AXIS C8310 Volume Controller

ユーザーマニュアル

目次

インストール....3
....3
使用に当たって....5
AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Edgeとともに使用する....5
AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Proとともに使用する....5
仕様....6
製品概要....6
サポートに問い合わせる....7

インストール

このビデオを見るには、このドキュメントのWebバージョンにアクセスしてください。

AXIS C8310 Volume Controllerをシステム内の装置のI/Oコネクターに接続します。お使いのAXIS C8310 Volume Controllerに最も近い装置を選択することをお勧めします。

Volume Controllerの4ピンコネクターは、コネクティビティハブI/Oポート1のピン1-4 (GND、12V、I/O、I/O) を使用して動作するように特別に設計されています。いったん接続されると、これらのポートは他の用途に設定することはできません。

注

ホスト装置のファームウェアバージョンは11.6以降である必要があります。

例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。

例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。ホスト装置は物理ゾーンに属しています。

例: AXIS C8310 Volume Controllerはホスト装置に接続され、ホスト装置はネットワークに接続されています。システムには物理ゾーンに複数のスピーカーがありますが、ホスト装置は物理ゾーンに属していません。

使用に当たって

AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Edgeとともに使用する

手順については、AXIS Audio Manager Edgeユーザーマニュアルの*AXIS C8310 Volume Controllerによる音声の制御*を参照してください。

AXIS C8310 Volume ControllerをAXIS Audio Manager Proとともに使用する

AXIS C8310 Volume Controllerとともに使用するには、AXIS Audio Manager Proバージョン4.4が必要です。

手順については、AXIS Audio Manager Proユーザーマニュアルの*AXIS C8310 Volume Controllerによる音声の制御*を参照してください。

仕様

製品概要

1 音量を上げる
2 ソースボタン
3 音声のミュートとミュート解除
4 音量を下げる
5 I/Oコネクター

サポートに問い合わせる

さらにサポートが必要な場合は、*axis.com/support*にアクセスしてください。

T10196055_ja

2023-11 (M2.7)

© 2023年 – 2023年 Axis Communications AB