

## **AXIS License Manager**

**Руководство пользователя**

# AXIS License Manager

## Активация лицензий на программное обеспечение

---

### Активация лицензий на программное обеспечение

Для активации лицензии на продукт Axis необходимы лицензионные ключи. Чтобы получить лицензионные ключи, необходимо указать продукты, которые требуется активировать, а также когда надо это сделать.

Если у вас еще нет лицензии, щелкните **Where to buy licenses** (Где приобрести лицензии), чтобы получать информацию о местных реселлерах по всему миру.

### Получите лицензионный ключ для вашего продукта Axis

- Перейдите к **AXIS License Manager** (Менеджер лицензий AXIS)
- Выберите организацию для управления.

#### Примечание.

Убедитесь в том, что организация выбрана правильно, поскольку в настоящее время нет способа передачи лицензий между организациями.

- Нажмите кнопку **Next** (Далее).
- Перейдите в раздел **Overview** (Обзор).
- Щелкните **Activate licenses** (Активировать лицензии).
- Выберите программное обеспечение для активации
- Выберите дату, с которой вы хотите активировать лицензию
- Нажмите кнопку **Next** (Далее)
- Примите условия, относящиеся к программному обеспечению.
- Нажмите кнопку **Next** (Далее).
- Просмотрите сводные данные, чтобы убедиться, что все в порядке.
- Нажмите **Finish** (Готово)

### Активирование лицензионных ключей

- Перейдите в раздел **Overview** (Обзор).
- Щелкните **Redeem license key** (Активировать лицензионный ключ).
- В поле **Wallet** (Бумажник) введите или вставьте лицензионный ключ.
- Щелкните **Redeem license key** (Активировать лицензионный ключ).
- Перейдите в раздел **Overview** (Обзор). В поле **License status** (Статус лицензии) теперь должно отображаться ПО, которое следует лицензировать.

#### Примечание.

Чтобы завершить активацию, необходимо активировать все лицензии для конкретного продукта.

