

AXIS Body Worn Live

Podręcznik użytkownika

AXIS Body Worn Live

Oto usługa AXIS Body Worn Live

Oto usługa AXIS Body Worn Live

Dzięki usłudze AXIS Body Worn Live użytkownicy kamer nasobnych mogą strumieniowo przesyłać na żywo materiał wizyjny i dźwiękowy przez sieci Wi-Fi® i komórkowe. Operatorzy mogą oglądać wideo na żywo. Strumień wideo jest zaszyfrowany w celu zabezpieczenia transmisji.

Istnieją dwie opcje hostingu rozwiązania AXIS Body Worn Live:



z hostingiem Axis – hosting w chmurze Axis. Więcej informacji na temat tej opcji:
instrukcja obsługi rozwiązania AXIS Body Worn Live Axis-hosted.



z hostingiem samodzielnym – hosting własny klienta. Więcej informacji na temat tej opcji:
instrukcja obsługi rozwiązania AXIS Body Worn Live Self-hosted.

