

AXIS C8310 Volume Controller

Inhalt

Installation	3
.....	3
Funktionsweise.....	5
Verwenden Sie den AXIS C8310 Volume Controller mit AXIS Audio Manager Edge	5
Verwenden Sie den AXIS C8310 Volume Controller mit AXIS Audio Manager Pro.....	5
Technische Daten.....	6
Produktübersicht.....	6
Support	7

Installation



Schließen Sie den AXIS C8310 Volume Controller an den E/A-Anschluss eines beliebigen Geräts Ihres Systems an. Es wird empfohlen, einfach das Gerät zu wählen, das sich in der Nähe des AXIS C8310 Volume Controllers befindet.


Der 4-polige Anschluss des Volume Controllers ist speziell für die Verwendung mit dem Connectivity Hub I/O-Port 1 konzipiert und nutzt die Pins 1-4 (GND, 12V, I/O und I/O). Einmal angeschlossen, können diese Ports nicht für andere Zwecke konfiguriert werden.

Hinweis


Das Hostgerät muss über Firmware der Version 11.6 oder höher verfügen.



Beispiel: Der AXIS C8310 Volume Controller ist an ein Hostgerät angeschlossen, das wiederum mit dem Netzwerk verbunden ist.



Beispiel: Der AXIS C8310 Volume Controller ist an ein Hostgerät angeschlossen, das wiederum mit dem Netzwerk verbunden ist. Das Hostgerät gehört zu einer physischen Zone.



Beispiel: Der AXIS C8310 Volume Controller ist an ein Hostgerät angeschlossen, das wiederum mit dem Netzwerk verbunden ist. Das System enthält mehrere Lautsprecher in einer physischen Zone, das Hostgerät gehört jedoch keiner physischen Zone an.

Funktionsweise

Verwenden Sie den AXIS C8310 Volume Controller mit AXIS Audio Manager Edge

Weitere Anweisungen dazu finden Sie im AXIS Audio Manager Edge Benutzerhandbuch unter *Audiosteuerung mit dem AXIS C8310 Controller*.


Verwenden Sie den AXIS C8310 Volume Controller mit AXIS Audio Manager Pro

Sie benötigen eine AXIS Audio Manager Pro Version 4.4, um sie mit einem AXIS C8310 Volume Controller zu verwenden.

Weitere Anweisungen dazu finden Sie im AXIS Audio Manager Pro Benutzerhandbuch unter *Audiosteuerung mit dem AXIS C8310 Controller*.

Technische Daten

Produktübersicht



- 1 Lautstärke erhöhen
- 2 Quellschaltflächen
- 3 Stummschaltung und Einschaltung des Audiosignals
- 4 Lautstärke verringern
- 5 E/A-Anschluss

Support

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.

T10196055_de

2023-11 (M2.7)

© 2023 – 2023 Axis Communications AB