

AXIS Camera Station Cloud Storage

Uživatelská příručka

AXIS Camera Station Cloud Storage

Ukládání záznamů do cloudu

Ukládání záznamů do cloudu


Cloudové úložiště AXIS Camera Station nabízí způsob ukládání záznamů do cloudu. Nastavení cloudového úložiště:

1. Povolte připojené služby v zařízeních. Další informace naleznete v části *Povolení připojených služeb v zařízeních v uživatelské příručce k AXIS Camera Station Edge*
2. Aktivujte cloudové úložiště pro organizaci. Další informace naleznete zde: .
3. Zapněte cloudové úložiště pro jednotlivé kamery. Další informace naleznete zde: .

Aby se cloudové úložiště AXIS Camera Station mohlo připojit k požadovaným službám, je třeba povolit některé přenosy v bráně firewall. Další informace naleznete zde: .

Aktivace cloudového úložiště pro organizaci


1. Otevřete nabídku řešení My Systems



AXIS Camera Station Cloud Storage

Ukládání záznamů do cloudu

2. Otevřete možnost




Cloud storage (Cloudové úložiště).

3. Klikněte na **Activate** (Aktivovat) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí cloudového úložiště pro jednotlivé kamery


1. Otevřete nabídku řešení My Systems



AXIS Camera Station Cloud Storage

Ukládání záznamů do cloudu

2. Otevřete možnost



Cloud storage (Cloudové úložiště).

3. Vyberte kamery, pro které chcete zapnout cloudové úložiště.
4. Klikněte na Turn on cloud storage (Zapnout cloudové úložiště).
5. Klikněte na Confirm (Potvrdit).

Nastavení brány Firewall

Aby se cloudové úložiště AXIS Camera Station mohlo připojit k požadovaným službám, musíte povolit následující adresy URL v bráně firewall:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com

AXIS Camera Station Cloud Storage

Ukládání záznamů do cloudu

- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<oblast>	Popis
ap-southeast-2	Austrálie
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Spojené království
us-east-1	USA

