

AXIS Camera Station Cloud Storage

Benutzerhandbuch

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

AXIS Camera Station Cloud Storage bietet eine Möglichkeit, Ihre Aufzeichnungen in der Cloud zu speichern. So konfigurieren Sie die Cloud-Speicherung:

1. Verbundene Dienste auf Ihren Geräten aktivieren.
 - AXIS Camera Station Edge: Weitere Informationen finden Sie unter *Verbundene Dienste auf Ihren Geräten aktivieren im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Edge*.
 - AXIS Camera Station Pro: Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Verbundene Dienste konfigurieren im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch*.
2. Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter *Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation auf Seite 2*.
3. Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras. Weitere Informationen finden Sie unter *Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras auf Seite 4*.


Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, müssen Sie einen gewissen Datenaustausch in der Firewall zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Firewallkonfiguration auf Seite 6*.

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation

1. Das Menü My Systems




öffnen.

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

2. Open




- Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.
3. Auf die Schaltfläche **Activate** (Aktivieren) klicken und die angezeigten Anweisungen befolgen.

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras

1. Das Menü My Systems




öffnen.

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

2. Open



- Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.
3. Die Kameras auswählen, für die Sie den Cloud-Speicher einschalten möchten.
4. Auf Turn on cloud storage (Cloud-Speicherung einschalten) klicken.
5. Confirm (Bestätigen) anklicken.

Firewallkonfiguration

Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, müssen Sie die folgenden URLs in der Firewall zulassen.

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com

AXIS Camera Station Cloud Storage

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<Region>.wasabisys.com

<region>	Beschreibung
ap-southeast-2	Australien
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Großbritannien
us-east-1	USA

