

AXIS Camera Station Cloud Storage

Über den Cloud-Speicher

AXIS Camera Station Cloud Storage ist ein zusätzlicher Dienst, der die Installationen von **AXIS Camera Station Edge** und **AXIS Camera Station Pro** ergänzt und die Möglichkeit bietet, Ihre Aufzeichnungen sicher in der Cloud zu speichern und zu verwalten.

Funktionsweise

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllen:

- Sie haben AXIS Camera Station Edge oder Pro auf Ihrem System eingerichtet.
- Ihr AXIS Camera Station Pro Server oder die Geräte in AXIS Camera Station Edge sind für die angeschlossenen Dienste registriert.
- Auf Ihren Kameras läuft AXIS OS mit der Firmware-Version 11.11.73 oder höher. Welche Produkte kompatibel sind, erfahren Sie auf unserer Seite *Produktkompatibilität*.

Die Aufzeichnungen in der Cloud speichern

AXIS Camera Station Cloud Storage bietet eine Möglichkeit, Ihre Aufzeichnungen in der Cloud zu speichern. So konfigurieren Sie die Cloud-Speicherung:


1. Verbundene Dienste auf Ihren Geräten aktivieren.
 - AXIS Camera Station Edge: Weitere Informationen finden Sie unter *Verbundene Dienste auf Ihren Geräten aktivieren im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Edge*.
 - AXIS Camera Station Pro: Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Verbundene Dienste konfigurieren im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch*.
2. Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter .
3. Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras. Weitere Informationen finden Sie unter .

Hinweis

Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, müssen Sie einen gewissen Datenaustausch in der Firewall zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter .


Aktivieren von Cloud-Speicherung für eine Organisation

1. Das Menü My Systems



öffnen.

2. Open




Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.

3. Auf die Schaltfläche **Activate** (Aktivieren) klicken und die angezeigten Anweisungen befolgen.


Einschalten des Cloud-Speichers für Ihre einzelnen Kameras

1. Das Menü My Systems



öffnen.

2. Open



Cloud storage (Cloud-Speicherung) öffnen.

3. Die Kameras auswählen, für die Sie den Cloud-Speicher einschalten möchten.
4. Auf Turn on cloud storage (Cloud-Speicherung einschalten) klicken.
5. Passen Sie Ihre Speicherkonfiguration an. Unser *Lizenzrechner* hilft Ihnen, die Anzahl der benötigten Lizenzen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen an die Aufbewahrung und Auflösung zu ermitteln.
6. Confirm (Bestätigen) anklicken.

Firewallkonfiguration

Damit AXIS Camera Station Cloud Storage eine Verbindung zu den erforderlichen Diensten herstellen kann, müssen Sie die folgenden URLs in der Firewall zulassen.

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<Region>.wasabisys.com

<region>	Beschreibung
ap-southeast-2	Australien
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Großbritannien
us-east-1	USA

Einstellungen für den Cloud-Speicher

Setup des Speichers	
Speicherort	Der Speicherort ist die Region, in der Sie Ihre Aufzeichnungen speichern. Das Ändern des Speicherorts wirkt sich nur auf künftige Aufzeichnungen aus, Ihre alten Aufzeichnungen werden nicht verschoben.
Vorhaltezeit (Tage)	Derzeit ist die Vorhaltezeit auf 30 Tage festgelegt.
Auflösung der Aufzeichnung	Derzeit ist die Auflösung auf 720p festgelegt.

T10217677_de

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB