

## **AXIS Camera Station Cloud Storage**

**Manual del usuario**

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## Almacenar grabaciones en la nube

---

### Almacenar grabaciones en la nube


AXIS Camera Station Cloud Storage ofrece una forma de almacenar sus grabaciones en la nube. Para configurar el almacenamiento en la nube:

1. Habilite los servicios conectados en sus dispositivos. Consulte *Habilitar servicios conectados en sus dispositivos en el manual del usuario de AXIS Camera Station Edge* para obtener más información.
2. Active el almacenamiento en la nube para la organización. Consulte para obtener más información.
3. Active el almacenamiento en la nube para cámaras individuales. Consulte para obtener más información.

Para que AXIS Camera Station Cloud Storage se conecte a los servicios necesarios, debe permitir un cierto nivel de tráfico en el cortafuegos. Consulte para obtener más información.

### Activar el almacenamiento en la nube para una organización

1. Abra el menú de My Systems (Mis sistemas)




# AXIS Camera Station Cloud Storage

## Almacenar grabaciones en la nube

---

2. Abra



Cloud storage (Almacenamiento en la nube).

3. Haga clic en **Activate** (Activar) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


# AXIS Camera Station Cloud Storage

## Almacenar grabaciones en la nube

---

### Activar el almacenamiento en la nube para cámaras individuales

1. Abra el menú de My Systems (Mis sistemas)




# AXIS Camera Station Cloud Storage

## Almacenar grabaciones en la nube

---

2. Abra



Cloud storage (Almacenamiento en la nube).

3. Seleccione las cámaras para las que desea activar el almacenamiento en la nube.
4. Haga clic en Turn on cloud storage (Activar el almacenamiento en la nube).
5. Haga clic en Confirm (Confirmar).

### Configuración de cortafuegos

Para que AXIS Camera Station Cloud Storage se conecte a los servicios necesarios, debe permitir las siguientes direcciones URL en el cortafuegos:

- \*.connect.axis.com
  - prod.keyserver.vms.connect.axis.com

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## Almacenar grabaciones en la nube

---

- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- \*.wasabisys.com
  - \*.s3.<región>.wasabisys.com

<región>	Descripción
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Canadá
eu-central-2	UE
eu-west-1	Reino Unido
us-east-1	EE. UU.

