

AXIS Camera Station Cloud Storage

Informazioni sull'archiviazione nel cloud

AXIS Camera Station Cloud Storage è un servizio aggiuntivo a complemento delle installazioni di **AXIS Camera Station Edge** e **AXIS Camera Station Pro**, che offre la possibilità di archiviare e gestire in modo sicuro le registrazioni video nel cloud.

Impostazioni preliminari

Prima di iniziare, verificare di soddisfare questi requisiti:

- AXIS Camera Station Edge o Pro deve essere impostato nel sistema.
- Il server AXIS Camera Station Pro o i dispositivi di AXIS Camera Station Edge devono essere registrati ai servizi connessi.
- Le telecamere devono avere AXIS OS con la versione firmware 11.11.73 o successiva. Scoprite i prodotti compatibili sulla nostra *[pagina Compatibilità dei prodotti](#)*.

Archiviazione delle unità di registrazione nel cloud

AXIS Camera Station Cloud Storage consente di archiviare le unità di registrazione nel cloud. Per configurare l'archiviazione cloud:


1. Abilitare i servizi connessi sui propri dispositivi.
 - AXIS Camera Station Edge: Per ulteriori informazioni, vedere *Abilitare i servizi connessi sui dispositivi nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Edge*.
 - AXIS Camera Station Pro: Consultare *Configurare i servizi connessi nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
2. Attivazione dell'archiviazione cloud per l'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere .
3. Attivare l'archiviazione su cloud per le singole telecamere. Per ulteriori informazioni, vedere .

Nota


Affinché AXIS Camera Station Cloud Storage possa connettersi ai servizi richiesti, è necessario consentire un certo traffico nel firewall. Per ulteriori informazioni, vedere .

Attivazione dell'archiviazione cloud per un'organizzazione

1. Aprire il menu My Systems



2. Aprire




Cloud storage (Archiviazione cloud).


3. Fare clic su **Attiva** (attiva) e seguire le istruzioni visualizzate.

Attivare l'archiviazione su cloud per le singole telecamere

1. Aprire il menu My Systems



2. Aprire



Cloud storage (Archiviazione cloud).

3. Selezionare le telecamere per le quali si desidera attivare l'archiviazione cloud.
4. Fare clic su **Turn on cloud storage (Attiva archiviazione cloud)**.
5. Personalizzate l'impostazione della vostra archiviazione. Il nostro *calcolatore di licenze* aiuta a determinare il numero di licenze necessarie in base alle vostre esigenze di conservazione e risoluzione.
6. Fai clic su **Confirm (Conferma)**.

Configurazione firewall

Affinché AXIS Camera Station Cloud Storage possa connettersi ai servizi richiesti, è necessario autorizzare gli URL seguenti nel firewall:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<regionv(regione)>	Descrizione
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Canada
eu-central-2	Unione Europea
eu-west-1	Regno Unito
us-east-1	USA

Impostazioni dell'archiviazione cloud

Impostazione dell'archiviazione	
Punto di archiviazione	Il punto di archiviazione è l'area in cui vengono memorizzate le registrazioni. La modifica del punto di archiviazione riguarda solo le registrazioni future e non sposta le vecchie unità di registrazione.
Tempo di conservazione (giorni)	Attualmente il tempo di conservazione è fissato a 30 giorni.
Risoluzione di registrazione	Attualmente la risoluzione è fissata a 720p.

T10217677_it

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB