

## **AXIS Camera Station Cloud Storage**

**ユーザーマニュアル**

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---

### 録音のクラウドへの保存

AXIS Camera Station Cloud Storageを活用することで、録画をクラウドに保存することができます。クラウドストレージの設定方法：

1. 装置で接続サービスを有効化する方法詳細については、AXIS Camera Station Edgeユーザーマニュアルの装置で接続サービスを有効化する方法を参照してください。
2. 組織のクラウドストレージの有効化詳細については、を参照してください。
3. 個々のカメラのクラウドストレージをオンにします。詳細については、を参照してください。

AXIS Camera Station Cloud Storageから必要なサービスに接続できるようにするには、ファイアウォールでいくつかのトラフィックを許可する必要があります。詳細については、を参照してください。


# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---

### 組織のクラウドストレージの有効化

1. My Systemsメニュー




を開きます。

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---



2. [Cloud storage (クラウドストレージ)] を開きます。
3. [Activate (有効化)] をクリックし、画面の指示に従います。


# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---

### 個々のカメラのクラウドストレージをオンにする

1. My Systemsメニュー




を開きます。

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---



2. **[Cloud storage (クラウドストレージ)]** を開きます。
3. クラウドストレージをオンにするカメラを選択します。
4. **[Turn on cloud storage (クラウドストレージをオンにする)]** をクリックします。
5. **[確認]** をクリックします。

### ファイアウォールの構成

AXIS Camera Station Cloud Storageから必要なサービスに接続できるようにするには、ファイアウォールで以下のURLを許可する必要があります。

- \*.connect.axis.com
  - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
  - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com

# AXIS Camera Station Cloud Storage

## 録音のクラウドへの保存

---

- \*.wasabisys.com
  - \*.s3.<リージョン>.wasabisys.com

<リージョン>	説明
ap-southeast-2	オーストラリア
ca-central-1	カナダ
eu-central-2	EU
eu-west-1	イギリス
us-east-1	アメリカ

