

AXIS Camera Station Cloud Storage

사용자 설명서

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장

녹화물을 클라우드에 저장

AXIS Camera Station Cloud Storage는 녹화물을 클라우드에 저장하는 방법을 제공합니다. 클라우드 스토리지를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 장치에서 커넥티드 서비스를 활성화합니다.
자세한 내용은 AXIS Camera Station Edge 사용자 설명서의 장치에서 커넥티드 서비스 활성화를 참조하십시오.
2. 조직을 위한 클라우드 스토리지를 활성화합니다. 자세한 내용은 *조직을 위한 클라우드 스토리지 활성화 페이지 2*를 참조하십시오.
3. 개별 카메라의 클라우드 스토리지를 켭니다. 자세한 내용은 *개별 카메라의 클라우드 스토리지 켜기 페이지 4*를 참조하십시오.


AXIS Camera Station Cloud Storage가 필요한 서비스에 연결하려면 방화벽에서 일부 트래픽을 허용해야 합니다. 자세한 내용은 *방화벽 구성 페이지 6*를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장

조직을 위한 클라우드 스토리지 활성화


1. My Systems 메뉴



를 엽니다.

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장




2. **Cloud storage**(클라우드 스토리지)를 엽니다.
3. **Activate**(활성화)를 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장

개별 카메라의 클라우드 스토리지 켜기


1. My Systems 메뉴



를 엽니다.

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장



2. **Cloud storage**(클라우드 스토리지)를 엽니다.
3. 클라우드 스토리지를 켜기 원하는 카메라를 선택합니다.
4. **Turn on cloud storage**(클라우드 스토리지 켜기)를 클릭합니다.
5. **확인**을 클릭합니다.

방화벽 구성

AXIS Camera Station Cloud Storage가 필요한 서비스에 연결하려면 방화벽에서 다음 URL을 허용해야 합니다.

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com

AXIS Camera Station Cloud Storage

녹화물을 클라우드에 저장

- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<region>	설명
ap-southeast-2	호주
ca-central-1	캐나다
eu-central-2	EU
eu-west-1	영국
us-east-1	US

