

AXIS Camera Station Cloud Storage

Podręcznik użytkownika

AXIS Camera Station Cloud Storage

Zapisywanie nagrań w chmurze

Zapisywanie nagrań w chmurze


AXIS Camera Station Cloud Storage umożliwia zapisywanie nagrań w chmurze. Aby skonfigurować pamięć w chmurze:

1. Włącz połączone usługi na urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zob. *Włączanie połączonych usług na urządzeniach w instrukcji obsługi rozwiązania AXIS Camera Station Edge.*
2. Aktywuj pamięć w chmurze dla organizacji. Więcej informacji: .
3. Włącz pamięć w chmurze dla poszczególnych kamer. Więcej informacji: .

Aby usługa AXIS Camera Station Cloud Storage mogła się łączyć z wymaganymi usługami, należy zezwolić na pewien ruch na zaporze. Więcej informacji: .

Aktywowanie pamięci w chmurze dla organizacji


1. Otwórz menu My Systems



AXIS Camera Station Cloud Storage

Zapisywanie nagrań w chmurze

2. Otwórz




Cloud storage (Pamięć w chmurze).

3. Kliknij **Activate (Aktywuj)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włączanie pamięci w chmurze dla poszczególnych kamer


1. Otwórz menu My Systems



AXIS Camera Station Cloud Storage

Zapisywanie nagrań w chmurze

2. Otwórz



Cloud storage (Pamięć w chmurze).

3. Wybierz kamery, dla których chcesz włączyć pamięć w chmurze.
4. Kliknij Turn on cloud storage (Włącz pamięć w chmurze).
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Konfiguracja zapory

Aby usługa AXIS Camera Station Cloud Storage mogła się łączyć z wymaganymi usługami, należy zezwolić na zaporze na następujące adresy URL:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com

AXIS Camera Station Cloud Storage

Zapisywanie nagrań w chmurze

- prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<region>	Opis
ap-southeast-2	Australia
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Wielka Brytania
us-east-1	USA

