

AXIS Camera Station Edge

Introduzione

Questo documento si basa sulle ultime versioni. Per ulteriori informazioni consultare:

- *Note di rilascio di AXIS Camera Station Edge*
- *Pagina del prodotto AXIS Camera Station Edge*

AXIS Camera Station Edge è un Video Management System preconfigurato, facile da installare e da utilizzare. Si tratta di una soluzione cloud-first, quindi la maggior parte delle funzioni richiede una connessione a internet per funzionare. In questa guida è possibile trovare una sintesi delle caratteristiche e funzioni principali.

La soluzione completa comprende:

- **Client desktop di AXIS Camera Station Edge:** il client utilizzato per l'installazione e la configurazione dei dispositivi.
- **App per dispositivi mobili di AXIS Camera Station Edge:** consente di accedere alle unità di registrazione e alla visualizzazione in diretta di più sistemi. Disponibile per dispositivi Android e iOS.
- **App Web basata su cloud:** AXIS Camera Station Edge consente di connettersi ai servizi cloud per visualizzare i video e gestire i dispositivi, oltre che di utilizzare lo spazio di archiviazione cloud opzionale, direttamente da un browser internet.
- **Axis Secure Remote Access (SRA):** una tecnologia Axis che consente di accedere in modo sicuro alle telecamere e ai sistemi di sorveglianza Axis da qualsiasi luogo, senza bisogno di effettuare la configurazione del port forwarding, delle VPN o delle regole del firewall. La configurazione è effettuata automaticamente durante l'installazione.

Funzionalità generali del client

Funzionalità	Descrizione
Riquadro di visualizzazione della telecamera	Un'area di lavoro che consente di avere un accesso immediato alle viste e alle telecamere. È possibile spostare il riquadro di visualizzazione sul lato sinistro.
Inviti	In questo menu viene visualizzata una notifica quando si riceve un invito a un sito.
Cambia sito	Passare da un sito all'altro tra quelli a cui è possibile accedere.
Guida in linea	Ottenere informazioni della guida aggiornate quando necessario. Il contenuto riflette la pagina che si sta visualizzando, così da poter trovare rapidamente ciò che serve.
Novità	Fornisce una panoramica delle nuove funzionalità aggiunte in un aggiornamento.
Elenco degli eventi	Elenca le notifiche per un accesso rapido agli eventi di allarme.
Profili del flusso video selezionabili dall'operatore (basso e alto)	Utile per connessioni a bassa larghezza di banda e per garantire un'esperienza migliore all'operatore.
Informazioni sul flusso per la diagnostica (tasto F12 sulla tastiera)	Mostra immediatamente le informazioni sulla visualizzazione in diretta, quali la modalità di comunicazione (TURN o peer-to-peer), la larghezza di banda, la velocità in fotogrammi e la risoluzione.
Accesso sicuro da remoto	Utilizza la crittografia (AES-256, TLS 1.2) e l'autenticazione a più livelli per preservare la sicurezza del trasferimento dati.
Modalità di salvataggio dati	Riduce la qualità video di tutti i flussi a sul livello "basso" quando i flussi video passano attraverso i server TURN e l'utente rimane inattivo per più di 5 minuti. Inoltre, interrompe automaticamente tutti i flussi di streaming video attivi se si riduce a icona il client.
Modalità offline	Consente di utilizzare AXIS Camera Station Edge senza connessione a Internet. In questa modalità è possibile utilizzare solo la visualizzazione in diretta e le registrazioni.

Personalizzazione del software

Funzionalità	Descrizione
Adattamento dell'interfaccia utente	Scegliere tra i temi cromatici (chiaro e scuro) quello più adatto al proprio ambiente e alle proprie preferenze.
Lingue	Scegliere tra le diverse lingue supportate per localizzare l'interfaccia utente.
Suoneria per le chiamate in entrata	Scegliere la suoneria preferita per le chiamate in arrivo dall'intercom.
Suono di notifica	Scegliere un file audio personalizzato oppure utilizzare il suono di notifica predefinito per gli eventi.

Avvio automatico a schermo intero	Avvia l'applicazione a schermo intero, sia che Windows la avvii automaticamente all'accesso al sistema, sia che l'utente la avvii manualmente.
Pulsanti azione	Aggiungere pulsanti azione nella visualizzazione in diretta per controllare le funzionalità del dispositivo, quali illuminazione, messaggi audio o operazioni I/O. I pulsanti azione attivano regole di azione a partire da un input virtuale, che è possibile definire nella configurazione degli eventi della telecamera.

Visualizzazione e video

Funzionalità	Descrizione
Video in diretta sincronizzato dai dispositivi Axis	Per ottenere una panoramica completa guardando contemporaneamente i video in diretta provenienti da diverse telecamere.
UltraHD 4K	Supporta telecamere ad alta risoluzione per una chiara identificazione degli incidenti (richiede un client e una visualizzazione appropriati).
dewarping a 360° durante la visualizzazione in diretta e la riproduzione	Offre agli operatori una panoramica completa della scena, senza punti ciechi.
Axis formato corridoio (9:16)	Ottimizza il monitoraggio di scene alte e strette, come corsie e corridoi.
Controllo PTZ, comprese posizioni di preset e messa a fuoco automatica	Per seguire e tenere traccia degli oggetti in movimento e concentrarsi sui dettagli di interesse. Utilizzare le posizioni preset per visualizzare automaticamente un'area di interesse quando scatta un allarme.
Viste suddivise	Progettare viste con layout predefiniti per la suddivisione dell'immagine, fino a 6 x 6 (36). Le prestazioni dipendono dall'hardware in uso.
Visualizzazioni trasformate su misura per telecamere a 360°	Aggiungere posizioni di preset digitali per le aree di interesse e utilizzarle nelle suddivisioni dell'immagine.
Multi-finestra	Aprire più istanze delle proprie viste. Ideale per monitor ultra-wide, così da poter tenere aperte la visualizzazione in diretta e il replay in finestre separate.
Sequenze video definite dall'utente	Creazione di giri di ronda virtuali per una panoramica automatica del sito.
Sovrimpressioni	Abilitare le sovrapposizioni, come l'ora e la data correnti della telecamera.
Istantanee scattate dalla visualizzazione in diretta	Salvare e condividere con gli altri i fermi immagine scattati con le telecamere.
Visualizzazione a schermo intero della telecamera	Mostra l'immagine della telecamera selezionata in modalità a schermo intero, nascondendo i menu e i comandi per ingrandire al massimo l'area del video.

Audio

Funzionalità	Descrizione
Audio in diretta da un microfono collegato a una telecamera o a un altro dispositivo abilitato per l'audio	Ascoltare le scene di visualizzazione in diretta ed effettuare registrazioni sia video che audio.
Conversazione in diretta ad un altoparlante	Parlare in diretta per scoraggiare gli intrusi o per comunicare con il personale e i clienti.
Pulsanti azione per attivare i messaggi archiviati	Riprodurre messaggi pre-registrati utilizzando i pulsanti azione per scoraggiare gli intrusi o informare il personale e i clienti.
Audio Push-to-Talk	Disponibile per tutte le telecamere Axis che supportano l'audio half-duplex.
Ascolta solo questa sorgente	Disattivare l'audio di tutte le altre sorgenti facendo clic su di esse mentre si controllano più canali video e audio.

Riproduzione registrazione

Funzionalità	Descrizione
Riproduzione sincronizzata di viste multiple	Ottenere una panoramica completa di un incidente analizzando più telecamere in contemporanea.
Scrubbing video	Esaminare rapidamente i video di registrazione trascinando la cronologia/ordine cronologico in avanti e indietro, su una singola telecamera o su più telecamere.
Riproduzione rapida (fino a 8x)	Analizza rapidamente il video per individuare la parte d'interesse.
Avanzamento fotogramma (modalità di analisi)	Esaminare i dettagli fotogramma per fotogramma.
Istantanee scattate dal replay	Condividere facilmente le immagini con gli altri.
Cronologia a colori con filtro	Un sistema di codifica a colori chiaro per i diversi tipi di registrazioni ed eventi, con filtri che consentono di individuare rapidamente l'evento desiderato.
Selezione del calendario	Effettua una ricerca in base a date e orari specifici per trovare rapidamente il video che serve.

Registrazioni ed eventi

Funzionalità	Descrizione
Registrazione continua e basata sul movimento	Impostare la modalità di registrazione per ciascuna telecamera, compresa la registrazione attivata da allarme.
Pre-buffer per le registrazioni di rilevamento del movimento	Un buffer con pre-allarme di 5 secondi registra il video del momento immediatamente precedente a un evento rilevato, in modo da avere un quadro completo della situazione.
Aree di inclusione ed esclusione configurabili per il rilevamento del movimento	Definire un'area di inclusione di forma libera e più aree di esclusione per migliorare le prestazioni del rilevamento movimento e ridurre i falsi allarmi.
Categorie di oggetti configurabili	Rilevare oggetti quali persone e veicoli.
Filtri di rilevamento movimento	Escludere gli oggetti di breve durata, di piccole dimensioni e ondulanti, per ridurre i falsi allarmi.
Programmazione	Utilizzare le pianificazioni predefinite per effettuare la registrazione solo in determinati orari, oppure effettuare le modifiche e creare la propria pianificazione personalizzata. Le modifiche alla pianificazione si applicano solo alla telecamera che si sta modificando.

Gestione allarme attivo

Funzionalità	Descrizione
Avvisi e notifiche allarmi	Invia allarmi agli utenti collegati al sito.
Visualizzazione allarme	Passa automaticamente alla visualizzazione video associata all'allarme.

Esportazione video

Funzionalità	Descrizione
Fare clic con il pulsante destro per selezionare il video da esportare	Fare clic con il pulsante destro e selezionare Export (Esporta).
Indicatori per selezionare il video da esportare	Impostare l'inizio e la fine di un'esportazione utilizzando i marcatori. Trascinare un indicatore per visualizzare l'anteprima del video senza dover conoscere l'ora esatta in cui si è verificato l'evento.
Aggiungere più telecamere e sequenze di registrazione a un'esportazione	Combinare le riprese di diverse telecamere e registrazioni effettuate in momenti diversi in un'unica esportazione per ottenere una panoramica completa dell'incidente.
Firma digitale	Accresce il valore probatorio del materiale esportato. Utilizzare la firma digitale per verificare che un video esportato non sia stato oggetto di manomissione dopo l'esportazione.
Video firmato integrato	I flussi video Axis contengono informazioni che il lettore multimediale utilizza per verificare l'autenticità del video esportato.
Formati video esportati	Esportare il video in formato MKV o MP4.
AXIS File Player	Incluso per impostazione predefinita, in modo che terze parti possano riprodurre i video esportati senza dover effettuare l'installazione di software aggiuntivo.

Gestione utenti e autorizzazioni

Funzionalità	Descrizione
Account MyAxis	Un account personale fornito da Axis che consente di avere accesso a una serie di servizi e risorse legati ai prodotti Axis. È obbligatorio per i servizi cloud ed è protetto tramite autenticazione a più fattori (MFA), che supporta sia le app di autenticazione che l'autenticazione tramite e-mail.
Livelli di accesso utente	Scegliere tra i seguenti livelli di accesso: - Administrator (Amministratore): Accesso completo al sistema, compresa la configurazione del sistema e i video in diretta e registrati di tutte le telecamere. - Operator (Operatore): accesso ai video in diretta e di registrazione dalle telecamere presenti sul sito. - Viewer (Visualizzatore): accesso alle immagini video in diretta dalle telecamere presenti sul sito.
Autorizzazioni	Limitare la possibilità di salvare registrazioni e acquisire istantanee a livello di singolo client.

Scalabilità

Funzionalità	Descrizione
Scalabilità del sito	Un sito è un unico punto di accesso per una soluzione di sorveglianza, ad esempio tutte le telecamere in un negozio. Tramite un unico account MyAxis si può tenere traccia di diversi siti. Ogni sito supporta fino a 150 dispositivi; rimanere entro questo limite contribuisce a garantire un funzionamento affidabile. Per le installazioni più grandi, si consiglia di suddividere i dispositivi su più siti.

Magazzino

Funzionalità	Descrizione
Tempi di conservazione per singola telecamera	Impostare i tempi di conservazione personalizzati per ciascuna telecamera per gestire l'archiviazione e rispettare le normative.
Opzioni di archiviazione locale	Supporta le serie di unità di registrazione AXIS S30 e S40 e le schede AXIS Surveillance Cards.
Archiviazione cloud	Disponibile come servizio in abbonamento opzionale.

Integrazione con altri dispositivi Axis

Funzionalità	Descrizione
AXIS Camera Station Edge è la soluzione ideale per i dispositivi Axis	Supporta pienamente telecamere e codificatori Axis con sistema operativo AXIS OS 11.11 o versioni successive. Per i dispositivi meno recenti con AXIS OS 8.40 o 9.80, utilizzare un'unità di registrazione della serie AXIS S30 come bridge per integrarli con la soluzione AXIS Camera Station Edge.
dewarping a 360° durante la visualizzazione in diretta e la riproduzione	Offre agli operatori una panoramica completa della scena, senza punti ciechi.
Stitching multi-sensore Axis	Presenta più sensori e flussi della telecamera come vista congiunta.
Telecamere multidirezionali Axis con PTZ	Le telecamere fisse offrono una panoramica completa della scena, mentre la telecamera PTZ riprende i dettagli con maggiore precisione. Fare clic su un punto all'interno del campo visivo della telecamera fissa per spostare la telecamera PTZ in quella posizione.
Telecamere termiche Axis	Rilevamento affidabile in tutte le condizioni ambientali.
Intercom Axis	Rispondere, rifiutare o ignorare le chiamate; comunicare tramite audio e video e aprire la porta da remoto. Le funzioni includono: • Una finestra di anteprima che mostra il video in diretta del chiamante. • Supporto per chiamate multiple sovrapposte. • Le chiamate continuano a essere visualizzate anche se AXIS Camera Station Edge è ridotto a icona. • Risposta alle chiamate e apertura porte dall'app per dispositivi mobili Axis. • Abilitare la funzione "Parla" per comunicare con la porta all'avvio di una chiamata.
Sirena e luce combinate	Attivare manualmente tramite i pulsanti azione.
Altoparlanti audio	Ottimizza il sistema di sorveglianza con l'audio: • Collegare gli altoparlanti a una telecamera per poterli vedere e parlare in diretta con il sito. • È possibile attivare manualmente, tramite i pulsanti azione, messaggi pre-registrati come "direzione errata" o "intruso rilevato".
Decodificatori Axis	Visualizzare video e suddivisioni dell'immagine sui monitor di rete senza bisogno di un client, ad esempio nelle aree riservate ai clienti o negli spazi produttivi.
AXIS Object Analytics	Selezionare gli oggetti da rilevare, come persone, veicoli o tipi specifici di veicoli quali auto, camion, autobus e biciclette. Definire quindi le condizioni comportamentali, quali il tempo trascorso in un'area o l'attraversamento di una linea, per attivare un evento.

App per dispositivi iOS e Android

Nota

Le funzionalità possono variare leggermente tra i sistemi operativi.

Funzionalità	Descrizione
Immagini dal vivo e registrate	Connessione a un sito selezionato e visualizzazione del video da qualsiasi posizione.
Immagine nell'immagine	Mostra un'immagine di visualizzazione in diretta durante la revisione delle registrazioni. È utile per verificare contemporaneamente sia il trigger dell'allarme che lo stato attuale.
Scrubbing video	Esegue rapidamente l'analisi del video registrato trascinando la sequenza temporale avanti e indietro.
Riproduzione rapida (fino a 8x) e riproduzione lenta (0,25x)	Analizza rapidamente il video per individuare la parte d'interesse.
Avanzamento fotogrammi	Esamina i dettagli fotogramma per fotogramma, sia in avanti che indietro.
Cronologia a colori con filtro	Un sistema di codifica a colori chiaro per i diversi tipi di registrazioni ed eventi, con filtri che consentono di individuare rapidamente l'evento desiderato.
Selezione del calendario	Effettua una ricerca in base a date e orari specifici per trovare rapidamente il video che serve.
Codifica video	Supporta la codifica video H.264 e H.265.
Multivista del video in diretta da un unico sito	Visualizzazione da più telecamere per una panoramica del sito.
Esportazione video	Condivisione immediata di video con terzi.
Condivisione fermi immagine	Condivisione immediata di immagini fisse con terzi.
Comandi PTZ, compresi preset	Controllo PTZ per seguire gli oggetti in movimento.
dewarping panoramica a 360°	Video panoramico con dewarping a 360° nel video sia in visualizzazione in diretta che durante la riproduzione.
Audio (ascolto)	Ascoltare le scene di visualizzazione in diretta.
Audio (conversazione)	Parlare tramite un altoparlante collegato a una telecamera.
Integrazione di intercom Axis	Comunicazione audio bidirezionale e un video in diretta del chiamante. È inoltre possibile aprire una porta collegata alla postazione porta direttamente dall'app.
Notifiche di allarme su dispositivi mobili	Ricezione di notifiche di allarme sul dispositivo mobile. Configurare le pianificazioni delle notifiche degli allarmi nel client desktop AXIS Camera Station Edge.
Lista notifiche	Elenca le notifiche nell'app per consentire di passare rapidamente agli eventi relativi agli allarmi.
Pulsante azione	Controllare tramite l'app dispositivi esterni quali l'illuminazione, i messaggi audio o l'apertura e la chiusura di otturatori e barriere.

Applicazioni Web in AXIS Camera Station Edge

Nota

Utilizzare il client Web AXIS Camera Station Edge per collegarsi al proprio sito. Non è necessario effettuare l'installazione di alcun software su PC o MAC. La disponibilità di alcune delle funzioni riportate di seguito dipende dalle caratteristiche della telecamera in uso.

Funzionamento video

Funzionalità	Descrizione
Immagini dal vivo e registrate	Connettersi a un sito e guardare i video in diretta e le registrazioni, comprese le registrazioni locali e quelle archiviate nel cloud.
Gestione della suddivisione dell'immagine	Visualizzare più immagini delle telecamere nella stessa finestra per monitorare contemporaneamente diverse aree. Utilizzare le suddivisioni dell'immagine create sul sito AXIS Camera Station Edge oppure crearne di nuove direttamente nelle operazioni video.
Selezione della qualità di riproduzione	Scegliere un profilo di streaming (alto o basso) in base alla larghezza di banda della rete.
Condivisione di video ed esportazione	Condividere i collegamenti a un punto specifico di una registrazione ed esportare delle sezioni del video. Le esportazioni includono le registrazioni provenienti da tutti i punti di archiviazione nel periodo di tempo selezionato, compresa sia l'archiviazione locale che quella su cloud, se quest'ultima è abilitata.
Istantanee scattate dalla visualizzazione in diretta	Scattare un'istantanea delle registrazioni o dei video in diretta.
Controllo telecamere PTZ	Controllare le telecamere PTZ, compresi i preset PTZ.
dewarping panoramica a 360°	Video panoramico con dewarping a 360° nel video sia in visualizzazione in diretta che durante la riproduzione.
Audio	Audio bidirezionale: trasmissione dell'audio in tempo reale agli altoparlanti e ascolto dell'audio dai propri microfoni.
Comandi della tastiera	Utilizzare le scorciatoie da tastiera per gestire le registrazioni nel client Web.
Compatibilità PC e MAC	Funziona con un'ampia gamma di browser, tra cui Chrome, Edge e Safari.

Funzionalità aggiuntive

AXIS Camera Station Edge offre queste funzionalità anche sotto forma di applicazioni Web:

Funzionalità	Descrizione
Gestione dei dispositivi	Visualizzare lo stato del dispositivo e aggiornare il firmware.
Gestione delle licenze	Gestire le licenze all'interno del sistema.

Gestione degli utenti	Invitare gli utenti cloud mediante l'indirizzo e-mail My Axis. Assegnare i ruoli in modo che gli utenti possano visualizzare i video o gestire i sistemi.
Archiviazione cloud	Salvare le registrazioni in modo sicuro sul cloud, nella regione che preferisci. Una singola licenza consente di archiviare le registrazioni a 15 fps e 720p per 30 giorni. Aggiungere licenze per aumentare la risoluzione a 1080p o prolungare la durata di archiviazione.

Funzionalità Integrator

Gestione software

Funzionalità	Descrizione
Aggiornamenti del software client	Inviati automaticamente al proprio client desktop. I nuovi aggiornamenti vengono scaricati e installati automaticamente al riavvio del client.

Configurazione dei dispositivi

Funzionalità	Descrizione
Progettare una soluzione con AXIS Site Designer	Lo strumento include i selettori di telecamere, accessori e unità di registrazione e un calcolatore del sistema di archiviazione integrato. Fornisce inoltre una distinta base, le istruzioni per l'installazione e un preventivo.
Foglio di configurazione	Creare un documento di configurazione di un sito.
Rilevamento automatico dei dispositivi	Rileva automaticamente i dispositivi presenti sulla rete, anche senza configurazione dell'indirizzo IP.
HTTPS per impostazione predefinita	Seleziona la comunicazione HTTPS per impostazione predefinita quando si aggiunge un dispositivo e, per i dispositivi che non la supportano, passa al protocollo HTTP.
Creazione vista automatica	Il client di Windows genera automaticamente le viste predefinite. Queste viste sono sempre disponibili, anche offline, per tutti gli utenti e includono sempre tutte le telecamere disponibili. Quando si aggiunge o si rimuove una telecamera, le viste si aggiornano automaticamente.
Configurazione immagine	Regolare le impostazioni dell'immagine della telecamera, tra cui luminosità, colore, WDR, rotazione e privacy mask.
Preimpostazioni PTZ	Aggiungere e salvare i preset PTZ in modo da poter spostare rapidamente l'immagine e ingrandire un'area di interesse, come l'ingresso di un garage, per rilevare una targa.
Supporto per ulteriori dispositivi Axis	Aggiungere dispositivi quali sistemi audio, I/O e intercom per ampliare il sistema e soddisfare le esigenze dei clienti.
Accesso da remoto alla pagina Web di un dispositivo	Accedere a tutte le funzionalità di un dispositivo connesso tramite la relativa interfaccia Web, per usufruire di funzionalità avanzate e una configurazione da remoto efficiente.

Gestione dei dispositivi

Funzionalità	Descrizione
Aggiornamenti AXIS OS	AXIS Camera Station Edge aggiorna automaticamente i dispositivi. I nuovi aggiornamenti vengono scaricati e installati automaticamente non appena disponibili, ma è anche possibile effettuare la pianificazione dell'installazione.
Proprietà del dispositivo	Mostra una panoramica del modello del dispositivo, del MAC address, della versione di AXIS OS e dell'indirizzo IP.
Impostazione di data e ora	Sincronizza automaticamente i dispositivi Axis con una sorgente NTP (Network Time Protocol), che per impostazione predefinita è il server

	temporale di Internet di Axis. È inoltre possibile impostare l'ora in modo manuale sincronizzandola con quella del computer locale.
Installare un'applicazione per telecamera (ACAP)	Un'applicazione per telecamera aggiunge funzionalità ai dispositivi video di rete Axis, quali il rilevamento, il riconoscimento, il tracciamento o il conteggio. Installare un ACAP direttamente dal client AXIS Camera Station Edge oppure scaricarlo dal sito web di Axis o del fornitore.
Riavvia dispositivo	Un amministratore può effettuare il riavvio di un dispositivo dal client, senza bisogno di trovarsi sul posto.
Rimuovere dispositivo	Rimuove il dispositivo dal sito e lo ripristina alle impostazioni di fabbrica, a meno che tale opzione non sia disattivata.
Aggiorna tutto	Ricarica l'area di lavoro di configurazione e aggiorna lo stato di tutti i dispositivi presenti nel sito.
Stato dispositivi	Visualizzare lo stato dei dispositivi.

Report e verifica

Funzionalità	Descrizione
Report del sistema	Contiene tutti i registri di sistema e le impostazioni di configurazione. Utilizzarlo insieme al supporto tecnico per semplificare la risoluzione di problemi.
Stato dei servizi Axis	Un link diretto a status.axis.com per informazioni in tempo reale sullo stato operativo, sulle interruzioni e sulla manutenzione programmata dei servizi online di Axis. Verificare eventuali interruzioni di servizio e iscriversi agli avvisi tramite e-mail.

Sicurezza e conformità nel cloud

Funzionalità	Descrizione
Crittografia dei dati	AXIS Camera Station Edge utilizza protocolli di crittografia avanzati, sia durante il trasferimento dei dati che nelle altre occasioni. Tutte le comunicazioni tra dispositivi e cloud sono crittografate per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, utilizzando il protocollo TLS 1.2 durante il trasferimento e AES-256 nelle altre occasioni.
Autenticazione sicura	L'autenticazione a più fattori (MFA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all'accesso degli utenti ai servizi cloud. Il controllo degli accessi basato sui ruoli consente agli amministratori di definire e gestire le autorizzazioni degli utenti, in modo che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati sensibili.
Residenza dei dati (archiviazione su cloud)	Scegliere la regione geografica in cui viene archiviato il video, al fine di rispettare i requisiti e le normative locali in materia di residenza dei dati.
Aggiornamenti automatici	I dispositivi e il sistema ricevono regolarmente aggiornamenti di sicurezza e patch per proteggersi dalle minacce e dalle vulnerabilità più recenti.

Informazioni aggiuntive

- *AXIS Camera Station Edge pagina dei prodotti compatibili:* dispositivi e modelli compatibili
- *AXIS Camera Station Edge Centro assistenza:* Manuale per l'utente online
- *Serie di unità di registrazione AXIS S30:* unità di registrazione dotate di un potente interruttore PoE
- *Schede di sorveglianza AXIS:* Schede di memoria sicure, durevoli ed economiche per la sorveglianza
- *AXIS Camera Station Cloud Storage:* Salvaguardare il video nel cloud
- *Axis Trust Center:* come Axis garantisce la conformità alle norme di sicurezza, la trasparenza, la protezione dei dati e la privacy
- *Contratti di licenza:* Dichiarazioni e attestazioni
- *Gestione delle vulnerabilità di Axis:* sicurezza attraverso trasparenza
- *Servizio di notifica di sicurezza di Axis:* un servizio di notifica relativo a vulnerabilità e altre questioni legate alla sicurezza dei prodotti Axis

T10245864_it

2026-08 (M1.4)

© 2026 Axis Communications AB