

AXIS Camera Station Edge

Introducere

Acest document se bazează pe cea mai recentă lansare. Pentru alte informații, consultați:

- *Note de lansare pentru AXIS Camera Station Edge*
- *Pagina produsului AXIS Camera Station Edge*

AXIS Camera Station Edge este un sistem de video management integrat, ușor de instalat și de utilizat. Este o soluție care pune accentul pe cloud, așa că majoritatea funcțiilor necesită o conexiune la internet pentru a funcționa. În acest ghid veți găsi un rezumat al principalelor caracteristici și funcții.

Soluția completă include:

- **AXIS Camera Station Edge desktop client (Clientul desktop AXIS Camera Station Edge):** clientul pe care îl utilizați pentru instalare și configurarea dispozitivelor.
- **Mobile app for AXIS Camera Station Edge (Aplicația de vizualizare mobilă pentru AXIS Camera Station Edge):** oferă acces la înregistrări video și vizualizare în direct între mai multe locații. Disponibil pentru dispozitive Android și iOS.
- **Cloud web application (Aplicație web în cloud):** AXIS Camera Station Edge vă permite să vă conectați la servicii în cloud pentru a vizualiza clipuri video și a gestiona dispozitive, precum și să utilizați spațiul de stocare opțional în cloud, direct dintr-un browser de internet.
- **Axis Secure Remote Access (SRA) (Acces de la distanță securizat Axis):** O tehnologie Axis care vă permite să accesați în siguranță camerele și sistemele de supraveghere Axis de oriunde, fără a fi necesară configurarea redirectionării porturilor, a VPN-urilor sau a regulilor de firewall. Se configurează automat în timpul instalării.

Funcțiile generale ale clientului

Funcționalitate	Description (Descriere)
Panoul de vizualizare al camerei	Un spațiu de lucru care vă oferă acces instantaneu la vederile și camerele dvs. Puteți fixa panoul de vizualizare în partea stângă.
Invitații	Afișează o notificare în acest meniu atunci când primiți o invitație la o locație.
Schimbarea locației	Comutați între locațiile la care aveți acces.
Ajutor online	Primiți informații de ajutor actualizate atunci când aveți nevoie de ele. Conținutul reflectă pagina pe care o vizualizați, astfel încât să puteți găsi rapid ceea ce aveți nevoie.
Noutăți	Vă oferă o prezentare generală a noilor funcții adăugate într-o actualizare.
Lista evenimentelor	Enumeră notificările pentru acces rapid la evenimentele de alarmă.
Profiluri de redare video în flux selectabile de operator (scăzut și ridicat)	Util pentru conexiunile cu lățime de bandă redusă și pentru o experiență de utilizare îmbunătățită.
Informații de redare în flux pentru diagnosticare (tasta F12 de pe tastatură)	Afișează instantaneu informații privind performanța în vizualizare în direct, precum modul de comunicare (TURN sau peer-to-peer), lățimea de bandă, rata de cadre și rezoluția.
Secure Remote Access	Utilizează criptarea (AES-256, TLS 1.2) și autentificarea pe mai multe niveluri pentru a asigura securitatea transferului de date.
Modul de economisire a datelor	Reduce calitatea video la „scăzută” pentru toate redările în flux atunci când acestea sunt transmise prin serverele TURN și ați fost inactiv mai mult de 5 minute. De asemenea, oprește automat toate redările video active dacă minimizați fereastra clientului.
Mod offline	Vă permite să utilizați AXIS Camera Station Edge fără conexiune la internet. În acest mod, puteți utiliza doar vizualizarea în direct și înregistrările.

Personalizarea software-ului

Funcționalitate	Description (Descriere)
Adaptarea interfeței pentru utilizator	Alegeți dintre temele de culori (deschisă și închisă) pentru a se potrivi cu mediul și cu preferințele dvs.
Limbi	Alegeți dintre mai multe limbi acceptate pentru a localiza interfața pentru utilizator.
Ton de apel pentru apeluri primite	Alege tonul de apel preferat pentru apelurile primite prin interfon.
Sunet de notificare	Alegeți un fișier audio personalizat sau utilizați sunetul de notificare implicit pentru evenimente.
Pornire automată pe ecran complet	Pornește aplicația în modul ecran complet, indiferent dacă Windows o pornește automat la autentificare sau dacă o porniți manual.
Butoane de acțiune	Adăugați butoane de acțiune în vizualizarea în direct pentru a controla funcționalitățile dispozitivului, cum ar fi iluminarea, mesajele audio sau I/O. Butoanele de acțiune declanșează reguli de acțiune de la o intrare virtuală, pe care o definiți în configurația evenimentelor camerei.

Vizualizare și video

Funcționalitate	Description (Descriere)
Video în direct sincronizat de la dispozitivele Axis	Obțineți o prezentare generală completă vizionând simultan imaginile video în vizualizare în direct de la diferite camere.
UltraHD 4K	Acceptă camere de înaltă rezoluție pentru identificarea clară a incidentelor (necesită un client și un afișaj adecvat).
Corectarea distorsiunilor la 360° în vizualizarea în direct și în redare	Oferă operatorilor o prezentare generală completă asupra scenei, fără unghiuri moarte.
Axis Corridor Format (9:16)	Optimizează monitorizarea spațiilor înalte și înguste, precum culoare și coridoare.
Comanda PTZ, inclusiv poziții presetate și autofocalizare	Supraveghează și urmărește obiecte în mișcare și se focalizează pe detaliile de interes. Utilizează pozițiile presetate pentru vizualiza automat o zonă de interes atunci când se declanșează o alarmă.
Vizualizări divizate	Proiectarea vederilor cu dispuneri predefinite de vedere divizată, de până la 6 x 6 (36). Performanța depinde de configurația dvs. de hardware.
Vederi personalizate fără distorsiuni pentru camerele de 360°	Adăugați poziții presetate digital pentru zonele de interes și utilizați-le în cadrul vizualizărilor divizate.
Mai multe ferestre	Deschideți mai multe instanțe ale vederilor dvs. Ideal pentru monitoarele ultra-late, astfel că puteți ține deschise vizualizarea în direct și redarea în ferestre separate.
Secvențe video definite de utilizator	Creați tururi virtuale ale pazei pentru prezentarea generală automată a site-ului dvs.
Overlays (Suprapuneri)	Permite suprapunerile, cum ar fi ora și data curente ale camerei.
Imagini instantanee statice din vizualizarea în direct	Salvați și partajați cu alte persoane imagini statice de la camere.
Vizualizare pe ecran complet a camerei	Afișează imaginea selectată de la cameră în modul ecran complet, ascunzând meniurile și elementele de control pentru a mări la maximum zona de afișare a videoclipului.

Audio

Funcționalitate	Description (Descriere)
Sunet în timp real de la un microfon conectat la o cameră video sau la un alt dispozitiv cu funcție audio	Ascultați scenele vizualizării în direct și obțineți atât înregistrări video, cât și audio.
Discuție în direct cu un vorbitor	Vorbiți în direct pentru a descuraja intrușii sau pentru a comunica cu personalul și cu clienții.
Butoane de acțiune pentru declanșarea mesajelor stocate	Redați mesaje înregistrate în prealabil folosind butoanele de acțiune pentru a descuraja intrușii sau pentru a informa personalul și clienții.
Push-to-talk audio	Disponibil pentru toate camerele Axis care acceptă audio half-duplex.
Ascultați numai această sursă	Opriți sunetul tuturor celorlalte surse cu un singur clic, în timp ce monitorizați mai multe canale video și audio.

Înregistrarea redării

Funcționalitate	Description (Descriere)
Redare sincronizată Multiview	Obțineți o prezentare generală completă a unui incident prin investigarea în același timp a mai multor camere.
Scrubbing video	Analizați rapid înregistrările video prin tragerea cronologiei înainte și înapoi, fie la o singură cameră, fie la mai multe.
Redare rapidă (până la 8x)	Analizați rapid video-ul pentru a găsi secțiunea care vă interesează.
Avans cadru (modul de investigare)	Analizați detaliile cadru cu cadru.
Imagini instantanee statice din redare	Partajați cu ușurință imagini cu alte persoane.
Cronologie codificată în culori cu filtru	Un sistem clar de codificare prin culori pentru diferite tipuri de înregistrări și evenimente, cu filtre care vă permit să localizați rapid incidentul căutat.
Selectarea calendarului	Căutați în funcție de ore și date specifice pentru a găsi rapid video-ul de care aveți nevoie.

Înregistrări și evenimente

Funcționalitate	Description (Descriere)
Înregistrare continuă și bazată pe mișcare	Configurați modul de înregistrare pentru fiecare cameră, inclusiv înregistrarea declanșată de alarmă.
Rezervă de timp pre-eveniment pentru înregistrările de detectare a mișcării	O rezervă de timp pre-alarmă de 5 secunde înregistrează imagini video din momentul imediat anterior unui eveniment detectat, astfel încât să aveți o imagine completă a situației.
Zone configurabile de includere și excludere pentru detectarea mișcării	Definiți o zonă de includere cu contur liber și mai multe zone de excludere pentru a îmbunătăți performanța detectării mișcării și a reduce alarmele false.
Categorii de obiecte configurabile	Detectează obiecte precum persoane și vehicule.
Filtre de detectare a mișcării	Elimină prin filtrare obiectele efemere, mici și care se leagănă pentru a reduce numărul de declanșări de alarmă falsă.
Programare	Folosiți programele prestabilite pentru a înregistra doar în anumite intervale orare sau editați-le și creați-vă propriile programe. Modificările aduse programului se aplică numai camerelor pe care le editați.

Gestionarea activă a alarmelor

Funcționalitate	Description (Descriere)
Alerte și notificări de alarmă	Trimite alarme utilizatorilor conectați la locație.
Vizualizare alarmă	Comută automat la vizualizarea video asociată alarmei.

Export video

Funcționalitate	Description (Descriere)
Faceți clic dreapta pentru a selecta un video pentru export	Faceți clic dreapta pe un eveniment și selectați Export.
Marcaje pentru a selecta video pentru export	Setați punctul de început și cel de sfârșit al unui export folosind marcaje. Trageți un marcaj pentru a previzualiza imaginile video fără a fi necesar să cunoașteți momentul exact în care a avut loc evenimentul.
Adăugați mai multe camere și secvențe înregistrate la un export	Combinați imagini de la diferite camere și înregistrări realizate în momente diferite într-un singur fișier exportat, pentru a obține o prezentare generală completă asupra incidentului.
Semnătura digitală	Crește valoarea probantă a materialelor exportate. Folosiți semnătura digitală pentru a verifica dacă un video exportat nu a fost supus la modificări neautorizate de la momentul exportului.
Video semnat integrat	Redările video Axis conțin informații pe care playerul le utilizează pentru a verifica autenticitatea video-ului exportat.
Formate video exportate	Exportați video-ul în format MKV sau MP4.
AXIS File Player	Este inclus în mod implicit, astfel încât utilizatorii terți să poată reda fișierele video exportate fără a instala un software suplimentar.

Gestionarea utilizatorilor și permisiuni

Funcționalitate	Description (Descriere)
Contul My Axis	Un cont personal de la Axis care vă oferă acces la o serie de servicii și resurse legate de produsele Axis. El este necesar pentru serviciile cloud și este securizat prin autentificare multifactorială (MFA), acceptând atât aplicațiile de autentificare, cât și metodele de autentificare prin e-mail.
Niveluri de acces ale utilizatorilor	Alegeți unul dintre următoarele niveluri de acces: - Administrator: Acces integral la sistem, inclusiv la configurația de sistem și la videoclipurile în direct și înregistrate de la toate camerele. - Operator: Acces la imagini video în direct și înregistrate de la camerele din locație. - Viewer (Supraveghetor): Acces la imagini video în direct de la camerele din locație.
Permisiuni	Limitați posibilitatea de a salva înregistrările și de a realiza instantanee în funcție de client.

Scalabilitate

Funcționalitate	Description (Descriere)
Scalabilitatea locației	O locație este un punct unic de acces la o soluție de supraveghere, de exemplu toate camerele dintr-un magazin. Monitorizați mai multe locații printr-un singur cont My Axis. Fiecare locație acceptă până la 150 de dispozitive; respectarea acestei limite contribuie la menținerea unei funcționări fiabile. Pentru implementări mai mari, vă recomandăm să împărțiți dispozitivele între mai multe locații.

Spațiu de stocare

Funcționalitate	Description (Descriere)
Timpii de reținere per cameră	Setați durate de reținere individuale pentru fiecare cameră, pentru a gestiona spațiul de stocare și a respecta reglementările.
Opțiuni de stocare locală	Acceptă seriile de înregistratoare AXIS S30 și S40 și cardurile de supraveghere AXIS.
Stocare în cloud	Disponibil ca serviciu opțional pe bază de abonament.

Integrare cu alte produse Axis

Funcționalitate	Description (Descriere)
AXIS Camera Station Edge este soluția ideală pentru dispozitivele dvs. Axis	Acceptă complet camerele și codoarele Axis cu sistemul de operare AXIS OS 11.11 sau o versiune ulterioară. Pentru dispozitivele mai vechi cu sistemul de operare AXIS OS 8.40 sau 9.80, utilizați un înregistrator din seria AXIS S30 ca punte de legătură pentru a le integra în soluția AXIS Camera Station Edge.
360° dewarping (desfășurare) în vizualizarea în direct și playback (redare)	Oferă operatorilor o prezentare generală completă asupra scenei, fără unghiuri moarte.
Redări cu senzori multipli Axis	Având senzori camere, prezintă mai multe redări în flux ca o vizualizare unită.
Camere multidirecționale Axis cu PTZ	Camerele fixe oferă o prezentare generală completă a scenei, în timp ce PTZ capturează mai multe detalii. Faceți clic în interiorul vizualizării camerei fixe pentru a deplasa PTZ în acea poziție.
Camere termice Axis	Detectare fiabilă în toate condițiile de mediu.
Interfoane Axis	Răspundeți la apeluri, respingeți-le sau ignorați-le; comunicați prin audio și video; și deschideți ușa de la distanță. Caracteristicile includ: • O fereastră de previzualizare care afișează imagini video în direct ale apelantului. • Acceptă apeluri multiple suprapuse. • Apelurile sunt afișate în continuare chiar și atunci când AXIS Camera Station Edge este minimizat. • Răspundeți la apeluri și deschideți ușile din aplicația mobilă Axis. • Activați opțiunea „Speak” (Vorbiți) pentru a comunica cu stația de la ușă la începerea unui apel.
Sirenă și lumini combinate	Declanșare manuală de la butoanele de acțiune.
Difuzoare audio	Îmbunătățiți sistemul de supraveghere cu audio: • Asociați difuzoarele la o cameră pentru a vizualiza și a vorbi în direct cu cei de la locație. • Declanșarea manuală a mesajelor înregistrate în prealabil, folosind butoanele de acțiune, cum ar fi „direcție greșită” sau „intrus detectat”.
Decodoare Axis	Redarea conținutului video și afișarea vederilor divizate pe monitoarele din rețea fără a fi nevoie de un client, de exemplu, în zonele destinate clienților sau în spațiile de producție.
AXIS Object Analytics	Selectați obiectele pe care doriți să le detectați, cum ar fi persoane, vehicule sau tipuri specifice de vehicule, precum autoturisme, camioane, autobuze și biciclete. Apoi, definiți condițiile comportamentale, cum ar fi timpul petrecut într-o zonă sau depășirea unei linii, ca declanșatoare a unui eveniment.

Aplicație mobilă pentru iOS și Android

note

Funcționalitatea poate varia ușor între sistemele de operare.

Funcționalitate	Description (Descriere)
Vizualizați în direct și înregistrat video	Conectați-vă la o locație selectată și vizionați video de oriunde.
Imagine în imagine	Afișează o imagine de vizualizare în direct în timpul revizionării înregistrărilor. Această funcție este utilă pentru a verifica simultan atât declanșatorul alarmei, cât și starea în timp real.
Scrubbing video	Investighează rapid înregistrările video prin tragerea cronologiei înainte și înapoi.
Redare rapidă (până la x8) și redare lentă (0,25)	Analizați rapid video-ul pentru a găsi secțiunea care vă interesează.
Avansul cadrului	Analizați detaliile cadru cu cadru, atât înainte, cât și înapoi.
Cronologie codificată în culori cu filtru	Un sistem clar de codificare prin culori pentru diferite tipuri de înregistrări și evenimente, cu filtre care vă permit să localizați rapid incidentul căutat.
Selectarea calendarului	Căutați în funcție de ore și date specifice pentru a găsi rapid video-ul de care aveți nevoie.
Codificator de imagine video	Acceptă codificarea video H.264 și H.265.
Vizualizare multiplă a imaginii video în direct dintr-o singură locație	Vedeți mai multe camere pentru prezentarea generală a unui site.
Export video	Partajați instantaneu video-uri cu terți.
Instantanee	Partajați instantaneu imagini statice cu terți.
Comandă PTZ, inclusiv presetările	Comanda PTZ pentru a urmări obiecte în mișcare.
360° panoramic dewarp (Desfășurare panoramică 360°)	Dewarp 360 video panoramic (Desfășurare video panoramic) atât în vizualizarea în direct, cât și în reluare.
Audio (ascultare)	Ascultați scenele vizualizării în direct.
Audio (discuții)	Vorbiți cu un difuzor asociat cu o cameră.
Integrarea interfoanelor Axis	Comunicare audio bidirecțională și o imagine video în direct a apelantului. De asemenea, puteți deschide o ușă conectată la stația de ușă direct din aplicație.
Notificări mobile de alarme	Primiți notificări de alarmă pe dispozitivul dvs. mobil. Configurați programele de notificare alarmă în clientul desktop AXIS Camera Station Edge.
Lista de notificări	Afișează notificările din aplicație, astfel încât puteți sări rapid la evenimentele de alarmă.
Buton de acțiune	Comandați din aplicație echipamentele externe, cum ar fi iluminatul, mesajele audio sau deschiderea și închiderea închizătoarelor și a barierelor.

Aplicații web în AXIS Camera Station Edge

note

Folosiți clientul web AXIS Camera Station Edge pentru a vă conecta la locația dvs. Nu este nevoie de instalarea niciunui software pe computer sau MAC. Disponibilitatea unor funcții prezentate mai jos depinde de capabilitățile camerelor.

Operațiune video

Funcționalitate	Description (Descriere)
Vizualizați în direct și înregistrat video	Conectați-vă la o locație și vizualizați imagini video în direct și înregistrate, inclusiv înregistrările stocate local și în cloud.
Gestionarea vizualizărilor divizate	Afișați vederi de la mai multe camere în aceeași fereastră pentru a monitoriza simultan diferite zone. Utilizați vizualizările divizate create pe site-ul AXIS Camera Station Edge sau creați altele noi direct în secțiunea de operațiuni video.
Selectarea calității redării	Alegeți un profil de redare în flux (ridicat sau redus) pentru a se potrivi cu lățimea de bandă a rețelei dvs.
Partajați și exportați video-uri	Partajați linkuri către un moment specific dintr-o înregistrare și exportați secțiuni din video. Exporturile includ înregistrările din toate locațiile de stocare din perioada de timp selectată, inclusiv din spațiul de stocare local și din cel din cloud, dacă opțiunea de stocare în cloud este activată.
Imagini instantanee statice din vizualizarea în direct	Realizați un instantaneu al înregistrărilor sau al videoclipurilor în direct.
Comanda camerelor PTZ	Comandați camerele PTZ, inclusiv presetările PTZ.
360° panoramic dewarp (Desfășurare panoramică 360°)	Dewarp 360 video panoramic (Desfășurare video panoramic) atât în vizualizarea în direct, cât și în reluare.
Audio	Two-way audio (Sunet bidirecțional): Transmiteți sunetul în direct către difuzoare și ascultați sunetul de la microfoanele dvs.
Comenzile tastaturii	Folosiți comenzile rapide de pe tastatură pentru a vă controla înregistrările în clientul web.
Compatibilitate cu computere și MAC	Funcționează într-o gamă largă de browsere, inclusiv Chrome, Edge și Safari.

Capabilități suplimentare

AXIS Camera Station Edge oferă și următoarele capabilități sub formă de aplicații web:

Funcționalitate	Description (Descriere)
Device management (Gestionare dispozitive)	Vizualizați starea dispozitivului și actualizați firmware-ul.
License management (Gestionarea licențelor)	Gestionați licențele din sistemul dvs.
Gestionarea utilizatorilor	Invitați utilizatori din cloud prin adresa lor de e-mail My Axis. Atribuiți roluri pentru ca utilizatorii să poată viziona înregistrări video sau să gestioneze sistemele dvs.
Stocare în cloud	Salvați-vă înregistrările în siguranță în cloud, în regiunea pe care o alegeți. O singură licență permite stocarea înregistrărilor la 15 cadre pe secundă și 720p timp de 30 de zile. Adăugați licențe pentru a mări rezoluția la 1080p sau pentru a prelungi durata de stocare.

Funcționalitatea integratorului Gestionarea software-ului

Funcționalitate	Description (Descriere)
Actualizări ale software-ului client	Se transferă automat către clientul de pe desktop. Noile actualizări se descarcă și se instalează automat la repornirea clientului.

Configurația dispozitivului

Funcționalitate	Description (Descriere)
Proiectați o soluție cu AXIS Site Designer	Instrumentul include selectorii camerei, accesoriilor și înregistratorului, precum și un calculator al spațiului de stocare încorporat. De asemenea, include o listă de materiale, instrucțiuni de instalare și o ofertă de preț.
Fișă de configurare	Elaborați un document de configurație a locației.
Detectarea automată a dispozitivelor	Detectează automat dispozitivele din rețea, chiar și fără configurația adresei IP.
HTTPS în mod implicit	Selectează implicit comunicarea prin HTTPS atunci când adăugați un dispozitiv și trece înapoi la HTTP în cazul dispozitivelor care nu acceptă acest protocol.
Crearea automată a vizualizării	Clientul Windows generează automat vederile implicite. Aceste vederi sunt întotdeauna disponibile, chiar și offline, pentru toți utilizatorii, și includ întotdeauna toate camerele disponibile. Când adăugați sau eliminați o cameră, vederile se actualizează automat.
Configurarea imaginii	Reglați setările imaginii camerei, inclusiv luminozitatea, culoarea, WDR, rotația și masca de confidențialitate.
Presetări PTZ	Adăugați și salvați presetări PTZ pentru a putea deplasa rapid camera și a mări sau micșora o zonă de interes, cum ar fi intrarea într-un garaj, pentru a captura un număr de înmatriculare.
Acceptă dispozitive suplimentare de la Axis	Adăugați dispozitive precum cele audio, de I/O și interfoane pentru a vă extinde sistemul și a satisface cerințele clienților.
Accesul de la distanță la pagina web a unui dispozitiv	Accesați toate funcțiile unui dispozitiv conectat prin intermediul interfeței sale web, pentru funcționalități avansate și o configurație eficientă de la distanță.

Gestionarea dispozitivelor

Funcționalitate	Description (Descriere)
Upgrade-uri pentru AXIS OS	AXIS Camera Station Edge actualizează automat dispozitivele dvs. Noile actualizări se descarcă și se instalează automat atunci când sunt disponibile, dar le puteți și programa.
Proprietățile dispozitivului	Afișează o prezentare generală a modelului dispozitivului, a adresei MAC, a versiunii AXIS OS și a adresei IP.
Setați ora și data	Sincronizează automat dispozitivele dvs. Axis cu o sursă NTP (Network Time Protocol), implicit cu serverul de timp Axis de pe internet. De asemenea, puteți seta ora manual, sincronizând-o cu ora computerului dvs. local.
Instalarea unei aplicații pentru cameră (ACAP)	O aplicație pentru cameră adaugă funcționalități produselor video de rețea Axis, cum ar fi detectarea, recunoașterea, urmărirea sau

	numărarea. Instalați un ACAP direct din clientul AXIS Camera Station Edge sau descărcați-l de pe site-ul web al Axis sau al furnizorului.
Reporniți dispozitivul	Un administrator poate reporni un dispozitiv de la client, fără a fi nevoie să se afle la locație.
Eliminare dispozitiv	Elimină dispozitivul din locație și îl resetează la setările implicite din fabrică, cu excepția cazului în care opțiunea de resetare la setările din fabrică este dezactivată.
Reîmprospătați totul	Reîncarcă configurația spațiului de lucru și reîmprospătează starea tuturor dispozitivelor de la locație.
Starea dispozitivului	Vizualizați starea dispozitivelor dvs.

Raportare și verificare

Funcționalitate	Description (Descriere)
System report (Raport de sistem)	Conține toate jurnalele de sistem și setările de configurație. Folosiți-l împreună cu serviciul de asistență tehnică pentru a simplifica depanarea.
Starea serviciilor Axis	Un link direct către status.axis.com pentru informații în timp real despre starea operațională, întreruperile și lucrările de întreținere programate ale serviciilor online Axis. Verificați dacă există întreruperi și abonați-vă la alerte prin e-mail.

Securitatea în cloud și conformitatea

Funcționalitate	Description (Descriere)
Criptarea datelor	AXIS Camera Station Edge utilizează protocoale puternice de criptare, atât în timpul transmiterii, cât și în starea de repaus. Toate comunicațiile dintre dispozitive și cloud sunt criptate pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, utilizând protocolul TLS 1.2 în timpul transmiterii și standardul AES-256 în starea de repaus.
Autentificare securizată	Autentificarea multifactorială (MFA) oferă un nivel suplimentar de securitate pentru accesul utilizatorilor la serviciile cloud. Controlul accesului bazat pe roluri permite administratorilor să definească și să gestioneze permisiunile utilizatorilor, astfel încât numai personalul autorizat să poată accesa datele confidențiale.
Localizarea datelor (stocare în cloud)	Alegeți regiunea geografică în care este stocat video-ul dvs., pentru a respecta cerințele și reglementările locale privind localizarea datelor.
Actualizări automate	Dispozitivele și sistemul primesc periodic actualizări și corecții de securitate pentru a asigura protecția împotriva celor mai recente amenințări și vulnerabilități.

Informații suplimentare

- *Pagina produselor compatibile cu AXIS Camera Station Edge*: Dispozitive și modele compatibile
- *Centrul de asistență AXIS Camera Station Edge*: Manual de utilizare online pentru utilizatori
- *Seria de înregistratoare AXIS S30*: Înregistratoare cu un switch PoE performant
- *AXIS Surveillance Cards (Carduri de supraveghere AXIS)*: Carduri SD sigure, rezistente și eficiente din punct de vedere al costurilor, destinate supravegherii
- *AXIS Camera Station Cloud Storage (Stocare în cloud AXIS Camera Station)*: Vă protejează materialele video din cloud
- *Axis Trust Center (Centrul de încredere Axis)*: Cum asigură Axis conformitatea cu standardele de securitate, transparența, protecția datelor și confidențialitatea
- *License agreements (Acorduri de licență)*: Declarații și precizări
- *Axis vulnerability management (Gestionarea vulnerabilităților Axis)*: Securitate prin transparență
- *Axis Security Notification Service (Serviciu de notificare cu privire la securitate Axis)*: Un serviciu de notificare referitor la vulnerabilități și alte aspecte legate de securitate pentru produsele Axis

T10245864_ro

2026-08 (M1.4)

© 2026 Axis Communications AB