

Celkový přehled

Instalační soubor obsahuje klienta i server. Klient poskytuje přístup k záznamům a živému videu. Tento server řídí veškerou komunikaci s kamerami, video enkodéry a pomocnými zařízeními v systému.

Klienta můžete nainstalovat do stejného počítače jako server nebo do samostatných počítačů. V zájmu co nejlepšího výkonu a stability doporučujeme server nainstalovat na počítač vyhrazený pro tento účel.

Během stahování AXIS Camera Station 5 se můžete rozhodnout mezi těmito instalačními programy:

Poznámka

Poznámka

Více informací najdete v těchto souborech:

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Systém AXIS Camera Station 5 můžete přesunout z jednoho serveru na jiný, pokud například potřebujete server upgradovat nebo vyměnit. K tomu potřebujete hesla ke všem zařízením a také další hesla používaná pro server SMTP, síťové úložiště, plánované exporty, zprávy o incidentech a účet My Axis pro zabezpečený vzdálený přístup.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že server nemá při spuštění přístup k záznamům, mohly být z databáze odstraněny. Tento problém vyřešíte opětovným nahrazením souboru ACS_RECORDINGS.FDB.

Potřebujete další pomoc?

Užitečné odkazy

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.