

Übersicht

Die Installationsdatei enthält sowohl den Client als auch den Server. Der Client ermöglicht Zugriff auf Aufzeichnungen und Live-Video. Der Server ist für die Kommunikation mit den Kameras, Video-Encodern und Zusatzgeräten des Systems zuständig.

Der Client kann auf demselben Computer wie der Server oder auf anderen Computern installiert werden. Für beste Leistung und Stabilität des Systems empfehlen wir, den Server auf einem eigenen Computer zu installieren.

Installieren AXIS Camera Station 5

Installation

Beim Herunterladen von AXIS Camera Station 5 stehen die folgenden Installer zur Auswahl:

Hinweis

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dateien:

Aktualisierung der AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5 wird bis zum 30. September 2027 unterstützt, danach wird sie nicht mehr weiterentwickelt, gewartet oder getestet. Weitere Informationen finden Sie unter *Allgemeine Richtlinien für auslaufende Produkte*.

Informationen zur Aufrüstung auf AXIS Camera Station Pro finden Sie unter *AXIS Camera Station Pro - Installations- und Migrationsübersicht*.

Für die Serien AXIS S12, S11, S21 und S22: Sie können während der Lebensdauer der Hardware kostenlos aufrüsten.

Alle enthaltenen und registrierten Lizenzen werden zu lebenslangen Lizenzen erweitert, die an die Hardware des Rekorders gebunden sind.

Für andere Hardware und virtuelle Maschinen: Sie können bis zum 1. März 2026 kostenlos upgraden. Installierte Lizenzen werden ohne zusätzliche Kosten auf 5-Jahres-Abonnementlizenzen umgestellt.

Verschieben der AXIS Camera Station

Sie können Ihr AXIS Camera Station 5 System von einem Server auf einen anderen verschieben, wenn Sie den Server z. B. aktualisieren oder ersetzen müssen. Dazu benötigen Sie die Kennwörter für alle Geräte sowie alle zusätzlichen Kennwörter für SMTP-Server, Netzwerk-Speicher, geplante Exporte, Vorfallberichte und Ihr My Axis Konto für AXIS Secure Remote Access.

Hinweis

Da der Server beim Start nicht auf die Aufzeichnungen zugreifen kann, wurden sie möglicherweise aus der Datenbank gelöscht. Um dieses Problem zu beheben, ersetzen Sie `ACS_RECORDINGS.FDB` erneut.

Benötigen Sie Hilfe?

Nützliche Links

Support

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.