

Vue d'ensemble

Le fichier d'installation comprend le client et le serveur. Le client donne accès aux enregistrements et à la vidéo en direct.

Le serveur gère toutes les communications avec les caméras, les encodeurs vidéo et les périphériques auxiliaires du système.

Vous pouvez installer le client sur l'ordinateur du serveur ou sur un ordinateur distinct. Nous vous conseillons d'installer le serveur sur un ordinateur dédié pour des performances optimales et une bonne stabilité.

Installer AXIS Camera Station 5

Installation

Lors du téléchargement de AXIS Camera Station 5, vous pouvez choisir l'un de ces programmes d'installation :

Remarque

Remarque

Pour plus d'informations, consultez les fichiers suivants :

Mettre à niveau AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5 sera pris en charge jusqu'au 30 septembre 2027, date à partir de laquelle il ne sera plus développé, entretenu ou testé. Pour plus d'informations, consultez notre site [General Policy Guidelines for Discontinued Products](#).

Pour plus d'informations sur la mise à niveau vers AXIS Camera Station Pro, consultez [AXIS Camera Station Pro - Guide d'installation et de migration](#).

Pour les séries AXIS S12, S11, S21 et S22 : Vous pouvez effectuer une mise à niveau gratuite pendant la durée de vie du matériel. Toutes les licences incluses et enregistrées seront mises à niveau vers des licences à vie liées au matériel de l'enregistreur.

Pour les autres matériels et machines virtuelles : Vous pouvez effectuer une mise à niveau gratuite jusqu'au 1er mars 2026. Les licences installées seront mises à niveau vers des licences d'abonnement de 5 ans sans frais supplémentaires.

Déplacer AXIS Camera Station

Vous pouvez déplacer votre système AXIS Camera Station 5 d'un serveur à un autre si, par exemple, vous devez mettre à niveau ou remplacer le serveur. Pour ce faire, vous avez besoin des mots de passe de tous les périphériques, ainsi que des mots de passe supplémentaires utilisés pour le serveur SMTP, le stockage réseau, les exportations programmées, les rapports d'incident et votre compte My Axis pour l'accès distant sécurisé.

Remarque

Comme le serveur ne peut pas accéder aux enregistrements au démarrage, il se peut qu'ils aient été supprimés de la base de données. Pour résoudre ce problème, remplacez à nouveau ACS_RECORDINGS.FDB.

Vous avez besoin d'aide ?

Liens utiles

Contactez l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à axis.com/support.