

AXIS Camera Station 5

Руководство по установке и миграции

AXIS Camera Station 5

Overview (Обзор)

Overview (Обзор)

Установочный файл включает в себя как клиент, так и сервер. Клиент обеспечивает доступ к записям и живому видео. Сервер обрабатывает все данные, передаваемые с камер, видеокодеров и дополнительных устройств в системе.

Вы можете установить клиент на тот же компьютер, на котором установлен сервер, либо на отдельные компьютеры. Рекомендуется установить сервер на отдельный компьютер по соображениям производительности и стабильности.

AXIS Camera Station 5

Установить AXIS Camera Station 5

Установить AXIS Camera Station 5

Установите сервер

При загрузке установочного файла AXIS Camera Station 5 вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- Файл EXE, выполняющий полную установку сервера и клиента. Помощник установки, позволяющий устанавливать отдельно клиент, отдельно сервер или клиент и сервер.
- Файл MSI, выполняющий полную установку сервера и клиента.
- Файл MSI, выполняющий установку только клиента.

Примечание.

- Убедитесь в том, что у вас есть полные права администратора на компьютере, на котором вы хотите установить AXIS Camera Station 5.
 - Во время обновления AXIS Camera Station 5 до новой версии фоновая служба приостанавливается и запись не выполняется. После обновления служба запускается вновь.
1. Перейдите на страницу <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>, войдите в свою учетную запись MyAxis, и скачайте требуемый установщик последней версии AXIS Camera Station.
 2. Дважды щелкните скачанный файл и нажмите **Yes (Да)**, чтобы разрешить внесение изменений в устройство.
 3. Следуйте инструкциям помощника установки на экране.

AXIS Camera Station 5

Обновление AXIS Camera Station

Обновление AXIS Camera Station

Примечание.

- Если ваша текущая версия предшествует версии 4.31.018, ее сначала нужно обновить до версии 5.24, поскольку база данных обновляется после версии 5.24. Затем можно выполнить обновление до последней версии.
 - Если у вас установлена версия ПО 4.31.018 или более поздняя, ее можно обновить непосредственно до самой последней версии.
 - Поддержка старого пакета SDK полностью отменена, начиная с версии 5.45. При работе с интеграциями, в которых используется старый пакет SDK, обратитесь к поставщику услуг интеграции, чтобы получить обновленную интеграцию.
1. В приложении AXIS Camera Station Service Control нажмите **Stop (Стоп)**, чтобы остановить службу.
 2. Перейдите на страницу <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> и скачайте версию, до которой вы хотите обновить текущую версию.
 3. Выберите **Install current version (Установить текущую версию)**, если вы не устанавливаете самую последнюю версию.

Дополнительную информацию см. в следующих документах:

- *Руководство по переносу AXIS Camera Station 5.13*
- *Руководство по переносу AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station 5

Нужна дополнительная помощь?

Нужна дополнительная помощь?

Полезные ссылки

- *Параметры установки – Microsoft Installer для AXIS Camera Station 5*
- *Переключатели установки – исполняемый файл AXIS Camera Station 5*
- *Заметки о выпуске AXIS Camera Station 5*
- *Руководство пользователя AXIS Camera Station 5*
- *Видеоруководства AXIS Camera Station 5*

Обращение в службу поддержки

Если вам нужна дополнительная помощь, перейдите на страницу axis.com/support.

