

# **Mobile App von AXIS Camera Station**

### Einführung

#### Hinweis

Die Benutzeroberfläche kann sich je nach Anwendungsversion unterscheiden. Die Funktionalität ist jedoch identisch.

Mithilfe der mobilen App AXIS Camera Station können Sie eine Verbindung zum Server mit AXIS Camera Station herstellen und mit Ihrem Mobilgerät von überall aus auf Live-Ansicht und Aufzeichnungen zugreifen. Sie können auch Aufzeichnungen exportieren und sich Echtzeitbenachrichtigungen zusenden lassen.

Aktuelle Voraussetzungen, Einschränkungen und neueste Funktionen finden Sie unter:

- [AXIS Camera Station Mobile App für Android](#) *Versionshinweise*
- [AXIS Camera Station Mobile App für iOS](#) *Versionshinweise*

Alle Videos zur mobilen App AXIS Camera Station finden Sie in dieser *Wiedergabeliste*.

### Funktionsweise

#### Die mobile App AXIS Camera Station herunterladen

Für Android

Klicken Sie auf *Herunterladen* oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



Für iOS

Klicken Sie auf *Herunterladen* oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



#### Verbindung zum Server der AXIS Camera Station herstellen

Über die mobile App AXIS Camera Station können Sie folgende Verbindungen herstellen:

- Mit einem einzelnen, im lokalen Netzwerk installierten Server
- Mit mehreren Servern über *Axis Secure Remote Access*

#### Eine Verbindung mit Systemen für den sicheren Fernzugriff herstellen



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

## Eine Verbindung mit lokalen und zugeordneten Portsystemen herstellen



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

## Benachrichtigungen einrichten

### Eine Aktionsregel auf dem Server einrichten



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*Eine Aktionsregel auf dem Server mit "Benachrichtigung an mobile App senden" als Aktion einrichten*

## Benachrichtigungen von lokalen und zugeordneten Portsystemen empfangen



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*Lokale Benachrichtigungen unter iOS einrichten*



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*Lokale Benachrichtigungen unter Android einrichten*

## Benachrichtigungen von Systemen für den sicheren Fernzugriff empfangen



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*Remotebenachrichtigungen unter iOS einrichten*



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

*Remotebenachrichtigungen unter Android einrichten*

### Zutrittskontrolle

Mit der Zutrittskontrolle können Sie Zutrittspunkte über den Windows-Client „AXIS Camera Station Pro“ oder über die mobile App verwalten. Nur Administratoren haben Zugriff zur Zutrittskontrolle in der mobilen App.

Wenn ein Zugang in einer geteilten Ansicht konfiguriert ist, können Sie:

- Den Zugang für Besucher öffnen.
- Eine Verriegelung aktivieren.
- Benachrichtigungen empfangen, wenn jemand einen Zugang öffnet oder schließt.
- Alarme empfangen, z. B. wenn ein Zugang zu lange offen ist oder gewaltsam geöffnet wurde.

Um eine Zutrittspunktaktion durchzuführen:

1. Wechseln Sie zu Views (Ansichten).
2. Öffnen Sie die geteilte Ansicht mit dem Zutrittspunkt, an dem Sie eine Aktion ausführen möchten.
3. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen.

| Zutrittspunktaktionen in einer geteilten Ansicht |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitplan fortsetzen                              | Um den Zutrittspunkt wieder den konfigurierten Systemregeln zuzuordnen, klicken Sie auf <b>Resume schedule (Zeitplan fortsetzen)</b> .                                                                                                                              |
| Zugang gewähren                                  | Klicken Sie auf <b>Grant access (Zugang gewähren)</b> , um manuell Zugang zu gewähren. Dadurch wird der Zugang auf die gleiche Weise entriegelt wie beim Vorzeigen der Zugangsdaten. In der Regel verriegelt sich die Tür automatisch nach einer festgelegten Zeit. |
| Entriegeln                                       | Um die Tür manuell zu entriegeln, klicken Sie auf <b>Entriegeln</b> . Die Tür bleibt entriegelt, bis Sie sie manuell wieder verriegeln.                                                                                                                             |
| Sperren                                          | Zum manuellen Verriegeln der Tür klicken Sie auf <b>Verriegeln</b> .                                                                                                                                                                                                |
| Verriegelung                                     | Klicken Sie auf <b>Absperren</b> , um den Zugang zur Tür zu vermeiden.                                                                                                                                                                                              |

Der AXIS Camera Station Pro-Server speichert alle Aktionen und stellt sie im Suchprotokoll zur Verfügung.

#### Hinweis

- Sie können diese Aktionen auch über die Registerkarte **Doors (Zutrittspunkte)** in der mobilen App ausführen – entweder für einen einzelnen Zutrittspunkt oder für eine ganze Zone auf einmal.

Weitere Informationen finden Sie unter *Zutrittspunkt-Dashboard in geteilter Ansicht im AXIS Camera Station Pro-Benutzerhandbuch*.

## Benötigen Sie Hilfe?

### Nützliche Links

- *Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station*
- *AXIS Camera Station Hilfecenter*

### Support

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: [axis.com/support](https://axis.com/support).

T10163461\_de

2026-09 (M5.5)

© 2020 – 2026 Axis Communications AB