

AXIS Camera Station 모바일 앱

서론

비고

사용자 인터페이스는 애플리케이션 버전에 따라 다를 수 있지만 기능은 동일합니다.

AXIS Camera Station 모바일 앱을 통해 AXIS Camera Station 서버에 연결하고 어디서나 모바일 장치의 실시간 보기 및 녹화에 액세스할 수 있습니다. 녹음을 내보내고 실시간 알림을 받을 수도 있습니다.

현재 요구 사항, 제한 사항 및 최신 기능을 보려면 다음으로 이동하십시오.

- Android용 AXIS Camera Station 모바일 앱 [릴리스 정보](#)
- iOS용 AXIS Camera Station 모바일 앱 [릴리스 정보](#)

AXIS Camera Station 모바일 앱에 관한 모든 비디오를 보려면 이 [재생 목록](#)으로 이동하십시오.

시작하기

AXIS Camera Station 모바일 앱 다운로드

Android용

Download(다운로드)를 클릭하거나 다음 QR 코드를 스캔합니다.



iOS용

Download(다운로드)를 클릭하거나 다음 QR 코드를 스캔합니다.



AXIS Camera Station 서버에 연결

AXIS Camera Station 모바일 앱을 통해 다음에 연결할 수 있습니다.

- 로컬 네트워크에 설치된 단일 서버
- Axis Secure Remote Access를 통한 다중 서버

Secure Remote Access 시스템에 연결



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

로컬 및 포트 매핑 시스템에 연결



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

알림 설정

서버에서 액션 룰 설정



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

작업으로 '모바일 앱 알림 보내기'를 사용하여 서버에서 액션 룰을 만듭니다.

로컬 및 포트 매핑 시스템에서 알림 수신



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

iOS에서 로컬 알림 설정



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

Android에서 로컬 알림 설정

Secure Remote Access 시스템에서 알림 수신



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

iOS에서 원격 알림 설정



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

Android에서 원격 알림 설정

접근 제어

접근 제어를 사용하면 AXIS Camera Station Pro Windows 클라이언트 또는 모바일 앱에서 도어를 관리할 수 있습니다. 모바일 앱에서는 관리자만 접근 제어에 액세스할 수 있습니다.

분할 보기로 도어를 구성하면 다음과 같이 할 수 있습니다.

- 방문자를 위해 도어를 엽니다.
- 차단을 활성화합니다.
- 누군가 도어를 열거나 닫을 때 알림을 받습니다.
- 도어가 너무 오래 열려 있거나 강제로 열렸을 때 알람을 받습니다.

도어 액션을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 보기로 이동합니다.
2. 액션을 수행할 도어가 포함된 분할 보기를 엽니다.
3. 액션 중 하나를 선택합니다.

분할 보기의 도어 액션	
일정 재개	도어를 구성된 시스템 룰로 되돌리려면 Resume schedule(일정 재개) 을 클릭합니다.
액세스 권한 부여	수동으로 접근 권한을 부여하려면 Grant access (접근 권한 부여) 를 클릭합니다. 이는 누군가가 자격 증명을 제시한 경우와 동일한 방식으로 도어를 잠금 해제합니다. 이는 일반적으로 설정된 시간이 지나면 자동으로 잠긴다는 의미입니다.
잠금 해제	도어를 수동으로 잠금 해제하려면 Unlock(잠금 해제) 을 클릭합니다. 수동으로 다시 잠글 때까지 도어는 잠금 해제된 상태로 유지됩니다.
잠금	도어를 수동으로 잠그려면 Lock(잠금) 을 클릭합니다.
차단	도어에 대한 접근을 방지하려면 Lockdown(차단) 을 클릭합니다.

AXIS Camera Station Pro 서버는 모든 액션을 저장하며, 데이터 검색 로그에서 이를 확인할 수 있습니다.

비고

모바일 앱의 **Doors(도어)** 탭에서도 단일 도어 또는 전체 영역을 대상으로 한 번에 이러한 액션을 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서*의 *분할 보기의 도어 대시보드*를 참조하십시오.

도움이 더 필요하십니까?

유용한 링크

- *AXIS Camera Station* 사용자 설명서
- *AXIS Camera Station* 도움말 센터

지원 센터 문의

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

T10163461_ko

2026-09 (M5.5)

© 2020 – 2026 Axis Communications AB