

AXIS Camera Station Pro

튜토리얼 영상

AXIS Camera Station Pro

새 기능

새 기능

영상 관리 소프트웨어(VMS)의 최신 기능에 대해 알아보십시오.

- *의 새로운 기능*
- *릴리스 정보*

AXIS Camera Station Pro

업그레이드 및 설치

업그레이드 및 설치



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piaId=§ion=upgrade-and-install

Axis 레코더를 사용하여 AXIS Camera Station Pro를 새로 설치합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piaId=§ion=upgrade-and-install

타사 장비를 사용하여 AXIS Camera Station Pro를 새로 설치합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piaId=§ion=upgrade-and-install

Axis 레코더를 사용하여 AXIS Camera Station 5를 AXIS Camera Station Pro로 업데이트합니다.

AXIS Camera Station Pro

업그레이드 및 설치



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=upgrade-and-install

타사 장비를 사용하여 AXIS Camera Station 5를 AXIS Camera Station Pro로 업데이트합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 알아보기

시스템 알아보기

을(를) 사용하면 부지를 완전히 제어할 수 있습니다. 실시간 및 녹화 영상을 보고 관리하는 것은 간단합니다. (으)로 동영상을 관리하기 위한 몇 가지 기능에 대해 알아보십시오.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=discover-your-system

에 익숙해지기

사전 녹화된 영상은 다운로드에 포함되어 있으며, 이 영상은 신규 사용자가 에 익숙해지는 데 도움이 됩니다. 이 영상은 실시간 영상 보기, 녹화 영상 재생 및 마지막으로 쉽게 배포할 수 있는 영상 내보내기 와 관련된 다양한 기능을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=get-familiar-with-axis-camera-station

맵

이 영상은 작업에서 맵을 사용하는 방법을 안내합니다. 이 영상은 실시간 디스플레이와 검토를 위해 지도에서 개별 카메라와 여러 대의 카메라를 선택하는 방법을 소개합니다. 또한 비디오는 스피커, 사이렌 및 출입 통제 도어를 지도에서 제어할 수 있는 방법을 강조합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 알아보기



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=maps

PTZ 카메라 제어

이 영상은 및 마우스를 사용하여 PTZ(팬 틸트 및 줌) 카메라를 제어할 수 있는 다양한 방법을 소개합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=control-ptz-camera

디지털 프리셋 추가

이 비디오는 디지털 프리셋을 추가하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=add-digital-preset

녹화 타임라인 및 비디오 스크러빙

이 비디오는 녹화 타임라인을 사용하여 녹화된 이벤트를 찾는 방법을 보여줍니다. 운영자는 녹화 타임라인을 끌어 녹화된 비디오를 효과적으로 스크러빙할 수 있습니다. 타임라인을 확대하여 스크립의 세분성을 제어한 후 축소하여 비디오를 빠르게 대략적으로 검색한 다음 확대하여 정확한 세부 정보를 찾습니다.

녹화물은 색상으로 구분되며 운영자가 이벤트에서 이벤트로 빠르게 이동하도록 필터링할 수 있습니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 알아보기



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=recording-timeline-and-video-scrubbing

스마트 검색

이 비디오는 스마트 검색을 사용하여 관심있는 활동을 빠르게 찾는 방법을 보여줍니다. 검색 기준에 따라 결과는 타임 라인에 썸네일과 마커로 표시됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=smart-search

스마트 검색 2

이 비디오는 스마트 검색 2가 녹화된 비디오를 효율적으로 검토하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다. 이 비디오는 도구 내의 다양한 기능을 설명하고 차량 및 크로스라인 필터를 사용한 검색 예를 제공합니다. 이 동영상에서는 신뢰도 슬라이더를 사용하여 더 많거나 적은 결과를 표시하고 그룹화를 사용하여 결과를 관리하는 방법도 설명합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=smart-search-2

녹화물 내보내기

이 영상은 사례를 구축하고 관심 있는 영상을 타사에 배포하는 방법을 소개합니다. 을(를) 사용하면 관심 있는 영상을 쉽게 찾을 수 있는 북마크와 영상 내의 이벤트를 설명하는 메모를 추가할 수 있습니다. 내보내기는 간단한 절차이며 영상을 쉽게 재생할 수 있도록 AXIS File Player가 포함되어 있습니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 알아보기



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=export-recordings

마스킹된 객체가 있는 녹화 내보내기

타사의 개인 정보를 보호하고 규정을 준수하려면 일부 객체가 마스킹된 영상 녹화를 내보내야 할 수 있습니다. 이 영상 편집을 통해 쉽고 직관적인 방법으로 이를 실행할 수 있습니다. 고객의 영상 요청에서 조사 목적으로 영상 증거를 정리하는 데 이르기까지 이 기능을 사용하면 요청 시 영상을 쉽게 추출하여 타사 개인 정보를 보호할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=export-recordings-with-masked-objects

인시던트 보고서 작성

이 영상은 에서 인시던트 보고서를 구성하고 생성하는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=create-incident-report

감시를 사용하는 동안 개인 정보 보호

감시 솔루션은 책임감 있게 설치하고 사용해야 합니다. 이 영상은 및 Axis 제품이 사생활을 존중하면서 인명과 재산을 보호하는 감시 솔루션의 제공 요건을 충족하는 데 도움이 되는 방식을 강조합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 알아보기



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=safeguarding-privacy-while-using-surveillance

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

시스템 확장

은(는) 소매점, 호텔, 학교 및 제조 현장과 같은 중소 규모 설비의 효율적인 감시에 대한 요건을 충족하는 이상적인 솔루션입니다. 발표용 스피커, 방문자 식별 및 도어 스테이션 및 I/O 장치를 통한 출입 통제와 같은 추가 기능으로 시스템을 확장하여 다른 장비와 상호 작용할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=expand-your-system

오디오

오디오 통합

이 개요 영상은 감시 시스템에 오디오를 통합하는 방법을 소개합니다. 이 영상은 실시간 알림을 활성화하기 위해 스피커를 카메라와 연결하는 방법, 지도의 아이콘을 통해 메시지를 트리거하는 방법, 마지막으로 동작 롤을 사용하여 메시지를 트리거하는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=integrate-audio

라이브 오디오 발표

이 영상은 에서 Axis 네트워크 스피커를 Axis 카메라와 연결하여 카메라 보기에서 실시간 오디오 알림을 위한 통화 버튼을 활성화하는 방법을 소개합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=associate-speaker-with-camera

스피커 및 에 오디오 클립 추가

이 영상은 Audacity를 사용하여 오디오 클립을 녹음하고 Axis 네트워크 스피커에 업로드하는 방법을 보여줍니다. 그런 다음 영상은 에서 새 비디오 클립을 사용하여 오디오 클립이 맵에서 트리거될 수 있도록 장치를 새로 고치는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=add-audio-to-speaker

맵에서 오디오 클립 트리거

이 영상은 의 맵을 통해 오디오 클립을 수동으로 트리거하는 방법을 보여줍니다. 기능은 스피커의 펌웨어에 따라 다릅니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=trigger-audio-clip-from-map

메시지를 트리거하는 작업 버튼 만들기

이 영상은 에서 작업 버튼을 생성하여 Axis 스피커에 저장된 오디오 메시지를 트리거하는 방법을 안내합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=create-action-button-trigger-message-speaker

오디오 메시지를 자동으로 트리거

Axis 카메라에서 움직임이 감지될 때 Axis 네트워크 스피커 내에서 오디오 메시지를 트리거하는 방법을 보여주는 비디오입니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=trigger-message-on-speaker-motion-detection

분석 애플리케이션

분석 통합

이 영상은 AXIS Loitering Guard를 사용한 확장 방법을 안내합니다. 이 영상은 애플리케이션(ACAP)을 다운로드, 설치 및 구성하는 전체 과정을 소개합니다. 마지막으로 애플리케이션은 내장된 액션 룰을 사용하여 통합됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=expand-loitering-guard

차량용 영역에서 사람 감지

이 영상은 AXIS Object Analytics(대다수 Axis 카메라와 함께 작동하도록 제공됨)를 와 함께 사용하여 누군가가 차량 전용 구역에 들어갈 때 경고하는 방법을 소개합니다. 이 조합은 안전 및 건강 및 안전 애플리케이션에 유

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

용합니다. 이 비디오는 AXIS Object Analytics가 주차장에서 작동하는 것을 보여주지만 도로, 터널 및 배송 지역과 같은 유사한 시나리오에서 유용할 수 있습니다. 이 비디오는 설정에 필요한 단계별 구성을 강조합니다.

AXIS Object Analytics(AOA) 앱은 차량이 있을 때 경고를 생성하도록 구성할 수도 있으며 관심 객체가 철로를 지나갈 때 경고하는 기능도 포함합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=detect-humans-in-area-for-vehicles

배회 감지

이 영상은 AXIS Object Analytics(대부분의 Axis 카메라에 사전 설치됨)를 와 함께 사용하여 사람이나 차량이 배회하는 것으로 감지될 때 이벤트를 생성하는 방법을 안내합니다. 배회 감지는 사용자 정의 관심 영역 내 AXIS Object Analytics의 시간 영역 기능(베타)을 사용하여 구성됩니다. 이 기능은 원치 않는 동작을 강조 표시하는 보안 애플리케이션과 승인되지 않은 영역에 차량이 주차된 경우 강조 표시하여 작동 애플리케이션 모두에 유용할 수 있습니다.

이 예에서는 5.45 및 AXIS Object Analytics 1.1.4를 사용합니다. 펌웨어 10.12에 Time in Area 기능(베타)이 포함되어 있습니다. 호환되는 카메라에는 펌웨어 10.2 이상이 있어야 합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=detect-loitering

가상 펜스 선 생성

이 영상은 가상 트립 와이어를 사용한 확장 방법을 보여줍니다. 이 예를 보면, AXIS Fence Guard ACAP는 가상 라인에서 활동이 감지되는 경우 운영자에게 경고하는 데 사용됩니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=axis-fence-guard

점유 관리

이 영상은 AXIS P8815-2 3D AXIS People Counter 카메라, AXIS Occupancy Estimator ACAP 및 Camstreamer의 ACAP와 함께 을(를) 사용하여 점유를 관리하는 방법을 보여줍니다. 너무 많은 사람들이 들어왔을 때 솔루션이 강조됩니다. 는 이러한 제한에 도달했을 때 오디오 메시지 또는 모바일 알림과 같은 트리거를 생성하는 데 사용됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=people-counter-manage-occupancy

방문자 관리

Axis 인터콤 작동

이 영상은 이(가) 내에서 작동하는 방법을 보여줍니다. 운영자는 전화를 받고 방문자와 원격으로 통신할 수 있으며, 필요한 경우 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 시스템에 Axis Door Station을 통합하여 효율성과 안전을 모두 증진합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=operate-axis-intercom

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

AXIS A8207-VE로 항목 관리

이 비디오는 AXIS A8207-VE Network Video Door Station을 AXIS Camera Station Secure Entry에 통합하여 인터콤을 통해 방문자 관리를 제공하고 내장된 액세스 제어 리더를 통해 직원 관리를 제공하는 방법을 보여줍니다.

비디오는 인터콤이 어떻게 통합되는지(경고 및 오디오 기능이 자동으로 생성됨)와 접근 제어 리더를 IP 리더로 추가하는 방법을 보여줍니다.

마지막으로 비디오는 도어 스테이션 IO 대신 액세스 제어 도어를 여는 액션 룰을 만드는 방법을 보여줍니다.

이 '투인원 컨셉'은 케이블 연결 및 설치 장비의 필요성을 줄입니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=manage-entry-with-a8207-ve

2N 인터콤 통합

에 2N 인터콤을 추가하여 방문자가 교환원과 통신할 수 있게 한 다음 원격으로 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 에 2N 인터콤을 추가하기 전에 인터콤의 초기 구성이 필요합니다. *2N 인터콤 AXIS Camera Station을 사용하는 방법을* 참고하십시오.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=integrate-2n-intercom

웨어러블

Axis 신체 착용 솔루션 통합

이 영상은 에 Axis 신체 착용 솔루션을 통합하는 방법의 절차를 안내합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=integrate-axis-body-worn-solution

AXIS Body Worn Camera 녹화 재생 및 내보내기

이 영상은 Axis 신체 착용 카메라가 내에서 작동하는 방식, 녹화 및 내보내기 재생을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=replay-and-export-recordings-from-axis-body-worn-camera

디코더

AXIS T8705 Decoder 통합

에 AXIS T8705 Decoder를 통합하면 PC 클라이언트 없이도 모든 HDMI 모니터에 영상을 표시할 수 있습니다. 이는 작업 현장을 주시하기 위해 직원 구역의 추가 모니터 또는 역제를 위한 공개 보기 모니터(PVMs)와 같은 추가 모니터를 시스템에 연결하는 쉬운 방법입니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=integrate-decoder-t8705

스트로브 사이렌

이 비디오는 AXIS D4100-E 스트로브 사이렌을 AXIS Camera Station 5.42 이상에 통합하는 방법을 보여줍니다. 스트로브 사이렌은 설치 기능을 확장하는 데 사용할 수 있으며, 신호 및 경고와 같은 기능을 제공합니다. 이 영상은 AXIS Camera Station Secure Entry에서 도어 강제 이벤트가 생성될 때 스트로브 사이렌

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

을 트리거하도록 액션 룰을 구성하는 방법과 사용자가 맵의 작업 버튼에서 스트로브 사이렌을 제어하는 방법의 두 가지 구성 예를 제시합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=strobe-siren

접근 제어

기본 설정

이 영상은 에서 AXIS Secure Entry 접근 제어를 설정하는 기본 단계를 소개합니다. 또한 영상에는 AXIS A1601 Network Door Controller를 추가하는 방법, 컨트롤러를 올바른 AXIS Camera Station Secure Entry 펌웨어로 업데이트하는 방법, 시간 동기화를 설정하는 방법, HTTPS 인증서를 생성하고 컨트롤러에서 HTTPS를 활성화하는 방법이 포함되어 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=access-control-basic-setup

카드 형식

이 영상은 의 AXIS Secure Entry 접근 제어에서 카드 형식을 구성하는 방법을 안내합니다. 영상은 PIN 길이, 카드 형식, 카드 및 시설 코드의 비트 길이 및 범위를 구성하는 방법을 안내합니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=secure-entry-card-formats

식별 프로파일

이 영상은 의 AXIS Secure Entry 접근 제어에서 식별 프로파일을 설정하는 방법을 소개합니다.

측면에서 도어에 접근하기 위한 식별 프로파일을 구성합니다. 식별 프로파일은 예를 들어 카드, 카드와 핀, REX 등과 같이 도어에 액세스하는 데 필요한 식별을 정의합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=secure-entry-identification-profiles

도어 및 영역

이 영상은 의 AXIS Camera Station Secure Entry 접근 제어에서 도어 및 구역을 추가하는 방법을 보여줍니다.

이 영상은 시스템에 도어를 구성하는 방법을 안내합니다. 여기에는 도어 모니터링, 접근 시간, 도어 열기 또는 장시간 개방, 연결된 REX 및 리더, 비상 입력, 잠금 장치, 영역, OSDP 및 Wiegand와 같은 리더 프로토콜의 구성이 포함됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=secure-entry-doors-zones

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

카드 소지자 및 그룹

이 비디오는 AXIS Camera Station Secure Entry, 접근 제어에서 카드 소지자 및 카드 소지자 그룹을 구성하고 추가하는 방법을 보여줍니다. 비디오는 사진이 있는 카드 소지자를 추가하고 핀 및 카드 자격 증명을 할당하는 방법을 보여줍니다. 비디오는 또한 관리를 단순화하기 위해 카드 소지자 그룹을 추가하는 방법과 이 그룹에 카드 소지자를 추가하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=secure-entry-card-holders-groups

접근 룰

이 비디오는 카드 소지자가 사이트에 액세스할 수 있도록 액세스 룰을 추가하는 방법을 보여줍니다. 비디오는 출입문, 구역 및 일정을 포함하는 룰에 카드 소지자 또는 그룹을 연결하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=secure-entry-access-rules

수동 도어 컨트롤

이 비디오는 출입 통제 관리자가 출입문을 수동으로 제어하는 방법을 보여줍니다. 관리자는 출입 관리 탭을 사용하여 출입문 또는 구역에 잠금 해제, 잠금, 출입 권한 부여 및 잠금 상태를 적용할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pidId=§ion=secure-entry-set-door-state

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장

잠금 해제 스케줄과 첫 진입자

이 비디오는 출입문 또는 구역에 대한 일정을 구성하고 자동으로 잠금 해제하는 방법을 보여줍니다. 또한 첫 번째 진입자 또는 눈 내리는 날 구성이라고도 하는 사람이 들어간 후에만 잠금 해제 스케줄을 활성화하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piaId=§ion=secure-entry-first-person-in

도어 대시보드

이 비디오는 도어 대시보드를 만드는 방법을 보여줍니다. 이를 통해 문 보기와 문 상태를 분할 보기로 결합할 수 있습니다. 운영자는 도어를 제어하고 잠금 해제, 잠금, 액세스 허용 및 잠금 상태를 적용할 수도 있습니다. 운영자는 원격 지원을 제공하고 카메라를 사용하여 시각적 확인으로 도어 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piaId=§ion=secure-entry-door-dashboard

데이터 검색

이 비디오는 운영자가 데이터 검색을 사용하여 접근 제어 이벤트를 조사하는 방법을 보여줍니다. 운영자는 시간 및 날짜 필터를 사용하여 검색하고 카드 소지자 이름, 문 또는 이벤트를 검색하는 키워드 필터를 적용할 수 있습니다.

AXIS Camera Station Pro

시스템 확장



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=access-control-data-search

USB 리더

이 비디오는 MIFARE Classic Type 카드를 읽고 AXIS Camera Station Secure Entry에서 사용할 수 있는 2N 데스크탑 USB 리더를 설정하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=access-control-usb-reader

Aperio 무선 잠금 장치 통합

이 영상에서는 Aperio 무선 잠금 장치를 AXIS Camera Station Secure Entry에 통합하는 방법을 설명합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=aperio-wireless-lock-integration

AXIS Camera Station Pro

시스템 구성

시스템 구성

다음 영상은 솔루션 내에서 다양한 기능을 구성하는 방법을 안내합니다.

카메라 교체

이 기능으로 고장난 장치를 교체하거나 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 이 기능은 카메라를 대체하고, 대다수 설정을 구성하며, 이전 영상 녹화물을 보존합니다. AXIS Camera Station Pro는 새 카메라의 이름과 녹화 설정을 지정합니다. 카메라가 분할 보기의 일부인 경우 지도의 아이콘과 동일하게 보기가 업데이트됩니다. AXIS Camera Station은 타임라인에 기존 장치와 새 장치의 녹화 영상을 표시합니다. 모션 디텍션 창과 ACAP 앱의 구성 및 설치를 수동으로 다시 구성해야 합니다. 주로 동작 규칙 내에서 카메라를 사용하면 설정을 확인하는 것을 권장합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=replace-a-camera

AXIS Site Designer를 통한 자동 구성

이 영상은 솔루션을 구성하는 데 사용할 수 있는 AXIS Site Designer 자동 구성 기능에 대한 개요를 제공합니다. 자동 구성 기능은 (으)로 설계 설정을 가져옵니다. 카메라 이름, 녹화 해상도, 일정 및 맵이 모두 자동으로 구성됩니다. 자동 구성은 소규모 설치에 적합하며 거의 모든 것이 자동으로 구성되어 소중한 시간을 절약하고 실수를 제거합니다. 동일한 카메라의 여러 모델이 설치된 경우 구성을 물리적 장치에 수동으로 일치시켜야 합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=auto-configuration-via-axis-site-designer

AXIS S 시리즈 네트워크 비디오 레코더 및 AXIS S90 워크스테이션의 초기 구성

AXIS Recorder Toolbox 2.0은 구성 마법사와 도구 상자로 구성됩니다. 이 애플리케이션은 AXIS S 시리즈 네트워크 비디오 레코더 및 AXIS S90 워크스테이션을 시작하는 데 도움이 됩니다. 컴퓨터 이름, 날짜와 시간 및 네트워크 설정은 시스템이 제대로 작동하는 데 매우 중요하며, 마법사를 사용하면 이 모든 것을 간단한 방식으로 구

AXIS Camera Station Pro

시스템 구성

성할 수 있습니다. 도구 상자는 시스템이 온라인 상태일 때 사용자 설명서와 및 스위치 펌웨어(해당되는 경우)를 최신 상태로 유지하는 방법을 포함하여 다양한 도구 및 리소스에 대한 링크를 제공합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=initial-configuration-of-s-series-recorders-and-s90-workstations

AXIS S3008 Recorder 통합

AXIS S3008 Recorder를 사용하여 솔루션에 네트워크 포트와 스토리지를 추가할 수 있습니다. 이 영상은 서버에 장치를 추가하는 방법을 설명합니다. AXIS S3008 Recorder는 시스템에서 독립형 레코더로 사용할 수 없으며, 서버에 연결해야 합니다. 펌웨어 업데이트 및 시간과 날짜 설정 방법을 강조 표시합니다. AXIS S3008 Recorder가 솔루션에 추가된 후 카메라를 솔루션에 추가할 수 있고 해당 스토리지를 AXIS S3008 Recorder에 할당할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=integrate-axis-s3008-recorder

펌웨어 자동 확인 활성화

이 영상은 에서 자동 펌웨어 확인을 켜는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=automatic-firmware-check

AXIS Camera Station Pro

시스템 구성

장치 펌웨어 업그레이드

이 영상은 의 장치 관리 기능을 사용하여 장치의 펌웨어를 업그레이드하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=upgrade-device-firmware

장치 날짜 및 시간 설정

이 영상은 에서 장치의 날짜 및 시간을 설정하는 방법을 소개합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=set-device-date-time

인증 기관으로 사용

이 영상은 을(를) 인증 기관으로 사용하고 연결된 장치에서 HTTPS를 활성화하는 방법을 소개합니다. 이 기능은 펌웨어 버전 5.24부터 지원됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=certificate-authority

AXIS Camera Station Pro

시스템 구성

서버 목록에서 서버 구성

이 영상은 의 서버 목록에서 서버를 구성하는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=organize-servers-in-list

모션 디텍션 구성

이 영상은 에서 모션 디텍션을 활성화하고 구성하는 방법을 소개합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=configure-motion-detection

스마트 검색 2 구성

이 비디오는 스마트 검색 2를 구성하는 방법을 보여주고 고려해야 할 추가 사항을 강조합니다. 이 비디오는 NTP(Network Time Protocol)를 사용하여 모든 장치의 시간을 동기화하는 것의 중요성을 설명합니다. 서버에 여유 리소스가 있는 경우 백그라운드 서버 처리가 검색 반환 시간을 줄이는 방법에 대해 설명합니다. 또한 추가 스토리지에 대한 요구 사항과 관심 영역과 같은 구성 필터를 사용하여 이를 줄이는 방법에 대해서도 설명합니다. 마지막으로 비디오 녹화를 위해 할당된 스토리지를 방해하지 않도록 저장 위치 및 크기 제한을 구성하는 방법을 보여줍니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&piId=§ion=configure-smart-search-2

AXIS Camera Station Pro

시스템 구성

시스템 보고서 생성

이 영상은 에서 시스템 보고서를 생성하는 방법을 안내합니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=generate-system-report

맵 추가

이 비디오는 지도를 가져오고, 다른 영역에 레이블을 추가하고, 화각이 있는 카메라 아이콘을 추가하는 방법을 보여줍니다. 맵을 통해 운영자는 사이트와 카메라가 있는 위치를 쉽게 시각화할 수 있습니다. 카메라 아이콘을 선택하면 관심있는 장면을 쉽게 선택할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=add-maps

자동 감시 시퀀스 생성

이 영상은 내에서 상호 작용없이 구내를 효과적으로 모니터링하기 위해 자동 감시 시퀀스를 생성하는 방법을 안내합니다. 선택한 카메라가 자동으로 표시됩니다. 체류 시간 및 PTZ 프리셋은 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=create-automatic-surveillance-sequence

분할 보기 만들기

이 비디오는 유연한 분할 보기를 만드는 방법을 보여줍니다. 선택한 카메라를 드래그 앤 드롭하여 뷰를 쉽게 생성할 수 있습니다. 카메라 뷰의 크기를 조정하고 필요에 맞게 배치할 수 있습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=create-split-views

SD 카드로 장애 복구 기록 구성

이 영상은 Axis SD 카드를 카메라에 사용한 다음 내에서 페일오버 녹화를 구성하는 방법을 소개합니다. 카메라가 서버와의 연결이 끊어지면 통신이 복구될 때까지 녹화가 자동으로 SD 카드에 저장됩니다. 카메라와 서버 간의 통신이 복구되면 녹화가 자동으로 녹화 서버에 업로드됩니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=configure-failover-recording-sd-card

원격 카메라에 연결

특히 카메라가 라우터 또는 방화벽 뒤에 있을 때 원격 카메라에 연결하는 것이 어려울 수 있습니다. Axis Secure Remote Access를 사용하면 쉽습니다.



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

help.axis.com/?&pid=§ion=connect-to-remote-cameras

AXIS Camera Station Pro

사용해보기

사용해보기

무료 평가판을 다운로드하고 30일 동안 테스트해 보십시오. axis.com/products/axis-camera-station

AXIS Camera Station Pro

AXIS Site Designer를 사용해 보십시오.

AXIS Site Designer를 사용해 보십시오.

이 AXIS Site Designer 체험판에서 고유한 시스템을 설계하십시오. axis.com/tools/axis-site-designer

AXIS Camera Station Pro

도움이 더 필요하신가요?

도움이 더 필요하신가요?

유용한 링크

- *AXIS Camera Station 도움말 센터*
- *AXIS Camera Station 사용자 설명서*
- *Axis 네트워크 비디오 레코더 및 워크 스테이션에 대해 자세히 알아보기*
- *AXIS Camera Station Secure Entry에 대해 자세히 알아보기*

연락처 지원

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

