

## **AXIS Case Insight System Integrator Guide**

**Podręcznik użytkownika**

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Przewodnik integratora systemów

---

### Przewodnik integratora systemów

W tym przewodniku można przejść przez podstawowe kroki konfigurowania programu AXIS Case Insight dla klienta. Wiąże się to z aktywacją konta, zaproszeniem klienta do przyłączenia się i integracją z noszonym systemem.

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Rozpoczynanie pracy

---

### Rozpoczynanie pracy

Gdy jako integrator systemu otrzymasz zaproszenie przez e-mail do przyłączenia się do AXIS Case Insight, wykonaj następujące kroki, aby przygotować rozwiązanie dla klienta:

1. W wiadomości e-mail kliknij łącze **Aktywuj konto**.
2. Zaloguj się w programie AXIS Case Insight przy użyciu poświadczeń podanych w wiadomości e-mail.
3. Przejdź do menu **Configurations > Account information (Informacje o koncie)**.
4. Upewnij się, że informacje kontaktowe są zgodne z informacjami dostarczonymi przez klienta.
5. *Integracja z systemem noszonym Axis na stronie 3.*
6. Opcjonalnie *Dodawanie użytkowników na stronie 4, Dodawanie kamer na stronie 5 oraz Przypisywanie kamer na stronie 5* w AXIS Body Worn Manager.
7. Utwórz konto użytkownika administratora dla administratora systemu klienta.
  - 7.1 Przejdź do menu **Configurations > Users (Użytkownicy)**.
  - 7.2 Kliknij pozycję **Create user (Utwórz użytkownika)**.
  - 7.3 Wprowadź informacje o użytkowniku.
  - 7.4 Kliknij przycisk **+**, aby dodać nową grupę.
  - 7.5 Wybierz pozycję **Account administrators (Administratorzy kont)**.
  - 7.6 Kliknij przycisk **Add (Dodaj)**. Nowy administrator otrzyma zaproszenie pocztą e-mail do dołączenia do AXIS Case Insight.
8. Opcjonalnie skonfiguruj działy, grupy użytkowników, inne konta użytkowników, kategorie itp dla danego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Konfigurowanie konta*.
9. Dezaktywacja swojego konta integratora systemu. Oznacza to, że nie będziesz już mieć dostępu do programu AXIS Case Insight, chyba że administrator systemu klienta ponownie aktywuje Twoje konto.
  - 9.1 Przejdź do menu **Configurations > Users (Użytkownicy)**.
  - 9.2 Znajdź swoje konto integratora systemu.
  - 9.3 Ustaw status na **Inactive (Nieaktywne)**
10. Wyloguj się z programu AXIS Case Insight.

### Integracja z systemem noszonym Axis

Dzięki integracji noszonych systemów Axis organizacje mogą bezpiecznie przysyłać nagrania wideo z tych systemów.

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Rozpoczynanie pracy

---

### Uwaga

Aby można było nawiązać połączenie z usługą AXIS Case Insight:

- Jest wymagany system nasobny Axis z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 10.2.0.3 lub nowszej.
- System nasobny Axis musi mieć dostęp do następujących punktów końcowych:
  - \*.clearance.network
  - \*.genetecloud.com
  - \*.blob.core.windows.net
  - \*.blob.core.usgovcloudapi.net



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

[www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005\\_pl](http://www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005_pl)

*Integracja programu AXIS Case Insight z noszonym systemem Axis*

1. W programie AXIS Case Insight przejdź do **Configurations > Integrations (Integracja)**.
2. W obszarze **Create an integration (Tworzenie integracji)** kliknij pozycję **Axis body worn system (Noszony system Axis)**.
3. Wprowadź nazwę systemu noszonego i kliknij przycisk **Create (Utwórz)**.
4. Kliknij **Download configuration (Pobierz konfigurację)**, aby pobrać plik połączenia (\*.json) dla noszonego systemu Axis.
5. Zainstaluj noszony system Axis.
6. Prześlij plik połączenia w kroku **Content destination (Miejsce docelowe danych)** kreatora konfiguracji programu AXIS Body Worn Manager.
7. Dokończ konfigurację systemu noszonego na ciele.

## Dodawanie użytkowników

Aby utworzyć użytkownika kamery nasobnej w AXIS Case Insight, utwórz nowego użytkownika w narzędziu AXIS Body Worn Manager i wprowadź prawidłowy adres e-mail użytkownika kamery w **nazwie użytkownika AXIS Case Insight**.

W ten sposób można utworzyć użytkownika-gościa w AXIS Case Insight, a zapisy wykonywane przez użytkownika kamery są kojarzone z użytkownikiem-gościem w AXIS Case Insight.

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Rozpoczynanie pracy

---



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

[www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004\\_pl](http://www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004_pl)

*Znajdowanie zależności pomiędzy użytkownikiem urządzenia nosobnego a zapisem w AXIS Case Insight*

### Uwaga

- Jeżeli ten sam adres e-mail był już używany w AXIS Case Insight, nie można go użyć ponownie.
- Użytkownik-gość nie ma dostępu do żadnego materiału dowodowego w AXIS Case Insight. Więcej informacji o zmianie dostępu użytkownika, zobacz *Zmiana dostępu użytkownika na stronie 5*.

Więcej informacji o dodawaniu użytkowników do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części *Tworzenie użytkownika*.

### Zmiana dostępu użytkownika

Aby umożliwić użytkownikowi kamery dostęp do AXIS Case Insight:

1. Zaloguj się do AXIS Case Insight za pomocą konta administratora
2. Przejdź do menu **Configurations > Users (Użytkownicy)**.
3. Znajdź użytkownika kamery, wyszukując adres e-mail.
4. Zmień typ użytkownika z **Gościa** na **Regularny**.

Aby ograniczyć dostęp użytkownika kamery do dowodów wykonywanych przez użytkownika kamery:

1. Przejdź do **Konfiguracja > Zasady bezpieczeństwa**.
2. W **Dostęp do dowodów przekazanych z urządzeń** wybierz w opcji **Poziom uprawnień do dowodów** zasadę **Pozwól funkcjonariuszom mieć dostęp do dowodów przekazanych z przypisanych im urządzeń**.

### Dodawanie kamer

Zadokuj nową kamerę nosobną i dodaj ją w narzędziu AXIS Body Worn Manager. W ten sposób tworzy się odpowiednią kamerę i aktywuje licencję w AXIS Case Insight.

Więcej informacji na temat dodawania kamer do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części *Dodawanie kamer*.

### Przypisywanie kamer

W narzędziu AXIS Body Worn Manager można ręcznie lub samodzielnie przypisać kamerę do użytkownika kamery.

Po przekazaniu zapisu z kamery odpowiednia kamera jest przypisana do odpowiedniego użytkownika-gościa w AXIS Case Insight.

Więcej informacji na temat przypisywania kamer do systemu noszonego na ciele można znaleźć w części *Przypisanie kamery*.

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Konserwacja

---

### Konserwacja

#### Ważne

Zawsze uruchamiaj wszelką konserwację systemu noszonego na ciele, na przykład resetowanie systemu lub usuwanie kamery, za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager.

# AXIS Case Insight System Integrator Guide

## Instrukcja obsługi programu AXIS Case Insight

---

### Instrukcja obsługi programu AXIS Case Insight

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu AXIS Case Insight, zobacz pomoc *AXIS Case Insight Help*.

