

My Systems

사용자 설명서

My Systems

목차

정보	3
- 새 소식	4
2024년 11월	4
시작하기	5
My Axis 계정 등록	5
조직 만들기	5
사용자 관리	6
조직에 사용자 추가	6
사용자 역할 정보	6
사용자 역할 승격	6
사용자 제거	7
접근을 관리하십시오.	8
액세스 권한 부여	8
장치 관리	9
AXIS OS 관리	9
라이선스 관리	10
License Manager 정보	10
시작하기	10
라이선스 구매	10
오프라인 시스템 라이선스 부여	10
이후 사용을 위한 라이선스 저장	10
활동 기록 검토	11
구독 시작	11
하드웨어에 종속된 라이선스 등록	12
조직 관리	14
조직 정보	14
조직 이름 변경	14
소유자	14
조직 보관	14

My Systems

정보

정보

My Systems에서는 클라우드 서비스와 당사 제품의 확장 기능에 접근할 수 있습니다. 여기에서 장치와 애플리케이션을 감독, 관리 및 유지할 수 있습니다. 구독에 따라 소규모 기업부터 전 세계 여러 사이트에 이르기까지 모든 것을 관리할 수 있습니다. 이를 효율적이고 안전한 방식으로 수행하기 위해 당사는 회사가 보안 인프라를 한 곳에서 운영하는 데 필요한 모든 것을 모으는 방법으로 조직을 사용합니다.

My Systems 구조를 통해 여러 조직을 관리할 수도 있습니다. 이렇게 하면 통합자 또는 대기업은 독립적으로 운영되지만 라이선스가 부여된 소프트웨어 솔루션 및 장치를 계속 유지하는 클라이언트와 자회사를 분리할 수 있습니다.

_새 소식

_새 소식

최근 개선 사항과 변경 사항을 모두 보고 이전 업데이트 내역을 확인하려면 *My Systems*의 새로운 기능으로 이동합니다.

2024년 11월

My Systems의 2024년 11월 릴리스에 포함된 새로운 특징입니다.

사용자 관리

- 이제 조직에 참여하도록 초대하기 전에 이제 역할을 할당하고 사용자에게 세분화된 액세스 권한을 부여합니다. 운영자와 뷰어에게 세분화된 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

장치 관리

- My Systems에서 장치 관리 사용자는 장치 소프트웨어의 업데이트 시간을 설정할 수 있습니다.

My Systems

시작하기

시작하기

My Axis 계정 등록

My Axis 계정을 axis.com/my-axis/login에서 등록합니다.

My Axis 계정의 보안을 강화하려면 MFA(다단계 인증)를 활성화합니다. MFA는 사용자의 신원을 확인하기 위해 또 다른 확인 계층을 추가하는 보안 시스템입니다.

MFA를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. axis.com/my-axis/login으로 이동합니다.
2. **My Axis** 자격 증명으로 로그인합니다.
3.  으로 이동하여 **Account settings(계정 설정)**를 선택합니다.
4. **Security settings(보안 설정)**를 클릭합니다.
5. **Handle your 2-factor authentication(2단계 인증 처리)**을 클릭합니다.
6. **My Axis** 자격 증명을 입력합니다.
7. 인증 방법 **Authenticator App (TOTP)(Authenticator 앱(TOTP))** 또는 **Email(이메일)** 중 하나를 선택하고 화면의 지침을 따릅니다.

조직 만들기

조직을 만들려면 다음을 수행합니다.

1. My Axis 계정을 사용하여 My Systems에 로그인합니다.
2. 설정 도우미의 지침을 따릅니다.

조직을 추가로 생성하려면 다음을 수행합니다.

- 조직 이름이 있는 드롭다운 메뉴로 이동합니다.
- **+ Create new organization(새 조직 만들기)**을 선택합니다.
- 설정 도우미의 지침을 따릅니다.

사용자 관리

조직에 사용자 추가

1. 사용자 설정을 구성할 조직을 선택하십시오.
2. My Systems 패널로 이동합니다.
3. **Organization > Users(조직 > 사용자)**로 이동합니다.
4. **Invite users(사용자 초대)**를 클릭합니다.
5. 조직에 초대할 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
6. 사용자에게 할당할 역할을 선택합니다. 일부 사용자에게 다른 역할을 부여하려면 별도의 초대를 통해 해당 사용자를 초대해야 합니다.
7. **Operator(운영자)** 또는 **Viewer(뷰어)**를 선택한 경우, 사용자가 액세스할 수 있는 폴더를 선택합니다. **Admin(관리자)** 역할은 조직의 모든 폴더에 액세스할 수 있습니다.
8. **Invite user(사용자 초대)**를 클릭합니다.

비고

사용자는 My Systems에 로그인하는 데 사용할 수 있는 초대 이메일을 받습니다. 사용자에게 My Axis 계정이 없는 경우 조직에 접근하려면 해당 이메일을 사용하여 가입해야 합니다. 수락이 보류되는 동안 초대가 취소될 수 있습니다.

사용자 역할 정보

사용자 역할은 조직의 시스템에 대한 사용자의 액세스 권한을 결정합니다. 사용 가능한 기능은 사용자의 역할에 따라 다릅니다.

관리자

관리자는 전체 시스템에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 사용자, 장치, 라이선스, 비디오 및 기타 콘텐츠 관리가 포함됩니다.

AXIS Camera Station Pro 및 AXIS Installer를 사용하여 장치를 온보딩할 수도 있습니다. 관리자는 My Systems에서 AXIS Camera Station Pro Server Monitoring을 관리할 수 있습니다.

운영자

운영자는 실시간 비디오 피드를 모니터링하고, 장치를 제어하고, 재생을 위해 녹화물에 액세스할 수 있습니다. 조직의 사용자와 해당 역할에 대한 오버뷰를 얻습니다. 운영자 또한 My Systems에서 AXIS Camera Station Pro Server Monitoring을 관리할 수 있습니다.

관찰자

관찰자는 실시간 비디오 피드를 모니터링할 수 있지만 장치를 제어하거나 녹화물에 액세스할 수는 없습니다. 조직의 사용자와 해당 역할에 대한 오버뷰를 얻습니다.

사용자 역할 승격

1. 사용자 설정을 구성할 조직을 선택하십시오.
2. **Users(사용자)**로 이동합니다.
3. 승격하려는 사용자의 **Role(역할)**로 이동합니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 새 역할을 선택합니다.

My Systems

사용자 관리

비고

역할은 선택되면 즉시 변경됩니다. 보안상의 이유로 초대는 관찰자 역할로 제한됩니다.

사용자 제거

1. 사용자 설정을 구성할 조직을 선택하십시오.
2. **Users(사용자)**로 이동합니다.
3. 새 옵션 메뉴를 표시하려면 제거하려는 사용자의 사용자 위로 마우스 포인터를 가져갑니다. ...
4. ...을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 **Remove user(사용자 제거)**를 선택합니다.

My Systems

접근을 관리하십시오.

접근을 관리하십시오.

액세스 권한 부여

특정 폴더에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

- **My Systems** 메뉴에서 **My Apps(내 앱) > Organization(조직) > Users(사용자)**로 이동합니다.
- 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택합니다.
- 폴더에 액세스할 역할을 선택합니다. 역할은 폴더의 권한에 영향을 줍니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오.
- 조직의 폴더 트리에서 액세스 권한을 부여할 폴더를 선택합니다.
- **저장**을 클릭합니다.

My Systems

장치 관리

장치 관리

AXIS OS 관리

My Systems의 AXIS Device Manager를 사용하면 각 조직에 있는 여러 장치의 운영 체제를 관리할 수 있습니다.

모델별로 그룹화된 조직의 모든 장치에 사용할 수 있는 AXIS OS 업데이트 목록을 보려면 **Home > AXIS OS versions(홈 > AXIS OS 버전)**로 이동합니다.

장치 소프트웨어 업그레이드

조직 전체의 장치에서 AXIS OS 버전을 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.

1. **My Apps(내 앱) > AXIS DEVICE MANAGER > Devices(장치)**로 이동합니다.
2. 권장 업그레이드가 있는 모델을 선택합니다.
3. 장치 목록 위에 있는 **Device software upgrade(장치 소프트웨어 업그레이드)** 아이콘을 클릭합니다.
4. **Upgrade(업그레이드)**를 클릭합니다.

업그레이드 기간 설정

민감한 시간대에 다운타임을 방지하려면 장치의 업그레이드 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **My Apps(내 앱) > AXIS DEVICE MANAGER > Devices(장치)**로 이동합니다.
2. 관리할 모델을 선택합니다
3. 장치 목록 위에 있는 **Software scheduling(소프트웨어 스케줄링)** 아이콘을 클릭합니다.
4. **Software upgrade frequency(소프트웨어 업그레이드 빈도)**에서 **Set maintenance window(유지 관리 기간 설정)**를 선택합니다.
5. 주 간격, 요일 및 시간을 선택합니다. 설정에 따라 다음 업그레이드 시간이 표시됩니다.
6. **적용**을 클릭합니다.

진행 중이거나 완료된 AXIS OS 업그레이드 보기

조직에서 완료되고 진행 중인 AXIS OS 업그레이드 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. **My Systems** 메뉴로 이동합니다.
2. **AXIS Device Manager>Devices(장치)**로 이동합니다.
3. **Tasks(작업)** 아이콘을 클릭합니다.

라이선스 관리

License Manager 정보

*AXIS License Manager*는 Axis 제품 및 서비스의 구독 라이선스를 중앙 집중식으로 관리할 수 있도록 지원 합니다. 이 도구는 해당 조직의 구독과 관련된 평가판, 유예 기간, 라이선스 상태 및 기타 관련 정보에 대한 전체 개요를 제공합니다.

두 가지 유형의 라이선스 관리 가능:

- 일정 기간에 유효한 구독 라이선스입니다.
- 하드웨어에 종속된 라이선스로, 하드웨어의 수명 기간에 유효합니다.

AXIS License Manager(웹 애플리케이션)로 이동합니다.

미국 내 사용자는 *미국 버전의 License Manager*로 이동하십시오.

소프트웨어 제품의 라이선스를 시작하려면 먼저 조직에 소프트웨어 제품을 등록해야 합니다.

시작하기

제품에 라이선스를 부여하려면 먼저 공급업체로부터 라이선스 키를 구입해야 합니다.

1. 먼저 공급업체로부터 라이선스 키를 구매해야 합니다.
2. 귀하의 솔루션에 따라 다음 단계를 선택합니다.
 - 오프라인 시스템의 경우:
 - 구독 상품의 경우:
 - 하드웨어에 연결된 제품의 경우:

라이선스 구매

라이선스가 아직 없는 경우는 시스템 통합자나 리셀러에게 문의하십시오. 적합한 시스템 통합자 또는 리셀러를 찾으려면 **Product list(제품 목록)**로 이동하고 *라이선스 구입처* 링크를 클릭하여 사용자 위치를 중심으로 세계 각지의 현지 시스템 통합자 또는 리셀러 관련 정보를 얻으십시오.

오프라인 시스템 라이선스 부여

오프라인 시스템에 라이선스를 부여하려면, *AXIS License Manager*에 시스템 설명 파일을 업로드해야 합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

1. 등록하려는 소프트웨어에서 시스템 파일을 만듭니다.
2. 온라인 장치의 My Systems에서 로 이동합니다.
3. 상단 표시줄의 조직 드롭다운 메뉴에서 관리할 조직을 선택합니다.
4. **제품 목록**에서 **시스템 업로드** 파일을 클릭합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.

이후 사용을 위한 라이선스 저장

라이선스 추가 프로세스를 더 쉽게 진행하려면 현재 사용하는 것보다 더 많은 라이선스를 구매하시기 바랍니다. 즉시 할당되지 않은 라이선스는 지갑에 저장되며, 다음 갱신 기간에 구독을 갱신하는 데 사용할 수 있습니다. 최대 5년 동안 라이선스를 저장할 수 있습니다. **Product wallet(제품 지갑)**으로 이동하여 제품의 스토리지에 있는 라이선스 수를 확인합니다.

활동 기록 검토

조직의 이전 활동을 검토하려면 **History(기록)**로 이동하십시오. 이 메뉴에서는 라이선스를 할당했거나 라이선스 키를 교환한 조직 내 사용자와 해당 활동 시점을 확인할 수 있습니다.

구독 시작

제품 라이선스를 얻는 첫 번째 단계는 구독을 시작하는 것입니다. 구독을 시작하면 라이선스 구매, 라이선스 키 교환 및 소프트웨어를 계속 사용할 수 있도록 라이선스를 할당하는 30일의 유예 기간이 부여됩니다.

1. My Systems에서 **라이선스 관리자(웹 애플리케이션)**로 이동합니다.
2. 상단 표시줄 메뉴에서 관리할 조직을 선택합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

3. 구독을 시작하려는 제품을 선택합니다.
4. **Product overview(제품 개요)**에서 **Start your subscription(구독 시작)**을 클릭합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.

Product overview(제품 개요)에서 **License status(라이선스 상태)**가 이제 **Subscription has started(구독 시작됨)**로 표시되어야 합니다. 유예 기간의 종료도 표시됩니다.

라이선스 키 교환

라이선스 키에는 한 개의 제품에 대해 구매한 라이선스 수가 포함됩니다. AXIS License Manager에서 라이선스 키를 교환하면 **제품 지갑**에 포함된 모든 라이선스가 추가되어 나중에 할당됩니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로, 해당 조직이 올바른지 확인하십시오.

1. 라이선스를 교환하려는 제품을 선택합니다.
2. **제품 지갑**으로 이동합니다.
3. 라이선스 키를 입력하거나 붙여 넣습니다.
4. **Redeem license key(라이선스 키 교환)**를 클릭합니다.

구독 라이선스 할당

라이선스를 받으려면 제품 지갑에서 현재 구독 연도로 라이선스를 할당해야 합니다. 할당된 라이선스 수가 보고된 사용량과 현재 수요가 일치하면 전체 권한의 라이선스가 부여됩니다. 향후 구독 기간에 맞춰 제품에 라이선스를 부여하려면 현재 요구 사항에 맞는 추가 라이선스를 할당하십시오.

1. 라이선스를 할당하려는 제품을 선택합니다.
2. **Product licensing(제품 라이선스)**으로 이동합니다.

라이선스 관리

3. **구독 라이선스 할당**에서 **현재 요건**과 일치하는 라이선스 수를 추가합니다.
4. **Confirm allocation(할당 확인)**을 클릭합니다. 이 옵션을 사용할 수 없으면 제품 지갑에 현재 요구 사항과 일치하는 라이선스가 부족한 것입니다.
5. **Confirm(확인)**을 클릭하여 명시된 구독 기간 동안 라이선스 할당을 확인합니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

유예 기간 이후 또는 새 제품 날짜에 구독 라이선스를 할당해도 조직의 구독 기간 날짜는 변경되지 않습니다. 대신 해당 라이선스의 중복 시간에 대한 보상을 받게 됩니다. 새 라이선스가 중복 기간에 맞춰 지갑에 자동으로 다시 추가됩니다.

구독 갱신

구독이 갱신 날짜에 도달하면 새로운 유예 기간이 부여됩니다. 그런 다음 30일 이내에 지갑에서 새 구독 연도에 라이선스를 할당해야 합니다. 또한 최대 5년 전에 미리 구독을 갱신할 수도 있습니다.

1. 구독을 갱신하려는 제품을 선택합니다.
2. **Product licensing(제품 라이선스)**으로 이동합니다.
3. **Allocate licenses(라이선스 할당)**에서 **Current need(현재 요구 사항)**과 일치하는 라이선스 수를 추가합니다.

이제 다음 구독 연도에 대한 라이선스를 할당할 수 있습니다.

4. **Confirm allocation(할당 확인)**을 클릭합니다.
5. **Confirm(확인)**을 클릭하여 명시된 구독 기간 동안 라이선스 할당을 확인합니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

구독 증 장치 추가

라이선스를 구독에 즉시 추가할 필요 없이 구독 기간 동안 자유롭게 장치를 추가할 수 있습니다. 대신 필요한 라이선스는 다음 갱신 기간 동안 나열된 현재 요구 사항에 추가됩니다.

비고

조직의 연간 성장 허용량은 할당된 라이선스 수의 100%가 됩니다. 구독 연도 중에 100% 이상 성장한다면 라이선스를 추가로 할당해야 합니다. Axis에서는 오용을 모니터링하고, 피해를 입은 고객에게 통지합니다.

하드웨어에 종속된 라이선스 등록

하드웨어 라이선스가 사전 로드되어 있는 하드웨어를 구매한 경우, 조직에 하드웨어를 등록하면 라이선스가 자동으로 활성화됩니다.

하드웨어에 사전 로드된 라이선스보다 더 많은 라이선스가 필요하다면 확장 라이선스를 구매해야 합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

확장 라이선스 키 교환

확장 라이선스 키에는 한 제품당 구매한 유형별 라이선스 수가 포함됩니다. AXIS License Manager에서 라이선스 키를 교환하면 **제품 지갑**에 포함된 모든 라이선스가 추가되어 나중에 할당됩니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로, 해당 조직이 올바른지 확인하십시오.

1. 확장 라이선스를 교환하려는 제품을 선택합니다.

My Systems

라이선스 관리

2. **제품 지갑**으로 이동합니다.
3. 라이선스 키를 입력하거나 붙여 넣습니다.
4. **Redeem license key(라이선스 키 교환)**를 클릭합니다.

확장 라이선스 할당

라이선스를 받으려면 제품 지갑에서 특정 하드웨어에 라이선스를 할당해야 합니다.

1. 라이선스를 할당하려는 제품을 선택합니다.
2. **System setup(시스템 설정)**으로 이동합니다.
3. 확장 라이선스가 필요한 시스템을 클릭합니다.
4. **라이선스 할당**을 클릭합니다.
5. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

조직 관리

조직 정보

조직은 Axis 시스템 설치의 가상 표현이며 클라우드 서비스의 중심에 있습니다. 조직은 접근을 규제하고 최대 보안을 보장하는 계층 구조로 회사의 모든 장치와 사용자 계정을 호스팅합니다. 동시에 대기업뿐만 아니라 중소기업에서도 유연한 사용자 및 장치 관리가 가능합니다.

- 새 조직을 생성하면 해당 조직의 소유자가 됩니다. 조직은 Axis 클라우드 서비스의 사용자에게 시스템을 연결합니다.
- 사용자를 조직에 초대할 수 있습니다. 를 참조하십시오.
- 사용자에게 여러 역할을 할당할 수 있습니다.
- 조직에는 필요에 맞는 조직 구조 구축을 시작할 수 있는 기본 폴더가 포함되어 있습니다. 폴더와 하위 폴더로 조직을 구성할 수 있습니다. 일반적으로 폴더는 조직 내 시스템의 물리적 사이트 또는 위치를 나타냅니다.
- 조직 내에서 시스템의 라이선스를 관리합니다.
- 조직을 생성하려면 My Axis 계정이 필요합니다.

조직 이름 변경

조직의 이름을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. **My Systems** 아이콘을 클릭하여 사이드 메뉴를 확장합니다.
2. 사이드 메뉴에서 **Organization > Organization settings(조직 > 조직 설정)**로 이동합니다.
3. **General(일반)** 아래에 조직의 새 이름을 입력합니다.
4. **Notes(메모)** 아래에 조직에 대한 설명을 입력합니다.

소유자

조직을 생성하면 조직의 소유권이 자동으로 부여됩니다. 소유자는 조직, 사용자, 애플리케이션 및 장치에 대한 전체 접근 권한을 갖습니다. 소유권을 이전하려면 사용자를 해당 역할로 승격해야 합니다. 조직의 소유자가 한 명 이상 있어야 합니다.

조직 보관

조직이 더 이상 필요하지 않은 경우 기록 유지 목적으로 보관할 수 있습니다. 조직을 보관하기 전에 장치를 제거하는 것이 좋습니다. 이 조직에 연결된 활성 구독 라이선스는 더 이상 사용할 수 없으며 환불도 불가능합니다.

조직을 보관하려면 다음을 수행합니다.

1. **My Systems** 패널로 이동합니다.
2. **Organization settings(조직 설정)**를 클릭합니다.
3. **Archive Organization(보관 조직)**을 클릭합니다.

▲주의

현재 조직이 보관되면 검색할 수 있는 방법이 없습니다. 따라서 보관하기 전에 조직 ID를 저장하는 것이 좋습니다. 실수로 조직을 보관한 경우에는 기술 지원팀에 조직 ID를 제공해야 합니다.

