

## **AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast<sup>®</sup>**

**Podręcznik użytkownika**

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## Spis treści

---

Informacje o aplikacji .....	3
Dodawanie urządzenia w aplikacji AXIS Device Manager .....	4
Bezpieczne hasła .....	4
Instalowanie wszystkich aplikacji i aktywowanie dla nich licencji ....	5
Edytowanie pliku .csv .....	5
Dodawanie aplikacji do urządzenia .....	5
Kontakt z pomocą techniczną .....	7

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## Informacje o aplikacji

---

### Informacje o aplikacji



Singlewire InformaCast® to zintegrowana platforma umożliwiająca wysyłanie komunikatów alarmowych i innych przy użyciu rozwiązań technicznych już istniejących w organizacji, w tym głośników sieciowych Axis. System masowego powiadamiania InformaCast rozpowszechnia w całym obiekcie alerty dźwiękowe skutecznie przyciągające uwagę. Aplikacja AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast umożliwia połączenie urządzeń Axis z infrastrukturą rozwiązania Singlewire InformaCast. Aplikacji można używać w głośnikach sieciowych Axis po zakupie licencji oraz zainstalowaniu aplikacji za pomocą aplikacji AXIS Device Manager.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## Dodawanie urządzenia w aplikacji AXIS Device Manager

---

### Dodawanie urządzenia w aplikacji AXIS Device Manager

1. Włącz klienta aplikacji AXIS Device Manager.
  - W celu pobrania i zainstalowania aplikacji AXIS Device Manager, przejdź na stronę [axis.com/products/axis-device-manager](http://axis.com/products/axis-device-manager).
2. Po uruchomieniu aplikacja AXIS Device Manager automatycznie wyszuka urządzenia.
  - 2.1 Aby wyszukać ręcznie, kliknij przycisk  .
  - 2.2 Jeśli nie zostaną znalezione żadne urządzenia, sprawdź konfigurację sieci.
  - 2.3 Jeśli aplikacja wyświetli komunikat, że niektóre urządzenia mają stare oprogramowanie sprzętowe, kliknij łącze, aby zaktualizować je do najnowszych wersji.
  - 2.4 Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, kliknij przycisk **Next (Dalej)**, a następnie kliknij przycisk **Finish (Zakończ)**.
3. Ustaw hasło dla urządzeń:
  - 3.1 Wybierz wszystkie urządzenia i kliknij opcję  .
  - 3.2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, kliknij **OK**.

### Bezpieczne hasła

#### Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:


- Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.
- Nieujawnianie haseł.
- Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## Instalowanie wszystkich aplikacji i aktywowanie dla nich licencji

---

### Instalowanie wszystkich aplikacji i aktywowanie dla nich licencji

1. W programie AXIS Device Manager kliknij opcję  i utwórz raport systemowy.
2. Otwórz plik .csv w programie innym niż Microsoft® Excel®.
3. .
4. Przejdź do okna rejestracji kluczy licencyjnych i wygeneruj klucze na podstawie kodu licencyjnego. Otwórz stronę [axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch](https://axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch).
5. Wczytaj plik .csv z aplikacji AXIS Device Manager.  
System wygeneruje klucze licencyjne, które można pobrać.
6. Aby pobrać klucze licencyjne, kliknij opcję **Download the result as zip (Pobierz dane wyjściowe w formacie zip)**.
7. Wyodrębnij zawartość pliku .zip.
8. Przejdź do strony [axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast](https://axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast) i pobierz aplikację AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast dla swojego urządzenia.
9. .
10. Przejdź do portalu InformaCast i sprawdź, czy urządzenia zostały dodane.

### Edytowanie pliku .csv

1. Na urządzeniach, dla których chcesz uzyskać licencję, usuń wszystkie dane poza adresem MAC.
2. W pierwszym wierszu wpisz słowa „code” i „device”. Koniecznie użyj formatu `code,device`.
3. W kolejnych wierszach wprowadź kod licencyjny i adres MAC. Koniecznie użyj formatu `kod licencyjny,adres MAC`.

#### Uwaga

W każdym wierszu dokumentu może się znajdować tylko jeden adres MAC.


#### Przykład:

wiersz 1: code,device

wiersz 2: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4

wiersz 3: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB


### Dodawanie aplikacji do urządzenia

1. Zaznacz urządzenia.
2. Kliknij  .
3. Kliknij przycisk **Browse (Przeglądaj)** i odszukaj, a następnie zaznacz pobraną aplikację.
4. Kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
5. Gdy zobaczysz monit o zainstalowanie aplikacji, zaznacz opcję **Yes (Tak)** i kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

## AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

### Instalowanie wszystkich aplikacji i aktywowanie dla nich licencji

---

6. Kliknij przycisk **Browse (Przeglądaj)** i odszukaj plik klucza licencyjnego. Zaznacz pliki kluczy licencyjnych dla wybranych urządzeń. Adres MAC podłączonego urządzenia znajduje się w nazwie pliku.
7. Kliknij kolejno przyciski **Next (Dalej)** i **Finish (Zakończ)**.
8. W internetowym interfejsie urządzenia przejdź do okna  **Apps (Aplikacje)** i uruchom aplikację.
9. Jeśli chcesz skonfigurować inne modele urządzeń, powtórz dla nich całą procedurę.

## AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

### Kontakt z pomocą techniczną

---

#### Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę [axis.com/support](https://axis.com/support).

