

## AXIS Camera Station Pro

# AXIS Camera Station Pro

---

각 릴리스에 포함된 내용에 대한 전체 설명은 *AXIS Camera Station Pro 릴리스 정보*를 참조하십시오.

AXIS Camera Station 5에서 to AXIS Camera Station Pro로 업그레이드한 경우  
*AXIS Camera Station 설치 및 마이그레이션 가이드*를 살펴보고 솔루션이 예상대로 작동하는지 확인하십시오.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.3

---

### AXIS Camera Station Pro 6.3



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

[help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-3](http://help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-3)

#### 액션 룰

- 사용자가 특정 카메라의 비디오 스트림을 열 때 새로운 **실시간 보기** 트리거가 발생합니다. 예를 들어, 카메라의 LED를 사용하여 카메라 주변의 사람들에게 누군가 자신을 보고 있다는 사실을 알릴 때 이 기능을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 실시간 보기 트리거 생성*을 참조하십시오.
- 새로운 **가상 I/O** 액션이 장치의 특정 가상 입력 포트를 트리거합니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 가상 I/O 액션 생성*을 참조하십시오.
- AXIS Q9307과 같이 표시 LED가 있는 카메라를 추가하면, AXIS Camera Station Pro는 새로운 **실시간 보기** 트리거와 **가상 I/O** 액션으로 액션 룰을 생성합니다.

#### 더 많은 검색 가능한 차량 속성

- 데이터 검색에 색상, 방향, 국가와 같은 새로운 차량 속성이 추가되어 원하는 이벤트를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 데이터 검색*을 참조하십시오.

#### Secure Entry

- 이제 액션 룰을 사용하여 접근 관리 시스템에서 접근 룰을 켜거나 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 접근 제어 액션 생성*을 참조하십시오.
- AXIS A4612 Bluetooth Reader에 대한 추가 지원과 AXIS Camera Station 모바일 앱의 새로운 모바일 자격 증명을 통해 이제 카드 소지자는 휴대폰으로 도어를 잠금 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 휴대폰을 사용하여 도어 잠금 해제*를 참조하십시오.
- 새로운 도어형 모니터링 도어는 도어 모니터가 있는 일반 도어와 다릅니다. 도어 모니터가 있는 일반 도어는 잠금 장치와 리더를 지원하지만 도어 컨트롤러가 필요합니다. 모니터링 도어는 하나의 도어 위치 센서를 지원하지만 도어 컨트롤러에 연결된 네트워크 I/O 릴레이 모듈만 있으면 됩니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 모니터링 도어 추가*를 참조하십시오.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.2

---

### AXIS Camera Station Pro 6.2



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

[help.axis.com/?&piaId=&section=axis-camera-station-pro-6-2](http://help.axis.com/?&piaId=&section=axis-camera-station-pro-6-2)

#### 카메라를 다중 보기로 교체합니다

- 교체용 카메라의 보기 수가 기존 카메라와 동일하다면 이제 카메라를 둘 이상의 보기로 교체할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 장치 교체*를 참조하십시오.

#### 데이터 검색을 위한 사용자 권한

- 이제 관리자는 운영자의 데이터 검색에 대한 액세스 권한을 제거할 수 있습니다. 이 기능은 개인 데이터 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 사용자 권한 구성*을 참조하십시오.

#### 데이터 검색에서 서버 필터링

- 이제 다중 서버 시스템의 데이터 검색 라이브 모드에서 서버를 필터링할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 데이터 검색*을 참조하십시오.

#### Axis의 새로운 네트워크 I/O 릴레이 모듈과 호환 가능

- AXIS Camera Station Pro는 새로운 AXIS A9210 Network I/O Relay Module과 호환됩니다. 단일 IP 주소를 사용하여 장치를 128개의 I/O로 확장할 수 있습니다. 액션 룰의 장치 이벤트 옵션을 사용하면 입력과 출력을 AXIS Camera Station Pro에 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *axis.com의 AXIS A9210 제품 페이지*로 이동하여 확인하십시오.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

### AXIS Camera Station Pro 6.1



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

[help.axis.com/?&piaId=&section=axis-camera-station-pro-6-01](http://help.axis.com/?&piaId=&section=axis-camera-station-pro-6-01)

AXIS Camera Station에서 사용할 수 있는 기능 외에도 AXIS Camera Station Pro는 다음과 같은 기능도 제공합니다.

#### Axis Cloud Connect를 통한 클라우드 서비스

- 자동 라이선스 관리
- 서버 모니터링
- 웹 클라이언트
- 장치 관리
- 사용자 관리
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 연결된 서비스 관리*를 참조하십시오.

#### AXIS Camera Station Pro의 웹 클라이언트

- 웹 브라우저에서 AXIS Camera Station Edge 및 AXIS Camera Station Pro 녹화물과 실시간 영상에 대한 접근을 제공합니다.
- AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트로 사설 네트워크의 시스템에 접근하거나 AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트로 어디서나 시스템에 접근하기 위해 선택할 수 있습니다.
- 사전 정의된 보기, PTZ 및 프리셋 포지션이 포함됩니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station의 웹 클라이언트 사용자 설명서*를 참조하십시오.

#### Axis 데이터 심층 정보 대시보드

- 장치의 분석 데이터를 시각화합니다.
- 분석 데이터에는 시스템 장치의 AXIS Object Analytics에 구성된 영역 시나리오의 모든 크로스라인 계수 및 점유가 표시됩니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 Axis 데이터 심층 정보 대시보드*를 참조하십시오.

#### 카메라 교체

- 이제 호환 가능한 설정과 기존 녹화를 유지하면서 Axis 카메라를 교체할 수 있습니다.
- 이 기능은 동일한 모델이나 유사한 카메라에서 가장 잘 작동합니다.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 장치 교체*를 참조하십시오.

### Kerberos 인증

- AXIS Camera Station Pro는 SPNEGO(Microsoft Negotiate 프로토콜)를 사용하며, 이는 Kerberos가 선호되는 기본 인증 프로토콜임을 의미합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 시스템 강화 가이드의 Kerberos를 사용하여 인증하기*를 참조하십시오.

### 구성 요소 보기

- 구성 요소 페이지에서는 구성 요소를 관리하고 해당 상태를 확인할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 구성 요소*를 참조하십시오.

### 스토리지 최적화

- 스토리지 최적화는 고급 압축 도구를 사용하여 기본 Zipstream 설정에 비해 추가 저장 공간을 절약합니다.
- 이 프로파일은 움직임이 많은 장면에서도 비트레이트를 더 감소시킬 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 스트림 프로파일 편집*을 참조하십시오.

### 카드 두 번 대기

- 두 번 낸 카드 소지자는 도어의 현 상태를 무시할 수 있습니다.
- 예를 들어, 정규 시간 외에 도어를 잠금 해제하는 데 사용할 수 있어 시스템으로 들어가서 도어를 잠금 해제하는 것보다 더 편리합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 도어 보안 수준*을 참조하십시오.

### 2인 룰

- 2인 룰에서는 두 사람이 카드를 대고 접근해야 합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 도어 보안 수준*을 참조하십시오.

