

AXIS Audio Manager Edge

Co je nového

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.1

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.1

Listopad 2024

- Byl přidán koncový bod cílového rozhraní API, který umožňuje upravovat různé hlasitosti v rámci systému.

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.0

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.0

Říjen 2024

- Byl přidán koncový bod cílového rozhraní API, který umožňuje u zařízení získat jejich stav online/offline.

Další informace o rozhraní API naleznete na webu developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api.

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11


Červenec 2024

- Fyzické zóny

Byla přidána nová stránka „All devices“ (Všechna zařízení) pro fyzické zóny. Získáte tak pohodlný přehled o všech zařízeních v rámci audio systému. Zde nyní také najdete nepřirazená zařízení.

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11



Viz help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- Zdroje pro přenos zpráv

Zdroje prohlížení stránek byly přejmenovány na zobrazení příjemců. Společně s touto změnou názvu jsme využili příležitosti usnadnit konfiguraci zobrazení příjemců.

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11

The screenshot displays the AXIS Audio Manager Edge web interface. The top left corner features the AXIS Communications logo and a hamburger menu icon. The main header area is labeled 'WAREHOUSE'. The left sidebar contains a navigation menu with the following categories and items:

- Dashboard
- SOUND CONFIGURATION
 - Music volumes
 - Sound calibration
- SCHEDULING
 - Announcements
 - Advertisements
 - Music
 - Opening hours
- PAGING
 - Paging recipients** (highlighted)
- CONFIGURATION
 - Physical zones
 - Accessories
 - User management
 - System settings

The main content area is titled 'Paging recipients' and includes a search bar with the placeholder text 'Search for paging recipients'. Below the search bar is a table with the following columns: Priority (with an upward arrow), Name, and Targets. The table contains five rows, each with a priority number (1-5) and a corresponding name and target area.

Priority ↑	Name	Targets
1		
2		
3		
4		
5		

Viz help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge


AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

Duben 2024

- Externí příjemce stránkování RTP

K dispozici je nový příjemce prohlázení s názvem „Externí RTP“, který umožňuje prohlázení zvuku pomocí externího streamu RTP.



AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

Viz help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

