AXIS Audio Manager Edge

Podręcznik użytkownika

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.6

Wrzesień 2025

- **API builder** – wbudowane narzędzie wspierające tworzenie poleceń API. Upraszcza ono proces tworzenia wymaganego formatu JSON, wspomagając wybranie właściwych identyfikatorów i uniknięcie najczęstszych błędów takich jak literówki, brakujące nawiasy czy nieprawidłowa składnia. P. sekcja *AXIS Audio Manager Edge API*



- **Identify accessory** (Identyfikacja wyposażenia dodatkowego) – kontroler głośności AXIS C8310 Volume Controller można zidentyfikować poprzez włączenie migającego światła w fizycznym urządzeniu, co ułatwi jego zlokalizowanie. Funkcja ta dostępna jest na stronie **Accessories** (Wyposażenie dodatkowe) w sekcji **Actions** (Działania).

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.5

Czerwiec 2025

- Obecnie można wyeksportować do pliku konfigurację lokalizacji w aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Następnie można zaimportować ten plik celem przywrócenia lokalizacji. Można również utworzyć nową lokalizację z wyeksportowanego pliku.



- Do interfejsu API aplikacji AXIS Audio Manager Edge dodano audioSessions, za pomocą którego można uzyskać listę aktualnie skonfigurowanych odbiorców przywołań. Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może skonfigurować odbiorców przywołań w interfejsie użytkownika aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Inne oprogramowanie do zarządzania może stosować ten interfejs API do pobierania informacji o konfiguracji i sposobie interakcji z odbiorcami przywołań.
- Suwak regulacji głośności działa obecnie w skali liniowej, a nie wykładniczej. Ułatwia to ustawienie żądanego poziomu głośności.
- Aktualizacje kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller
  - Ponieważ przyciski w kontrolerze AXIS C8310 mogą być obecnie stosowane do uruchamiania działań, umożliwiliśmy wyłączenie sterowania źródłem i głośnością w aplikacji Edge. Może to być przydatne na przykład w sytuacji, gdy przycisk w kontrolerze AXIS C8310 stosowany jest do inicjowania wywołania SIP, ale nie chcemy, aby ten sam przycisk przełączał również źródło muzyki lub regulował głośność. Jest to też przydatne, jeżeli chcemy ograniczyć zakres, który może kontrolować użytkownik, na przykład tylko głośność lub tylko wybór źródła.
  - Można skonfigurować kontroler AXIS C8310 w taki sposób, aby jego przyciski były blokowane po określonym czasie bezczynności. Aby odblokować przyciski, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania i przycisk zmniejszania głośności.

Więcej informacji na temat kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller znajduje się na stronie *axis.com/products/axis-c8310*.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4

Kwiecień 2025

- Przy tworzeniu nowego jednokierunkowego odbiorcy przywoławczego z użyciem protokołów VAPIX lub SIP urządzenie pośredniczące zostanie wybrane automatycznie.

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.3

Marzec 2025

- Interfejs użytkownika został zmodyfikowany w celu poprawienia użyteczności i wyglądu.



AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.2

Styczeń 2024

- Dodano opcję resetowania głośności muzyki do wartości domyślnej o północy każdej doby.



- Nowy widok kalendarza zapewniający lepszy wizualny przegląd harmonogramów anonsów i komunikatów.


STORE
AXIS Audio Manager Edge
14:34
Dashboard
SOUND CONFIGURATION
Music volumes
Sound calibration
SCHEDULING
Announcements
Advertisements
Music
Opening hours
PAGING
Paging recipients
CONFIGURATION
Physical zones
Accessories
User management
System settings
Weekly announcement schedule
CLOSE
+ EVENT
INFO
WEEK
DAY
LIST
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
08:00:00 - 15:30:00
Announcements libr...
Interval: 10 min, 0 sec
08:00:00 - 14:30:00
15:30:00 - Closing.mp3
14:30:00 - Weekend....

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.1

Listopad 2024

- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia dostosowywanie różnych głośności w systemie.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0

Październik 2024

- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia uzyskanie statusu online/offline urządzeń. Więcej informacji na temat interfejsu API można znaleźć na stronie *developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api*.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11

Lipiec 2024

- **Strefy fizyczne**
  Dodano nową stronę „All devices" (Wszystkie urządzenia) dla stref fizycznych. Umożliwia ona wygodny przegląd wszystkich urządzeń w lokalizacji nagłośnieniowej. Można na niej również znaleźć nieprzypisane urządzenia.



P. *help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones*

- **Źródła komunikatów**
  Zmieniono nazwy źródeł przywołań na **odbiorców przywołań**. Wraz ze zmianą nazwy skorzystaliśmy z okazji, aby ułatwić konfigurację odbiorców przywołań.



P. *help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient*

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

Kwiecień 2024

- **Zewnętrzny odbiorca przywołań RTP**
  Dostępny jest nowy odbiorca przywołań o nazwie „Zewnętrzny RTP", który umożliwia emisję przywołań za pomocą zewnętrznego strumienia RTP.



P. *help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream*

T10215231_pl

2025-03 (M9.2)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB