


AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.7

Listopad 2025

- **Music volumes** (Głośność muzyki) nazywa się obecnie **Playback** (Odtwarzanie). Na tej stronie znajduje się również harmonogram aktualnie odtwarzanych i kolejnych treści.



- **Rozkład obciążenia** – zmniejszenie obciążenia procesora urządzenia wiodącego poprzez rozdzielanie zadań takich jak dekodowanie plików fonicznych lub strumieniowanie treści internetowych, które będą wykonywane przez urządzenia poległe. Używany będzie port 15397 w urządzeniach w sieci lokalnej. Funkcja jest domyślnie włączona.
- **Zaktualizowany pulpit nawigacyjny** – pulpit nawigacyjny przedstawia więcej informacji na temat systemu i jego stanu.

The screenshot shows the main dashboard of the AXIS Audio Manager Edge. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Playback, SCHEDULING, Announcements, Advertisements, Music, PAGING, Paging recipients, CONFIGURATION, Physical zones, Sound calibration, Opening hours, Accessories, User management, and System settings. The main area displays a 'Dashboard' overview with four summary cards: 'Active playbacks: 1' (Music: Bruce Springsteen - Hungry Heart), 'Devices online: 3 / 4', 'Users: 2', and 'SD card Available' (Free: 12.1 GB of 13.2 GB). Below these is a 'System health' section with tabs for All (3), Errors (1), Warnings (1), and Info (1). The 'All' tab is selected, showing a table of system issues:

Category	Status	Device/System	Description	Action
Offline	Error	AXIS C8210 - B8A...	Some devices in the audio site are offline.	...
Scheduling	Warning	System	The enabled advertisement schedule has no physical zones selected.	...
Accessories	Info	System	Some accessories are detected.	...

- Zaktualizowane strefy fizyczne – lista zawiera obecnie role urządzeń. Możliwe jest filtrowanie według ról.

The screenshot shows the 'Canteen' configuration page. At the top, there's a 'Receives:' section with buttons for 'Advertisements' and 'Music'. Below this is a table of devices. The table has columns for Device, Status, Serial... / IP, AXIS O..., Roles, Physical z..., and a menu icon. Two devices are listed, both with 'Online' status:

Device	Status	Serial... / IP	AXIS O...	Roles	Physical z...	...
AXIS C2005 AXIS C2005 Network Ceilin...	Online	[blurred]	10.12....	Microphone icon	Canteen	...
AXIS C8210 AXIS C8210 Network Audio...	Online	[blurred]	12.7.28	Star and speaker icons	Canteen	...

Below the table, there's a tooltip that says 'Leader device, Accessory host'.

- Zaktualizowany interfejs API do regulacji głośności – obecnie można używać funkcji różnicy głośności i przełączać wyciszenie za pomocą interfejsu API. P. lub użyj kreatora API w aplikacji AXIS Audio Manager Edge.

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Offset volume

Physical zone

Change physical zone

Canteen

Offset volume

Offset

10

API request

URL

POST

https://



Body

```
{
  "volumeOffset": 10
}
```




- **Obsługa dwóch wejść liniowych** – koncentrator AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub może obecnie wykorzystywać oba foniczne złącza wejściowe jako oddzielne źródła liniowe muzyki.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.6

Wrzesień 2025

- **API builder** – wbudowane narzędzie wspierające tworzenie poleceń API. Upraszcza ono proces tworzenia wymaganego formatu JSON, wspomagając wybranie właściwych identyfikatorów i uniknięcie najczęstszych błędów takich jak literówki, brakujące nawiasy czy nieprawidłowa składnia. P. sekcja *AXIS Audio Manager Edge API*



The screenshot shows the 'API builder' section within the 'System settings' of the AXIS Audio Manager Edge. The left sidebar lists various settings, with 'API builder' selected. The main area is titled 'API builder.' and includes a description: 'The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.'

The interface is divided into several sections:

- Action:** A dropdown menu currently set to 'Change volume'.
- Physical zone:** A button labeled 'Canteen' and a 'Change physical zone' button.
- Volume change:** A 'Volume' input field set to '20'.
- API request:** A section for constructing the request.
 - URL:** A text input field with a green 'PATCH' button and a copy icon.
 - Body:** A text input field containing a JSON object:

```
{
  "volume": 20
}
```


 with a copy icon.

- **Identify accessory** (Identyfikacja wyposażenia dodatkowego) – kontroler głośności
 AXIS C8310 Volume Controller można zidentyfikować poprzez włączenie migającego światła w fizycznym urządzeniu, co ułatwi jego zlokalizowanie. Funkcja ta dostępna jest na stronie **Accessories** (Wyposażenie dodatkowe) w sekcji **Actions** (Działania).

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.5

Czerwiec 2025

- Obecnie można wyeksportować do pliku konfigurację lokalizacji w aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Następnie można zaimportować ten plik celem przywrócenia lokalizacji. Można również utworzyć nową lokalizację z wyeksportowanego pliku.



- Do interfejsu API aplikacji AXIS Audio Manager Edge dodano `audioSessions`, za pomocą którego można uzyskać listę aktualnie skonfigurowanych odbiorców przywołań. Dzięki temu interfejsowi API użytkownik może skonfigurować odbiorców przywołań w interfejsie użytkownika aplikacji AXIS Audio Manager Edge. Inne oprogramowanie do zarządzania może stosować ten interfejs API do pobierania informacji o konfiguracji i sposobie interakcji z odbiorcami przywołań.
- Suwak regulacji głośności działa obecnie w skali liniowej, a nie wykładniczej. Ułatwia to ustawienie żadanego poziomu głośności.
- Aktualizacje kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller
 - Ponieważ przyciski w kontrolerze AXIS C8310 mogą być obecnie stosowane do uruchamiania działań, umożliwiliśmy wyłączenie sterowania źródłem i głośnością w aplikacji Edge. Może to być przydatne na przykład w sytuacji, gdy przycisk w kontrolerze AXIS C8310 stosowany jest do inicjowania wywołania SIP, ale nie chcemy, aby ten sam przycisk przełączał również źródło muzyki lub regulował głośność. Jest to też przydatne, jeżeli chcemy ograniczyć zakres, który może kontrolować użytkownik, na przykład tylko głośność lub tylko wybór źródła.
 - Można skonfigurować kontroler AXIS C8310 w taki sposób, aby jego przyciski były blokowane po określonym czasie bezczynności. Aby odblokować przyciski, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania i przycisk zmniejszania głośności.

Więcej informacji na temat kontrolera głośności AXIS C8310 Volume Controller znajduje się na stronie axis.com/products/axis-c8310.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4


Kwiecień 2025

- Przy tworzeniu nowego jednokierunkowego odbiorcy przywoławczego z użyciem protokołów VAPIX lub SIP urządzenie pośredniczące zostanie wybrane automatycznie.

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.3

Marzec 2025

- Interfejs użytkownika został zmodyfikowany w celu poprawienia użyteczności i wyglądu.



AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.2

Styczeń 2025

- Dodano opcję resetowania głośności muzyki do wartości domyślnej o północy każdej doby.

The screenshot displays the 'VOLUME' configuration page in the AXIS Audio Manager Edge interface. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Music volumes, Sound calibration (selected), and SCHEDULING. The main panel is divided into sections: 'Physical zones' (Staff room, Store), 'Content type volumes' (Paging recipients, Announcements, Advertisements), and 'Music volume settings' (Maximum allowed music volume, Default music volume). A red rectangular box highlights the 'Reset to default music volume at midnight' toggle switch, which is currently enabled.

- Nowy widok kalendarza zapewniający lepszy wizualny przegląd harmonogramów anonsów i komunikatów.

Dashboard

SOUND CONFIGURATION

Music volumes

Sound calibration

SCHEDULING

Announcements

Advertisements

Music

Opening hours

PAGING

Paging recipients

CONFIGURATION

Physical zones

Accessories

User management

System settings

STORE

AXIS Audio Manager Edge

14:34

Weekly announcement schedule

CLOSE + EVENT

INFO

WEEK

DAY

LIST

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
08:00	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 14:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec		
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

AXIS Audio Manager Edge — AXIS OS 12.1

Listopad 2024

- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia dostosowywanie różnych głośności w systemie.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0

Październik 2024


- Dodano docelowy punkt końcowy API, który umożliwia uzyskanie statusu online/offline urządzeń. Więcej informacji na temat interfejsu API można znaleźć na stronie developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11

Lipiec 2024

- Strefy fizyczne**


Dodano nową stronę „All devices” (Wszystkie urządzenia) dla stref fizycznych. Umożliwia ona wygodny przegląd wszystkich urządzeń w lokalizacji nagłośnieniowej. Można na niej również znaleźć nieprzypisane urządzenia.



P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- Źródła komunikatów**

Zmieniono nazwy źródeł przywołań na odbiorców przywołań. Wraz ze zmianą nazwy skorzystaliśmy z okazji, aby ułatwić konfigurację odbiorców przywołań.




P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

Kwiecień 2024

- **Zewnętrzny odbiorca przywołań RTP**
Dostępny jest nowy odbiorca przywołań o nazwie „Zewnętrzny RTP”, który umożliwia emisję przywołań za pomocą zewnętrznego strumienia RTP.



P. help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

T10215231_pl

2025-12 (M12.2)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB