AXIS Installer

用户手册

新功能

2026 年 9 月

此版本的新功能：

- 现在，您可以使用智能手表查看本地网络中的设备传来的实时视频。

关于

使用 AXIS Installer，您可以在安装过程中轻松访问设备，无论使用的是
AXIS T8415 Wireless Installation Tool，还是通过本地网络。

使用该应用程序配置设备设置，并访问实时画面以确保设备正确放置和对焦。您还可以通过扫描
OAK（所有者身份验证密钥）上的二维码 (QR Code®)，快速访问安装指南和用户手册。

QR 码是 Denso Wave Incorporated 在日本和其他国家/地区的注册商标。

系统要求

- 移动设备：iOS 26 或更高版本、Android 12 或更高版本。
- 智能手表：watchOS 26 或更高版本，或 Wear OS 3.2 或更高版本
- 安讯士设备：AXIS OS 9.80 或更高版本。

开始

AXIS Installer 与 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑兼容。您可以从 Google Play 或 App Store 下载并安装该应用程序。

对于 Android 设备：单击 *下载*或扫描下列二维码。

对于 Wear OS 智能手表：在手机上下载或更新至最新版本的 AXIS Installer，然后在手表上下载并安装该应用。安装后，您的手机应用更新时，您的手表应用也会自动更新。

对于 iOS 设备：单击 *下载*或扫描下列二维码：

对于 Apple 智能手表：在手机上下载或更新至最新版本的 AXIS Installer，以便在您的 Apple Watch 智能手表上使用该应用。您的手机应用更新时，您的手表应用也会自动更新。

发现设备

使用 AXIS Installer 通过以下三种不同方式发现设备：

- 直接连接到本地网络。
- 连接到 AXIS T8415 Wireless Installation Tool 的内置网络。
- 支持通过蓝牙® LE 连接直接安装视图。

在本地网络上发现设备

使用该应用程序发现本地网络中的 AXIS OS 设备和第三方设备。

1. 将一台或多台设备连接到本地网络。
2. 使用 Wi-Fi 接入点、Wi-Fi 适配器或以太网适配器及网线，将您的智能手机或平板电脑连接到同一网络。
3. 打开 AXIS Installer。
4. 转到**本地**以查看已发现的设备列表。默认情况下，已设置**所有**过滤器。

使用 AXIS T8415 发现设备

您可以将 AXIS Installer 与 *AXIS T8415 Wireless Installation Tool* 配合使用，一次发现一台 AXIS OS 设备，也可以同时发现多台设备。

1. 根据安装指南设置 AXIS T8415。
   安装指南可在 *axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support* 上找到。

注意

确保在 AXIS T8415 中启用板载 DHCP 服务器。

2. **要发现一台设备**：使用以太网电缆将设备直接连接到 **AXIS T8415** 上的 CAM 端口 (PoE)。
3. 确认 PoE 指示灯已亮起。
4. **要发现多台设备**：将设备连接到网络交换机，然后使用以太网电缆将交换机连接到 **AXIS T8415** 上的 NET 端口。
5. 将您的智能手机或平板电脑连接到 AXIS T8415 的 WiFi。
6. 打开 AXIS Installer。
7. 转到**本地**以查看已发现的设备列表。默认情况下，已设置**所有**过滤器。

使用蓝牙发现设备

您可以使用该应用程序发现支持通过蓝牙低功耗 (Bluetooth LE) 连接直接安装视图的设备。直接安装视图让您无需登录摄像机即可访问低带宽实时直播流。此模式可让您调整实时画面。

1. 打开安讯士设备电源。
2. 打开 AXIS Installer。
3. 转到**本地**以查看已发现的设备列表。在通过蓝牙发现的设备旁边，您会看到一个连接图标。您可以更改筛选条件，将其设置为**蓝牙**，从而查找蓝牙设备。

注意

当设备恢复出厂默认设置时，可使用直接安装视图；在设备通电后的两小时内，该视图将保持激活状态。创建设备账户时，将无法再使用直接安装视图。

配置设备

您可以使用 AXIS Installer 访问和配置设备的设置和实时画面。

注意

应用程序中可用的设置取决于您的设备支持哪些设置。非 AXIS OS 设备只支持访问其网页界面，该界面将在默认浏览器的窗口中打开。

通过直接安装视图连接到设备时，您只能调整实时画面。

登录或设置密码

1. 转到 AXIS Installer 中的 **Local（本地）**。
2. 轻触列表中的设备即可登录或设置密码。您也可以在列表中选择多台设备。
3. 设置或输入设备的凭据。

配置基本设置

1. 在 AXIS Installer 中打开设备列表。
2. 轻触列表中的某台设备。
3. 轻触您想要配置的设置。
   - **取景模式和电源频率**：选择适用于您所在地区的取景模式和电源频率。
   - **网络**：添加 TCP/IP 和友好名称设置。
   - **日期和时间**：选择时区和时间同步选项。

调整实时画面。

1. 在 AXIS Installer 中打开设备列表。
2. 轻触列表中的某台设备。
3. 轻触实时画面。
4. 调整实时画面。根据您的设备支持的功能，可以使用以下设置：
   - **自动对焦**
   - **翻转**
   - **快照**
   - **网格**

使用直接安装视图调整实时视图

在您的智能手表上查看实时视频

您可以在您的智能手表上直接查看本地网络中摄像机的实时视频。

注意

您的手表需要与安装了最新版本 AXIS Installer 的手机配对。有关详细信息，请参见 *开始, on page 5*。

在您的手机上：

1. 使用 AXIS Installer 在本地网络中发现设备。请参见 *使用 AXIS T8415 发现设备, on page 6*或 *在本地网络上发现设备, on page 6*。
2. 登录到设备。

在您的智能手表上：

3. 打开 AXIS Installer，查看带视频功能的可用设备列表。
4. 轻击设备即可观看视频流。

配置高级设置

1. 在 AXIS Installer 中打开设备列表。
2. 轻触列表中的某台设备。
3. 轻触 **Advanced settings（高级设置）**。
   这将在应用程序中打开设备的网页界面，您可以添加或编辑网页界面中可用的设置。

注意

有关网页界面中选项和设置的更多信息，请参阅设备的用户手册。您可以直接在应用程序中找到所有用户手册，请参见 *访问文档, on page 9*。

访问文档

您可以在 AXIS Installer 中轻松找到 Axis 设备的安装指南和用户手册，例如，通过扫描设备 OAK（所有者身份验证密钥）上的二维码，或搜索特定设备。您还可以找到其他类型 Axis 产品（如应用程序和软件）的文档。

注意

打开设备文档需要互联网连接。

扫描设备 OAK 上的二维码：

1. 打开 AXIS Installer。
2. 转到 **Manuals（手册）**。
3. 轻触 并扫描 OAK 上的二维码。您可以在所购设备的包装盒中找到 OAK。
4. 选择 **Installation（安装）**打开安装指南，或选择 **Manual（手册）**打开用户手册。

打开发现设备的文档：

1. 打开 AXIS Installer。
2. 转到 **Discover（发现）**。
3. 轻触列表中的某台设备。
4. 转到 **Device manuals（设备手册）**，然后轻触 **Manuals（手册）**。
5. 选择 **Installation（安装）**打开安装指南，或选择 **Manual（手册）**打开用户手册。

搜索特定的 Axis 设备或产品：

1. 打开 AXIS Installer。
2. 转到 **Manuals（手册）**。
3. 在搜索字段中输入 Axis 设备或产品的名称。您也可以选择类别来查找您要找的设备或产品。
4. 选择 **Installation（安装）**打开安装指南，或选择 **Manual（手册）**打开用户手册。

故障排查

发现设备	
使用 AXIS T8415 时未发现设备	请尝试以下方法： • 确保您已允许 AXIS Installer 访问您的本地网络。请转到移动设备的“设置”以修改权限。 • 确保 AXIS T8415 的板载 DHCP 服务器已开启。有关更多信息，请参见 AXIS T8415 的用户文档。 • 如果您尝试发现第三方设备，请使用以太网适配器将移动设备直接连接到 AXIS T8415 的 NET 端口，而不是通过 Wi-Fi 连接。

版本存档

2026 年 6 月

此版本的新功能：

- 现在，您可以使用该应用程序来查找支持直接安装视图的设备。有关详细信息，请参见 *使用蓝牙发现设备, on page 6*。

2025 年 7 月

此版本的新功能：

- 现在，您可以使用该应用来发现第三方设备。有关详细信息，请参见 *在本地网络上发现设备, on page 6*。

2025 年 4 月

此版本的新功能：

- 您现在可以使用该应用程序在本地网络上发现设备，例如使用 AXIS T8415 Wireless Installation Tool。有关详细信息，请参见 *发现设备, on page 6*。
- 我们增加了在应用程序中配置基本设备设置的支持
- 我们还添加了通过在应用程序内打开设备网页界面来配置高级设置的选项

与上一版本相比的变化：

- 我们已暂时移除通过应用程序向 My Systems 注册和连接设备的功能。

T10194463_zh

2026-10 (M9.3)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB