

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager C7050

AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II

AXIS Audio Manager Pro 4

Manual do Usuário

AXIS Audio Manager Pro

Índice

O que é o AXIS Audio Manager Pro?	3
Quais são as novidades?	4
Requisitos do sistema	5
Início	6
Instalação	6
Iniciar o aplicativo	6
Configurar a rede	6
Preparar seus dispositivos	7
Configurar seu primeiro site	10
Ativar sua licença	10
Adicionar e organizar dispositivos	12
Identificar um dispositivo	12
Adicionar usuários ou grupos	13
Agendamento de conteúdo	14
Agendamento de comunicados	14
Agendamento de música	15
Editar eventos	17
Definição do horário de funcionamento	18
Configuração da megafonia	19
Megafonia com o AXIS C6110 Network Paging Console	19
Reproduzir um comunicado com o AXIS C6110 Network Paging Console	21
Megafonia com um 2N SIP Mic	22
Megafonia com tronco SIP	24
Megafonia com stream RTP	25
Definir a prioridade de megafonia	26
Talkback para um dispositivo Axis	26
Configurar tons pré e pós-anúncio	26
Definir volumes	27
Calibrar volumes mestres	27
Criar controladores de volume	27
Definir níveis de volume	28
Controlar áudio com o AXIS C8310 Volume Controller	28
Monitore seu site	30
Atualizar o AXIS Audio Manager Pro	31
Gerenciar seu banco de dados	32
Migrar para a versão 4	33
API	36
Precisa de mais ajuda?	37

AXIS Audio Manager Pro

O que é o AXIS Audio Manager Pro?

O que é o AXIS Audio Manager Pro?

Com o AXIS Audio Manager Pro você pode controlar instalações de áudio grandes e avançadas a partir de um único ponto. Você pode configurar zonas, origens de áudio e agendamentos.

Você está usando o AXIS Audio Manager Pro versão 3?

- Para atualizar para a versão 4, consulte *Migrar para a versão 4 na página 33*
- Para obter instruções sobre como usar o produto, consulte *AXIS Audio Manager Pro 3 – Manual do Usuário*

AXIS Audio Manager Pro

Quais são as novidades?

Quais são as novidades?

Para conhecer os novos recursos de cada versão do AXIS Audio Manager Pro, acesse help.axis.com/en-us/whats-new-in-axis-audio-manager-pro.

AXIS Audio Manager Pro

Requisitos do sistema

Requisitos do sistema

Se você não estiver usando o AXIS Audio Manager Pro C7050, recomendamos o seguinte para seu servidor:

- Processador: Intel® Core™ i3
- Memória: 8 GB
- Armazenamento: 128 GB SDD
- Sistema operacional: Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022
- Suporte a máquinas virtuais:
 - Plataformas: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Microsoft Windows Datacenter
 - A máquina virtual deve atender às especificações acima e ser configurada com pelo menos 4 CPUs virtuais (vCPUs).

Navegadores recomendados para o cliente:

- Chrome
- Firefox

AXIS Audio Manager Pro

Início

Início

Instalação

Instale o AXIS Audio Manager Pro:

1. Vá para axis.com/products/axis-audio-manager-pro.
2. Baixe e execute o arquivo de instalação.

Iniciar o aplicativo

1. Na bandeja de sistema do Windows®, clique em  >  > Open AXIS Audio Manager Pro Client (Abrir AXIS Audio Manag Pro Client).



2. Insira a senha e faça login.

Configurar a rede

Todos os dispositivos devem ser conectados ao mesmo domínio de multicast que o servidor em que o AXIS Audio Manager Pro está instalado.

O streaming de áudio entre o servidor e todos os dispositivos usa multicast. O intervalo padrão é 239.0.0.0 – 239.0.0.254.

Certifique-se de ter reservado largura de banda suficiente. O consumo máximo para cada stream de multicast é 443 Kbps.

Deteção automática	TCP	UDP	Ajustável	Descrição
443	x		x	Web UI ¹
5433	x		x	Porta do sistema ²
6992	x			Porta do sistema ³
6999, 6998	x			Porta do sistema
6999		x		Porta do sistema (transmissão de áudio multicast)
7010	x		x	Porta do sistema ²
5060	x	x	x	SIP ⁴
5061	x		x	SIP TLS
8992	x			Porta de proxy HTTP interno
30000–31999		x	x	Stream RTP para chamadas SIP

AXIS Audio Manager Pro

Início

¹ Se a porta padrão já estiver em uso, o usuário deverá escolher uma porta diferente ao instalar o AXIS Audio Manager Pro.

² Se a porta padrão já estiver em uso, será usada a próxima porta disponível.

³ Se a porta padrão já estiver em uso, o aplicativo Traceview para captura de registros do servidor não poderá se conectar ao servidor AXIS Audio Manager Pro.

⁴ A porta padrão do servidor SIP é 5060. Você pode escolher uma porta diferente. Se você configurar vários servidores SIP, precisará de uma porta para cada servidor.

Configure as opções da rede:

1. Vá para o cliente do Axis Audio Manager Pro.
 - Consulte *Iniciar o aplicativo na página 6*
2. Se você precisar alterar a faixa de multicast, acesse  System settings (Configurações do sistema) > Audio and streaming (Áudio e streaming) e faça as alterações.
3. Acesse  System settings (Configurações do sistema) > Network (Rede).
4. Em Network interface (Interface de rede), selecione o mesmo endereço IP que seu servidor.
5. Se você pretende transmitir conteúdo da Web, acesse  System settings (Configurações do sistema) > Proxy e defina suas configurações de proxy.

Preparar seus dispositivos



Para assistir a este vídeo, vá para a versão Web deste documento.

help.axis.com/?&tpiald=44524&tsection=prepare-your-devices

Prepare seus dispositivos Axis:

1. Execute o AXIS Device Manager Client.
 - Para baixar e instalar o AXIS Device Manager, acesse axis.com/products/axis-device-manager.
2. Quando o AXIS Device Manager iniciar, ele procurará automaticamente os dispositivos.
 - Para iniciar a pesquisa manualmente, clique em .
 - Se nenhum dispositivo for encontrado, verifique sua configuração de rede. Consulte *Configurar a rede na página 6*.
 - Se o aplicativo informar que alguns dispositivos possuem uma versão do AXIS OS antiga, clique no link para fazer upgrade para a versão mais recente.

AXIS Audio Manager Pro

Início

- Selecione os dispositivos que deseja adicionar, clique em **Next (Avançar)** e, em seguida, clique em **Finish (Concluir)**.
3. Defina uma senha para os dispositivos:
- 3.1 Selecione todos os seus dispositivos e clique em  .
 - 3.2 Insira o nome de usuário e a senha e clique em **OK**.
4. Instale os arquivos de aplicativos em seus dispositivos:
- 4.1 Selecione todos os seus dispositivos na lista.
 - 4.2 Clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha **Install Camera Application... (Instalar aplicativo da câmera...)**.
 - 4.3 Navegue para esta pasta no servidor:

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\
```
 - 4.4 Selecione o arquivo `AXIS_Audio_Manager_Pro_*_mipsisa32r2el.eap` e clique em **OK**.
Este procedimento instalará o aplicativo nos seguintes dispositivos:
 - AXIS C8033 Network Audio Bridge
 - Alto-falante de Rede para Teto AXIS C2005
 - AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker

Observação

Se houver outros tipos de dispositivos, você receberá uma mensagem de erro, pois eles usam um aplicativo diferente. Isso não é um problema. Basta fechar a mensagem de erro e continuar.

A razão pela qual recomendamos essa solução é que é simplesmente mais fácil selecionar todos os dispositivos do que selecionar somente os que se aplicam ao arquivo de aplicativo selecionado.

- 4.4 Clique em **Next (Próximo)**.
- 4.5 Clique em **No (Não)** e clique em **Next (Avançar)**.
- 4.6 Clique em **Finish (Concluir)**.
- 4.7 Selecione todos os seus dispositivos novamente, clique com o botão direito do mouse e escolha **Install Camera Application... (Instalar aplicativo da câmera...)**.
- 4.8 Navegue para esta pasta em seu computador:

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\
```
- 4.9 Selecione o arquivo `AXIS_Audio_Manager_Pro_*_armv7hf.eap` e clique em **OK**.
Este procedimento instalará o aplicativo nos seguintes dispositivos:
 - AXIS C1310-E Network Horn Speaker
 - AXIS C1410 Network Mini Speaker
 - AXIS C1210-E Network Ceiling Speaker
 - AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker

AXIS Audio Manager Pro

Início

- AXIS C1510 Network Ceiling Speaker
- AXIS C1511 Network Ceiling Speaker
- AXIS C1610-VE Network Sound Projector
- AXIS C8110 Network Audio Bridge
- AXIS C8210 Network Audio Amplifier
- AXIS D3110 Connectivity Hub

Observação

Se houver outros tipos de dispositivos, você receberá uma mensagem de erro, pois eles usam um aplicativo diferente. Isso não é um problema. Basta fechar a mensagem de erro e continuar.

A razão pela qual recomendamos essa solução é que é simplesmente mais fácil selecionar todos os dispositivos do que selecionar somente os que se aplicam ao arquivo de aplicativo selecionado.

Observação

Você está usando um dos dispositivos listados na etapa 4.10 com AXIS OS 11.x e está com dificuldades para instalar o app?

Em caso afirmativo, abra a interface Web para esses dispositivos, vá para **Apps** e certifique-se de que a opção **Allow root-privileged apps (Permitir aplicativos com privilégio de root)** esteja ativada. Isso é particularmente importante ao entrar em um novo dispositivo ou em um dispositivo que tenha sido redefinido para os padrões de fábrica.

4.11 Clique em **Next (Próximo)**.

4.12 Clique em **No (Não)** e em **Finish (Concluir)**.

4.13 Selecione todos os seus dispositivos novamente, clique com o botão direito do mouse e escolha **Install Camera Application...** (**Instalar aplicativo da câmera...**).

4.14 Navegue para esta pasta em seu computador:

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager  
\Firmware\
```

4.15 Selecione o arquivo `AXIS_Audio_Manager_Pro_*_aarch64.eap` e clique em **OK**.

Este procedimento instalará o aplicativo nos seguintes dispositivos:

- AXIS XC1311 Explosion-Protected Horn Speaker
- AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
- AXIS C1410-E Mk II Network Mini Speaker
- AXIS C1110-E Network Cabinet Speaker
- AXIS C1111-E Network Cabinet Speaker

4.6 Clique em **Next (Próximo)**.

4.7 Clique em **No (Não)** e em **Finish (Concluir)**.

5. Reinicie os dispositivos:

5.1 Selecione todos os dispositivos que deseja usar.

5.2 Clique com o botão direito do mouse na seleção e clique em **Restart (Reiniciar)**.

AXIS Audio Manager Pro

Início

- 5.3 Clique em **Yes (Sim)** para confirmar.
6. Configure o aplicativo AXIS Audio Manager Pro:
 - 6.1 Selecione todos os dispositivos que deseja usar.
 - 6.2 Clique com o botão direito na seleção e escolha **Configure Devices (Configurar dispositivos) > Configure... (Configurar...)**.
 - 6.3 No campo de pesquisa, digite "audiomanagerpro".
 - 6.4 No campo **Primary server IP address (Endereço IP do servidor primário)**, insira o endereço IP do servidor no qual AXIS Audio Manager Pro está sendo executado.
 - 6.5 Clique em **Next (Avançar)** e em **Finish (Concluir)**.

Para usar um 2N SIP Mic, é necessário fazer upgrade para a versão de firmware 1.17.0 ou posterior.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário do 2N SIP Mic*.

Configurar seu primeiro site

Após configurar a rede e preparar seus dispositivos, você estará pronto para configurar um site.

Fluxo de trabalho sugerido:

1. *Adicionar e organizar dispositivos na página 12*
2. *Definir volumes na página 27*
3. *Definição do horário de funcionamento na página 18*
4. *Agendamento de conteúdo na página 14*
5. *Configuração da megafonia na página 19*

Ativar sua licença

Observação

Se você já tiver uma instalação do AXIS Audio Manager Pro 3, seu sistema poderá ser migrado para o AXIS Audio Manager Pro 4.0. Nesse caso, não será necessário ativar a licença.

Para obter mais informações, consulte *Migrar para a versão 4 na página 33*.

Você pode usar o AXIS Audio Manager Pro 4 no modo de demonstração por 30 dias. Após o período de avaliação grátis, você precisará comprar uma licença de um revendedor Axis.

Ativar sua licença:

1. Acesse AXIS Audio Manager Pro >  **System settings (Configurações do sistema) > License (Licença)**.
2. Copie o **Device ID (ID do dispositivo)**.
3. Vá para axis.com/products/camera-applications/license-key-registration e faça login com sua conta Axis.
4. Em **Type in the ID of your device (Digite o ID do dispositivo)**, insira o ID do dispositivo.
5. Selecione **I have a license code (Eu tenho um código de licença)**.
6. Insira seu código de licença (#####-#####-#####-#####) e clique em **Generate (Gerar)**.

AXIS Audio Manager Pro

Início

7. Baixe o arquivo de chave de licença.
8. Acesse AXIS Audio Manager Pro >  System settings (Configurações do sistema) > License (Licença).
9. Clique em **UPLOAD LICENSE FILE (CARREGAR ARQUIVO DE LICENÇA)** e carregue o arquivo de chave de licença.

AXIS Audio Manager Pro

Adicionar e organizar dispositivos

Adicionar e organizar dispositivos

Antes de adicionar um dispositivo, certifique-se de que ele esteja preparado para uso. Consulte *Preparar seus dispositivos na página 7*.

Um dispositivo somente poderá ser usado pelo sistema se ele pertencer a uma zona física. Zonas físicas podem ser criadas em uma hierarquia. Se você clicar em uma zona e criar uma nova zona, a nova zona se tornará uma subzona. A hierarquia pode ter até dez níveis de profundidade.

Antes de criar uma estrutura de zona, você deve pensar em como deseja usar seu sistema de áudio. Por exemplo, em uma escola, talvez você queira criar uma zona chamada "Todas as salas de aula". Nessa zona, você pode criar subzonas para cada sala de aula. Isso permitirá a você ajustar o volume ou reproduzir conteúdo em todas as salas de aula simultaneamente, trabalhando somente com a zona "Todas as salas de aula".

Observação

Por padrão, todo o áudio é transmitido via multicast do servidor para os dispositivos. Se for necessário executar unicast em partes do seu sistema, você poderá desativar o multicast (acesse **Physical zones (Zonas físicas)** e clique em ). O unicast exige mais recursos do servidor e mais capacidade de rede.

1. Acesse  **Physical zones (Zonas físicas)**.
2. Em **ZONES (ZONAS)**, clique em um local na estrutura de árvore.
3. Clique em  para criar uma nova zona física.
4. Para adicionar um dispositivo a uma zona física, selecione seu local na estrutura de árvore e clique em **ADD DEVICE (Adicionar dispositivo)**.

Identificar um dispositivo

Você pode fazer com que um dispositivo reproduza um tom de teste para facilitar encontrar o alto-falante.

1. Vá para **Physical zones (Zonas físicas)**.
2. Clique em  para o dispositivo e selecione por quanto tempo o tom de teste deverá ser reproduzido.

AXIS Audio Manager Pro

Adicionar usuários ou grupos

Adicionar usuários ou grupos

É possível adicionar usuários ou grupos no AXIS Audio Manager Pro e gerenciar o que eles podem acessar.

Antes de começar, é necessário adicionar usuários ou grupos ao Microsoft Windows® ou a um Active Directory (AD). A maneira de adicionar um usuário ou grupo no Windows® pode variar dependendo da versão do Windows® que você usa. Siga as instruções no *site da Microsoft*. Se você usar uma rede no domínio do Active Directory, consulte o administrador da rede.

Adicionar usuários ou grupos no AXIS Audio Manager Pro

1. Vá para **User management (Gerenciamento de usuários)**.
2. Clique em **+ USER OR GROUP (+ USUÁRIO OU GRUPO)**.
É possível ver os usuários e grupos disponíveis na lista de usuários do Windows ou do AD.
3. Selecione um usuário ou grupo na lista ou selecione vários ao mesmo tempo.
4. Atribua uma ou mais funções ao usuário ou grupo selecionado. Há três funções dentre as quais escolher:
 - **Administrator (Administrador)**: Você pode acessar todas as funcionalidades, inclusive configurações.
 - **Gerente de conteúdo**: Pode acessar a programação de acesso e gerenciar arquivos de áudio.
 - **Playback operator (Operador de reprodução)**: Pode acessar o controle de volume e selecionar a fonte de música.
5. Clique em **ADD (ADICIONAR)** para atribuir a função ao usuário ou grupo selecionado.

Observação

Os administradores do computador que executa o AXIS Audio Manager Pro obtêm automaticamente privilégios de administrador no AXIS Audio Manager Pro. Não é possível alterar ou remover as permissões de administradores.

AXIS Audio Manager Pro

Agendamento de conteúdo

Agendamento de conteúdo



Scheduling & destinations (Agendamento e destinos) é onde você planeja seu conteúdo de áudio.

Você cria um destino para definir onde reproduzir o conteúdo de áudio. Você pode adicionar várias zonas físicas, bem como alto-falantes individuais.

Após criar o destino, você poderá adicionar agendamentos para planejar os comunicados e as músicas. Se pretender fazer megafonia, você deverá adicionar fontes de megafonia ao destino.

Agendamento de comunicados

Exemplo:

Em uma escola, você deseja que um sino toque em todo o prédio às 8h30 e às 16h30 todos os dias úteis pelo resto do semestre.

1. Acesse  **Announcements (Comunicados)**.
2. Para adicionar arquivos de som à biblioteca, clique em **ADD AUDIO FILES (ADICIONAR ARQUIVOS DE ÁUDIO)**.
3. Para criar uma lista de reprodução, clique em  em **PLAYLISTS (Listas de reprodução)**.
4. Crie um destino:
 - 4.1 Acesse  **Scheduling & destinations (Agendamento e destinos)**.
 - 4.2 Em **DESTINATIONS (DESTINOS)**, clique em  .
 - 4.3 Nomeie o destino e clique em **CREATE (Criar)**.
5. Criação de um evento:
 - Clique em **+ EVENT (+ EVENTO)**.
 - Nomeie o evento.
 - Em **Source type (Tipo de origem)**, selecione **Announcement (Comunicado)**.
 - Selecione o que será tocado:
 - **Single file (Arquivo único)** – Selecione um arquivo de áudio na biblioteca.
 - **Playlist (Lista de reprodução)** – Selecione uma lista de reprodução.
 - Escolha uma cor para o evento.
 - Em **Time scheduling (Agendamento de horário)**, selecione a hora em que o comunicado deve ser reproduzido.

Para reproduzir o comunicado mais uma vez, clique em **ADD OCCURRENCE (ADICIONAR OCORRÊNCIA)**.

 - Escolha uma prioridade para o evento.

Selecione **Play later in case of conflict (Executar mais tarde, em caso de conflito)** para colocar o evento na fila em caso de conflito. Se outro evento com prioridade mais alta for tocado ao mesmo tempo, o evento será executado primeiro e o evento que você criar agora será reproduzido posteriormente. Se você não marcar essa caixa de seleção, somente o evento com prioridade mais alta será reproduzido.

AXIS Audio Manager Pro

Agendamento de conteúdo

- Em **Range of recurrence (Intervalo de recorrência)**, selecione a data em que o comunicado será reproduzido pela primeira vez.
 - Em **Repeat (Repetir)**, selecione a frequência com que o comunicado será repetido.
 - Clique em **SAVE (SALVAR)**.
 - Clique em  para fechar a exibição do agendamento.
6. Vá para **TARGETS (Destinos)**.
 7. Selecione o local em que o comunicado será reproduzido.
Se desejar usar um stream de saída externo, você poderá configurar um novo stream em **Physical zones (Zonas físicas)**.

Agendamento de música

Primeiro, defina o conteúdo que deseja executar configurando uma lista de reprodução, um stream da Web, uma origem de dispositivo ou uma origem de servidor. Em seguida, agende quando e onde executar o conteúdo.

Se desejar usar um stream da Web ou stream RTP, certifique-se de ter configurado seu proxy. Consulte *Configurar a rede na página 6*.

Criar uma lista de reprodução com arquivos de áudio:

1. Para adicionar arquivos de áudio ao servidor, acesse  **Music (Música) > Library (Biblioteca)**.
2. Você pode criar pastas para organizar seus arquivos de áudio.
Para criar uma pasta, clique em **CREATE FOLDER (CRIAR PASTA)**.
3. Para adicionar um arquivo de áudio à biblioteca, clique em **ADD AUDIO FILES (ADICIONAR ARQUIVOS DE ÁUDIO)**.
 - Formatos compatíveis: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav
4. Clique em **PLAYLISTS (LISTAS DE REPRODUÇÃO)** >  .
5. Nomeie sua lista de reprodução e clique em **CREATE (Criar)**.
6. Para adicionar um arquivo que está na biblioteca, clique em **ADD AUDIO FILES FROM LIBRARY (ADICIONAR ARQUIVOS DE ÁUDIO DA BIBLIOTECA)**.
7. Para adicionar um arquivo da Web, clique em **ADD AUDIO FILE FROM URL (ADICIONAR ARQUIVO DE ÁUDIO DE URL)**.
 - Formatos compatíveis: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

Executar um stream da Web:

1. acesse  **Music (Música) > WEB STREAMS (STREAMS DA WEB)**.
2. Clique em  .
3. Em **Web stream type (Tipo do stream da Web)**, selecione **Internet radio (Rádio da Internet)**.
4. Nomeie o stream da Web.
5. Insira um URL para o stream da Web.
 - Formatos compatíveis: m3u, pls, asx

AXIS Audio Manager Pro

Agendamento de conteúdo

6. Clique em **CREATE (CRIAR)**.
7. Ajuste o tamanho do buffer do stream.
8. Selecione uma qualidade de áudio.
9. Clique em **SAVE (SALVAR)**.

Executar um stream RTP:

1. acesse  **Music (Música) > WEB STREAMS (STREAMS DA WEB)**.
2. Clique em  .
3. Em **Web stream type (Tipo do stream da Web)**, selecione **RTP stream (Stream RTP)**.
4. Nomeie o stream da Web.
5. Insira uma porta de escuta.
6. Clique em **CREATE (CRIAR)**.
7. Para usar o streaming unicast, desative **Multicast IP address (Endereço IP multicast)**.
8. Para usar o streaming multicast, ative **Multicast IP address (Endereço IP multicast)** e insira um endereço IP.
9. Se desejar receber conteúdo somente de um endereço IP por razões de segurança, ative **Source IP address (Endereço IP de origem)** e insira o endereço IP.
10. Clique em **SAVE (SALVAR)**.

Transmita música de um dispositivo usando uma ponte de áudio:

1. Conecte um dispositivo, como um celular, à entrada line-in de uma ponte de áudio ou amplificador em seu sistema.
2. Vá para a interface de dispositivo da ponte de áudio ou amplificador inserindo o endereço IP do dispositivo em seu navegador da Web.
3. Vá para **Device settings > General (Configurações do dispositivo > Gerais)** e selecione **Full duplex** ou **Simplex – microphone only (Simplex – somente microfone)** em **Audio mode (Modo de áudio)**.
4. Vá para **Input (Entrada)** para ajustar o ganho da entrada.
5. No **AXIS Audio Manager Pro**, acesse  **Music (Música) > DEVICE SOURCES (ORIGENS DE DISPOSITIVOS)** para ver suas origens de dispositivos.

Transmita música de dispositivos de áudio em seu sistema operacional Windows®:

1. Acesse  **Music (Música) > SERVER SOURCES (ORIGENS DE SERVIDOR)**.
2. Clique em  .
3. Nomeie a origem.
4. Em **Audio device (Dispositivo de áudio)**, selecione o dispositivo de entrada que deseja usar. Os dispositivos disponíveis são detectados automaticamente.
5. Clique em **CREATE (CRIAR)**.

Agendar seu conteúdo:

AXIS Audio Manager Pro

Agendamento de conteúdo

1. Acesse  Scheduling & destinations (Agendamento e destinos).
2. Em DESTINATIONS (DESTINOS), clique em  .
3. Nomeie o destino e clique em CREATE (Criar).
4. Clique em + EVENT (+ EVENTO).
5. Nomeie o agendamento.
6. Em Source type (Tipo de origem), selecione Music (Música).
7. Em Select source (Selecionar origem), selecione sua origem (uma lista de reprodução, stream da Web, origem de dispositivo ou origem de servidor).

Você pode selecionar várias fontes e alternar entre elas no painel. Para obter mais informações, consulte *Monitore seu site na página 30*.

8. Defina quando tocar a música e clique em SAVE (Salvar).
9. Clique em  para sair do modo de exibição de agendamento.
10. Vá para TARGETS (DESTINOS) e defina onde a música será reproduzida.

Se desejar usar um stream de saída externo, você poderá configurar um novo stream em Physical zones (Zonas físicas).

Editar eventos

Música e comunicados serão exibidos como eventos em seu agendamento de conteúdo.

Para exibir seus eventos, acesse  Scheduling & destinations (Agendamento e destinos) e clique em + EDIT SCHEDULE (+ Editar agendamento)

- Para editar ou remover uma série de eventos, clique no evento na lista à direita.
- Para editar ou remover um único evento, clique no evento na agenda.

Observação

Se você editar um único evento, as alterações serão perdidas se você editar a série à qual o evento pertence.

AXIS Audio Manager Pro

Definição do horário de funcionamento

Definição do horário de funcionamento

O horário de funcionamento é útil para o agendamento relativo.

Exemplo:

Você quer que uma campanha reproduza um anúncio a cada dia escolar dez minutos antes da escola fechar.

Configure o anúncio para executar dez minutos antes do horário de fechamento. Dessa forma, a campanha sempre tocará no horário correto mesmo se você alterar o horário de fechamento ou se ele variar de dia para dia.

1. Acesse  **Opening hours (Horário de funcionamento)**.
2. Defina os horários de abertura das suas instalações e clique em **SAVE (Salvar)**.

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

Configuração da megafonia

Antes de configurar a megafonia, você deve preparar os destinos que deseja usar. Um destino contém as zonas e os dispositivos para os quais a megafonia será enviada.

Se desejar fazer a megafonia de um anúncio, você deverá primeiro criar uma lista de reprodução que contenha um ou vários arquivos de áudio.

- Para obter instruções sobre como criar destinos e listas de reprodução, consulte *Agendamento de comunicados na página 14*.

Megafonia com o AXIS C6110 Network Paging Console

O AXIS C6110 é um dispositivo baseado em SIPs que pode ser usado para enviar anúncios ao vivo e arquivos de áudio pré-gravados para locais inteiros ou para áreas específicas. Este exemplo explica como configurar o AXIS C6110 para pagnar mensagens ao vivo.

1. Configure um servidor SIP:

- 1.1 Acesse  SIP settings (Configurações de SIP).
- 1.2 Clique em + SERVER (+ SERVIDOR).
- 1.3 Nomeie o servidor SIP.
- 1.4 Insira o nome de domínio ou o endereço IP do servidor.
- 1.5 Clique em CREATE (CRIAR).

2. Configurar um cliente:

- 2.1 Acesse  SIP settings (Configurações de SIP).
- 2.2 Clique em  no servidor que acabou de criar.
- 2.3 Acesse CLIENTS (CLIENTES) e clique em + CLIENT (+ CLIENTE).
- 2.4 Insira um nome, um ID de usuário e as credenciais que deseja usar para o cliente.

3. Criar uma conta SIP:

- 3.1 Abra a interface Web do seu AXIS C6110 Network Paging Console.
- 3.2 Acesse Communication > SIP > Accounts (Comunicação > SIP > Contas).
- 3.3 Clique em + Add account (Adicionar conta).
- 3.4 Em Name (Nome), User ID (ID de usuário), Password (Senha) e Authentication ID (ID de autenticação), insira os detalhes usados na etapa 2.4.
- 3.5 Selecione Registered (Registrado).
- 3.6 Em Domain (Domínio), insira o endereço (IP ou domínio) do servidor.
- 3.7 Clique em Salvar.

Observação

Quando você tiver conectado o AXIS C6110 ao AXIS Audio Manager Pro como um cliente SIPs, poderá encontrá-lo na lista em Paging (Megafonia) > Paging consoles (Consoles de megafonia).

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

4. Verifique se seus dispositivos estão registrados no servidor SIP:
 - 4.1 Acesse **Communication > SIP > Accounts (Comunicação > SIP > Contas)**.
 - 4.2 Verifique se o status do servidor é OK.
 - 4.3 Acesse **AXIS Audio Manager Pro > SIP Settings (AXIS Audio Manager Pro > Configurações de SIP)**.
 - 4.4 Clique em  no servidor que acabou de criar.
 - 4.5 Acesse **CLIENTS (CLIENTES)**.
 - 4.6 Verifique se o status é **REGISTERED (REGISTRADO)** para o cliente.

Observação

Se o registro não funcionou, verifique suas configurações de rede e suas credenciais de conta SIP.

5. Configurar uma fonte de megafonia para megafonia unidirecional:
 - 5.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > PAGING SOURCES (FONTES DE MEGAFONIA)**.
 - 5.2 Clique em **+ SOURCE (+ Origem)**.
 - 5.3 Nomeie a origem.
 - 5.4 Insira um número de chamada.
 - 5.5 Selecione seu destino.
6. Configurar uma fonte de megafonia para talkback bidirecional:
 - 6.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > TALKBACK DEVICES (Dispositivos de talkback)**.
 - 6.2 Clique em **+ TALKBACK DEVICE (+ DISPOSITIVO DE TALKBACK)**.
 - 6.3 Insira um nome e um número de chamada SIP.
 - 6.4 Para selecionar seu dispositivo de talkback, clique em **SELECT DEVICE (Selecionar dispositivo)**.
 - 6.5 Em **Device source configuration (Configuração da origem do dispositivo)**, selecione um tipo de origem, ganho de entrada e perfil de áudio.
 - 6.6 Selecione uma prioridade.
 - 6.7 Clique em **SAVE (SALVAR)**.
7. Criar um contato:
 - 7.1 abra a interface Web do seu **AXIS C6110 Network Paging Console**.
 - 7.2 Acesse **Contact list > Contacts (Lista de contatos > Contatos)**.
 - 7.3 Clique em **Add contact (Adicionar contato)**.
 - 7.4 Selecione **Device (Dispositivo)**.
 - 7.5 Insira o nome e o local.
 - 7.6 Selecione **SIP**.

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

- 7.7 Em **SIP Address (Endereço SIP)**, insira o número de chamada criado para a fonte de megafonia ou o dispositivo de talkback.
 - 7.8 Em **SIP Account (Conta SIP)**, selecione a conta SIP criada na etapa 3.
 - 7.9 Clique em **Salvar**.
 8. Configure um botão em seu AXIS C6110 Network Paging Console:
 - 8.1 abra a interface Web do seu AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 8.2 Acesse o local em que deseja adicionar o botão.
 - 8.3 Clique em um botão branco.
 - 8.4 Selecione **Action (Ação)**.
 - 8.5 Selecione **Create a new action (Criar uma nova ação)**.
 - 8.6 Em **Action (Ação)**, selecione **Call contact (Contato de chamada)**.
- Observação**
- Selecione **Page contact (Contato da página)** se quiser definir os pré e pós-comunicados para megafonia unidirecional no AXIS C6110 Network Paging Console.
- 8.7 Selecione o contato criado na etapa 7.
 - 8.8 Clique em **Salvar**.
 9. Inicie a megafonia de uma mensagem ao vivo:
 - 9.1 Pressione o botão configurado em seu AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 9.2 Comece a falar.
 - 9.3 Para parar a megafonia, pressione **Hang up (Desligar)**.

Reproduzir um comunicado com o AXIS C6110 Network Paging Console

1. Siga as etapas 1 – 7 em *Megafonia com o AXIS C6110 Network Paging Console na página 19*.
2. Configure um botão em seu AXIS C6110 Network Paging Console:
 - 2.1 abra a interface Web do seu AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 2.2 Acesse o local em que deseja adicionar o botão.
 - 2.3 Clique em um botão branco.
 - 2.4 Selecione **Action (Ação)**.
 - 2.5 Selecione **Create a new action (Criar uma nova ação)**.
 - 2.6 Em **Action (Ação)**, selecione **Announcement (Comunicado)**.
 - 2.7 Em **Label (Rótulo)**, insira um nome para o botão.
 - 2.8 Selecione um contato.
 - 2.9 Em **Announcement (Comunicado)**, selecione um clipe de áudio na biblioteca do seu AXIS C6110 Network Paging Console.
 - 2.10 Se quiser, adicione pré e pós-comunicados.

2.11 Clique em Salvar.

Megafonia com um 2N SIP Mic

1. Configure um servidor SIP:

- 1.1 Acesse  SIP settings (Configurações de SIP).
- 1.2 Clique em + SERVER (+ SERVIDOR).
- 1.3 Nomeie o servidor SIP.
- 1.4 Insira o nome de domínio ou o endereço IP do servidor.
- 1.5 Clique em CREATE (CRIAR).

2. Configure seu 2N SIP Mic:

- 2.1 Clique em  para o servidor SIP.
- 2.2 Acesse CLIENTS (CLIENTES).
- 2.3 Clique em + CLIENT (+ CLIENTE).
- 2.4 Nomeie o cliente.
- 2.5 Insira um ID de usuário.
- 2.6 Insira as credenciais para autenticação.
- 2.7 Clique em CREATE (CRIAR).
- 2.8 Vá para a interface do 2N SIP Mic.
 - A interface pode ser acessada mediante a inserção do endereço IP do microfone em um navegador da Web.
- 2.2 Vá para VoIP > SIP Proxy account (VoIP > Conta de proxy de SIP).
- 2.3 Em Caller ID (ID do chamador), insira o ID de usuário usado para o cliente.
- 2.4 Ative Use SIP account (Usar conta SIP).
- 2.5 Em SIP Proxy address (Endereço do proxy IP), insira o endereço IP do servidor ou nome do domínio.
- 2.6 Ative a opção Use registration (Usar registro).
- 2.7 Em Registration server address (Endereço do servidor de registro), insira o endereço IP ou o nome do domínio do servidor.
- 2.8 Insira as credenciais que você usou para autenticação no seu cliente SIP.
- 2.9 Clique em APPLY (APLICAR).

3. Para configurar um dispositivo SIP Axis:

Observação

Se você tem um dispositivo SIP Axis, como um dispositivo intercomunicador Axis, será necessário configurar um cliente SIP para o dispositivo.

- 3.1 Acesse  SIP settings (Configurações de SIP).

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

- 3.2 Clique em  no servidor que acabou de criar.
 - 3.3 Acesse **CLIENTS (CLIENTES)** e clique em **+ CLIENT (+ CLIENTE)**.
 - 3.4 Nomeie o cliente, insira um número de chamada em **User ID (ID de usuário)** e insira as credenciais.
 - 3.5 Vá para a interface do dispositivo Axis.
 - 3.6 Vá para **System > SIP > SIP settings (Sistema > SIP > Configurações de SIP)**.
 - 3.7 Clique em **+ ACCOUNT (+ CONTA)**.
 - 3.8 Em **User ID (ID do usuário)**, insira o número da chamada.
 - 3.9 Em **Domain (Domínio)**, insira o endereço de proxy do SIP.
 - 3.10 Clique em **SAVE (SALVAR)**.
4. Verifique se seus dispositivos estão registrados no servidor SIP:
 - 4.1 Na interface do **2N SIP Mic**, vá para **System status (Status do sistema)** e verifique se ele informa **Registered (Registrado)** em **SIP Proxy line status (Status da linha de proxy do SIP)**.
 - 4.2 Volte para o **AXIS Audio Manager Pro**.
 - 4.3 Pressione **F5** para atualizar o navegador.
 - 4.4 Acesse  **SIP settings (Configurações de SIP)** e clique no servidor SIP.
 - 4.5 Acesse **CLIENTS (CLIENTES)**.
 - 4.6 Verifique o status em **REGISTRATION INFO (INFORMAÇÕES DE REGISTRO)**.

Observação

Se o registro não funcionou, verifique suas configurações de rede e suas credenciais de conta SIP.

5. Crie um destino.
 - 5.1 Vá para **Scheduling Et destinations (Agendamento e destinos)**.
 - 5.2 Clique em  .
 - 5.3 Insira um nome para o destino e clique em **CREATE (Criar)**.
6. Configure uma fonte de megafonia para definir onde sua megafonia será executada:
 - 6.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > PAGING SOURCES (FONTES DE MEGAFONIA)**.
 - 6.2 Clique em **+ SOURCE (+ Origem)**.
 - 6.3 Nomeie a origem.
 - 6.4 Insira um número de chamada.
 - 6.5 Selecione seu destino.
7. Configure um botão no **2N SIP Mic** para megafonia de um chamado em tempo real.
 - 7.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > 2N SIP MIC**.

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

- 7.2 Clique em  para o microfone.
 - 7.3 Ative o botão que deseja usar para paging.
 - 7.4 Insira um nome.
 - 7.5 Selecione **Paging (Megafonia)** como ação.
 - 7.6 Selecione sua fonte de megafonia.
 - 7.7 Clique em **SAVE (SALVAR)**.
8. Configure um botão no 2N SIP Mic para fazer megafonia de um comunicado:
- 8.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > 2N SIP MIC**.
 - 8.2 Clique em  para o microfone.
 - 8.3 Ative o botão que deseja usar para paging.
 - 8.4 Insira um nome.
 - 8.5 Selecione **Play announcement (Reproduzir comunicado)** como ação.
 - 8.6 Selecione um destino.
 - 8.7 Selecione uma lista de reprodução.
 - 8.8 Selecione uma prioridade.
9. Inicie a megafonia de uma mensagem ao vivo:
- 9.1 Pressione o botão configurado no 2N SIP Mic.
 - 9.2 Comece a falar.
 - 9.3 Para parar a megafonia, pressione o botão novamente.
10. Comece a megafonia de um comunicado:
- 10.1 Pressione o botão configurado no 2N SIP Mic. A lista de reprodução é executada uma vez.

Megafonia com tronco SIP

Você pode fazer megafonia chamando um número que é redirecionado por um PBX para o AXIS Audio Manager Pro, o qual encaminhará o áudio para um destino.

Antes de começar, é necessário ter um ambiente de PBX configurado, como Cisco. No AXIS Audio Manager Pro, você deverá ter criado um destino para o qual o áudio será enviado. Para obter mais informações sobre destinos, consulte *Agendamento de conteúdo na página 14*.

1. Adicione um servidor SIP:
 - 1.1 Acesse  **SIP settings (Configurações de SIP)**.
 - 1.2 Clique em **+ SERVER (+ SERVIDOR)**.
 - 1.3 Nomeie o servidor SIP.
 - 1.4 Insira o nome de domínio ou o endereço IP do servidor.

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

- 1.5 Insira um número de porta.
- 1.6 Clique em **CREATE (CRIAR)**.
2. Adicione um tronco SIP ao servidor SIP:
 - 2.1 Clique no ícone de caneta para o servidor SIP.
 - 2.2 Vá para **TRUNKS (TRONCOS)**.
 - 2.3 Clique em **+ TRUNK (+ TRONCO)**.
 - 2.4 Nomeie o tronco SIP.
 - 2.5 Insira o nome de domínio ou o endereço IP de seu PBX como endereço remoto.
 - 2.6 Insira a porta SIP usada no PBX como porta remota.
 - 2.7 Selecione um tipo de transporte dependendo dos seus requisitos de rede.
 - 2.8 Se o PBX exigir identificação, insira as credenciais.

Observação

Se seu PBX não exigir identificação, acesse  **SIP settings (Configurações de SIP) > ADVANCED (AVANÇADAS)** para desabilitá-las.

- 2.9 Se o seu servidor de PBX exigir um registro, selecione **Use registration (Usar registro)** e insira os detalhes.
- 2.10 Clique em **CREATE (CRIAR)**.
3. Adicione uma fonte de paging:
 - 3.1 Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia)**.
 - 3.2 Clique em **+ SOURCE (+ Origem)**.
 - 3.3 Nomeie a fonte de paging.
 - 3.4 Insira um número de chamada correspondente ao padrão de rota definido no PBX.
 - 3.5 Selecione um destino.
 - 3.6 Clique em **Salvar**.

Megafonia com stream RTP

Para fazer megafonia por um dispositivo de terceiros que fornece um stream de RTP:

1. Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > RTP SOURCES (Origens de RTP)**.
2. Clique em **+ SOURCE (+ Origem)**.
3. Nomeie a origem.
4. Especifique a porta de escuta na qual o servidor receberá o stream RTP
5. Configure as definições do codec para que correspondam ao formato do stream RTP de entrada.
6. Se a origem do stream usar um endereço multicast, ative **Multicast IP address (Endereço IP Multicast)** e digite o IP multicast.

AXIS Audio Manager Pro

Configuração da megafonia

7. Para restringir o acesso, ative **Source IP address (Endereço IP de origem)** e especifique um endereço IP a partir do qual o servidor aceitará o stream
8. Selecione um destino.
9. Clique em **SAVE (SALVAR)**.

Definir a prioridade de megafonia

Se você estiver fazendo um paging para vários destinos ao mesmo tempo, aquele com a prioridade mais alta será usado.

Altere a ordem de prioridade dos seus destinos:

1. Acesse  **Scheduling & destinations (Agendamento e destinos)**.
2. Em **CONTENT PRIORITIES (PRIORIDADES DE CONTEÚDO)**, clique em **Paging**.
3. Arraste e solte os destinos para alterar sua prioridade.

Talkback para um dispositivo Axis

É possível chamar de um dispositivo SIP para um dispositivo Axis para que o áudio seja comunicado em ambas as direções. O talkback só pode ser usado com um dispositivo de cada vez.

Requisitos:

- Um dispositivo SIP configurado para seu servidor SIP (consulte *Megafonia com um 2N SIP Mic na página 22*)
- Um dispositivo Axis com microfone e alto-falante

Configurar um dispositivo de talkback:

1. Acesse  **Paging sources (Fontes de megafonia) > TALKBACK DEVICES (Dispositivos de talkback)**.
2. Clique em **+ TALKBACK DEVICE (+ DISPOSITIVO DE TALKBACK)**.
3. Insira um nome e um número de chamada SIP.
4. Para selecionar seu dispositivo de talkback, clique em **SELECT DEVICE (Selecionar dispositivo)**.
5. Em **Device source configuration (Configuração da origem do dispositivo)**, selecione um tipo de origem, ganho de entrada e perfil de áudio.
6. Selecione uma prioridade.
7. Clique em **SAVE (SALVAR)**.

Para iniciar o talkback, ligue para o número SIP do dispositivo de talkback pelo seu dispositivo SIP.

Configurar tons pré e pós-anúncio

É possível configurar tons pré e pós-anúncio para chamar mais atenção para seus anúncios ao vivo. Use os tons que estão disponíveis na pasta **Tones (Tons)** na biblioteca **Announcement (Anúncio)** ou carregue seus próprios arquivos de áudio.

- Para configurar os tons padrão de pré e pós-anúncio, acesse **System settings (Configurações do sistema) > Scheduling and content (Programação e conteúdo)**.
- Para substituir os tons padrão pré e pós-anúncio para fontes de megafonia individuais, acesse a fonte específica em **Paging (Megafonia)**.

AXIS Audio Manager Pro

Definir volumes

Definir volumes

Calibrar volumes mestres

O sistema tem um volume mestre para cada tipo de conteúdo. Por padrão, a música é configurada para um volume menor que os demais tipos de conteúdo para que eles se tornem o som mais destacado – pois normalmente são mais importantes.

Você pode ajustar os volumes de alto-falantes individuais, bem como os grupos de alto-falantes, ajustando o volume das zonas físicas.

Exemplo:

Na escola, você tem uma zona física chamada `Todas as salas de aula`. Dentro desta zona física, há as zonas físicas `Sala de aula 1`, `Sala de aula 2` e `Sala de aula 3`.

Se você ajustar o volume para `Todas as salas de aula`, isso afetará todos os alto-falantes localizados em todas as salas de aula.

Se você ajustar o volume para a `Sala de aula 1`, somente os alto-falantes nessa sala de aula serão afetados.

O volume resultante para cada alto-falante será a soma dos seguintes itens:

- O volume máximo do alto-falante (varia para produtos diferentes).
- O volume definido para o alto-falante individual
- A soma de todos os volumes definidos para as zonas às quais o alto-falante pertence.
- O volume mestre para o tipo de conteúdo.

Se a soma final de todos os volumes exceder o volume máximo do alto-falante, o volume máximo será usado.

1. Acesse  **Volume calibration (Calibração do volume) > Master site calibration (Calibração do local mestre)**.
2. Defina o volume mestre para cada tipo de conteúdo.
3. Execute um tipo de conteúdo e ouça o som. Ajuste o volume para um nível adequado.
4. Clique nas zonas e calibre o volume para cada zona.
 - Ajuste os volumes das zonas físicas começando pelo topo da hierarquia e, em seguida, para baixo nas subzonas.
5. Para ajustar o volume para um alto-falante individual:
 - 5.1 Vá para a interface do dispositivo inserindo o endereço IP do dispositivo em um navegador da Web.
 - 5.2 Vá para **Audio (Áudio) > Device settings (Configurações do dispositivo)** e ajuste o ganho.

Criar controladores de volume

Um controlador de volume compensa o volume relativo em relação ao volume calibrado. Você pode selecionar os tipos de conteúdo e quais partes do site serão afetadas pelo controlador de volume.

Exemplo:

Em uma escola, o volume de música calibrado deve ser usado em todas as salas, mas, no refeitório, o volume da música ambiente deve poder ser ajustado manualmente para compensar o nível de ruído mais alto quando o número de pessoas aumenta durante a hora do almoço.

Para resolver isso, crie um controlador de volume chamado "Music in cafeteria" e atribua-o à zona física "Cafeteria". Ao ajustar o volume desse controlador de volume, apenas o volume da música na cafeteria será afetado.

Criar um controlador de volume:

AXIS Audio Manager Pro

Definir volumes

1. Vá para **Volume controllers (Controladores de volume)**.
2. Clique em **+ CONTROLLER (+ Controlador)**.
3. Insira um nome.
4. Selecione quais zonas e dispositivos o controlador de volume deve afetar:
 - Para usar zonas físicas como destino, clique em **+ ZONE (+ Zona)**.
 - Para usar dispositivos individuais como alvo, clique em **+ DEVICE (+ Dispositivo)**.
5. Selecione os alvos e clique em **SAVE (Salvar)**.
6. Em **Content type (Tipo de conteúdo)**, selecione quais tipos de conteúdo o controlador de volume controlará.
7. Em **Volume settings (Configurações de volume)**, selecione as limitações de quanto o volume pode ser ajustado.
8. Clique em **SAVE (SALVAR)**.

Definir níveis de volume

Para alterar os volumes temporariamente, acesse  **Volumes**.

Se esta página estiver vazia, você deverá criar um ou mais controladores de volume. Para obter mais informações, consulte *Criar controladores de volume na página 27*.

Ajuste o volume para um controlador de volume:

- Clique no ícone de alto-falante para silenciar ou ativar o som.
- Ajuste o controle deslizante para selecionar um valor de deslocamento relativo em relação ao volume calibrado.
-    Indica que tipo de conteúdo este controlador de volume afeta.
- Clique em  para redefinir os valores padrão ou para mostrar informações mais detalhadas sobre o controlador de volume.

Controlar áudio com o AXIS C8310 Volume Controller

Os botões numerados no AXIS C8310 Volume Controller são usados para selecionar a fonte de música. A fonte de música selecionada tocará em todas as zonas desejadas. Os botões de mudo e volume afetam somente a zona física à qual o AXIS C8310 Volume Controller é atribuído.

Antes de começar:

- Certifique-se de que seu AXIS Audio Manager Pro tenha a versão 4.4.
- Conecte seu AXIS C8310 Volume Controller à porta de E/S de qualquer dispositivo pertencente ao seu site.
 - O dispositivo host deve executar o AXIS OS versão 11.6 ou posterior.
 - Poderá levar até um minuto antes que seu AXIS C8310 Volume Controller seja detectado pelo AXIS Audio Manager Pro.

1. Criar um controlador de volume:
 - 1.1 Vá para **Volume controllers (Controladores de volume)**.
 - 1.2 Clique em **+ CONTROLLER (+ Controlador)**.

AXIS Audio Manager Pro

Definir volumes

- 1.3 Insira um nome.
- 1.4 Selecione quais zonas e dispositivos o controlador de volume deve afetar:
 - Para usar zonas físicas como destino, clique em **+ ZONE (+ Zona)**.
 - Para usar dispositivos individuais como alvo, clique em **+ DEVICE (+ Dispositivo)**.
- 1.3 Selecione os alvos e clique em **SAVE (Salvar)**.
- 1.4 Em **Content type (Tipo de conteúdo)**, selecione quais tipos de conteúdo o controlador de volume controlará.
- 1.5 Em **Volume settings (Configurações de volume)**, selecione as limitações de quanto o AXIS C8310 Volume Controller pode ajustar o volume.
- 1.6 Clique em **SAVE (SALVAR)**.
2. Atribua seu AXIS C8310 Volume Controller a um controlador de volume e a um destino:
 - 2.1 Vá para **Accessories (Acessórios)**.
 - 2.2 Em **VOLUME CONTROLLER (CONTROLADOR DE VOLUME)**, clique em **ASSIGN (ATRIBUIR)** para seu AXIS C8310 Volume Controller.
 - 2.3 Clique em **ASSIGN (ATRIBUIR)** para um destino.
 - 2.4 Em **DESTINATION (DESTINO)**, clique em **ASSIGN (ATRIBUIR)** para seu AXIS C8310 Volume Controller.
 - 2.5 Clique em **ASSIGN (ATRIBUIR)** para um destino.
3. Crie um evento musical:
 - 3.1 Vá para **Scheduling & destinations (Agendamento e destinos)**.
 - 3.2 Clique em **CALENDAR (CALENDÁRIO)**.
 - 3.3 Clique em **+ EVENT (+ EVENTO)**.
 - 3.4 Em **Source (Origens)**, selecione **Music (Música)**.
 - 3.5 Clique em **+ SOURCE (+ Origem)**.
 - 3.6 Escolha uma origem para adicionar.

Observação

As três primeiras origens do evento de reprodução no destino atribuído corresponderão aos botões 1, 2 e 3 em seu AXIS C8310 Volume Controller.

- 3.7 Em **Start of event (Início do evento)**, selecione como deseja que a música comece:
 - **Start music automatically (Iniciar música automaticamente)**: A música começará a tocar automaticamente no início do intervalo de tempo agendado.
 - **Start music manually (Iniciar música manualmente)**: Neste caso, o tempo agendado funciona como um intervalo em que a execução é permitida. A música não será executada até você iniciá-la ativamente, seja pressionando um botão de número no AXIS C8310 ou iniciando a música via painel.
- 3.3 Para o resto, consulte o capítulo *Agendamento de música na página 15*.
- 3.4 Clique em **SAVE (SALVAR)**.

AXIS Audio Manager Pro

Monitore seu site

Monitore seu site

Para monitorar o status do seu site, vá para **DASHBOARD (Painel)**.

Se uma nova versão do aplicativo estiver disponível, uma mensagem será exibida na parte superior do painel. Para saber mais, clique em **MORE INFORMATION (MAIS INFORMAÇÕES)**.

No **Health monitoring (Monitoramento da integridade)**, é possível ver quantos dispositivos estão online e se algum deles parou de funcionar. Clique em um dispositivo para investigar.

Em **Agenda**, você pode ver o que está sendo reproduzido no momento e encontrar eventos anteriores e futuros. Quando um evento está sendo reproduzido, é possível iniciar ou parar o evento em **STATUS**. Se o evento contiver várias fontes, é possível alternar as fontes em **ACTIONS (AÇÕES)**.

AXIS Audio Manager Pro

Atualizar o AXIS Audio Manager Pro

Atualizar o AXIS Audio Manager Pro

Para manter seu servidor seguro e atualizado, recomendamos a atualização do AXIS Audio Manager Pro para a versão mais recente.

Se estiver conectado à internet, você receberá notificações quando novas versões estiverem disponíveis no painel ou se acessar **System settings (Configurações do sistema) > Updates (Atualizações)**.

1. Se o servidor estiver conectado à Internet, acesse a bandeja do sistema do Windows® e clique em  >  > **Install update (Instalar atualização)**.
2. Se o servidor não estiver conectado à internet, faça download do arquivo de instalação em axis.com/products/axis-audio-manager-pro e execute-o em seu servidor.
3. Siga o assistente de configuração.
4. Aguarde o término da atualização. Quando estiver concluída, o servidor reiniciará automaticamente.
5. Verifique se algum de seus dispositivos requer uma atualização do sistema operacional AXIS.

AXIS Audio Manager Pro

Gerenciar seu banco de dados

Gerenciar seu banco de dados

Se você deseja reinstalar ou transferir o sistema, poderá fazer backup e restaurar seu banco de dados. O backup incluirá todas as suas configurações, mas não seus arquivos.

- Na bandeja de sistema do Windows®, clique em  >  > Backup database (Fazer backup do banco de dados) ou Restore database (Restaurar banco de dados).

Você também pode limpar seu banco de dados. Todas as configurações serão removidas, mas seus arquivos permanecerão.

- Na bandeja de sistema do Windows®, clique em  >  > Clean and reinitialize database (Limpar e reinicializar banco de dados).

AXIS Audio Manager Pro

Migrar para a versão 4

Migrar para a versão 4

Se já houver uma versão anterior do AXIS Audio Manager Pro 3 em execução, você poderá migrar partes do sistema para o AXIS Audio Manager Pro 4.

Observação

As versões mais antigas devem ser atualizadas primeiro para a versão 3.3, que é a versão capaz de exportar seu sistema. Em seguida, será necessário instalar a versão 4.0, que é a única versão que pode importar o sistema. A partir da versão 4.0, você poderá atualizar para qualquer versão mais recente.

Observação

Atualize a versão do AXIS OS de seus dispositivos *após* a migração ser concluída.

Recomendamos instalar primeiro o AXIS Audio Manager Pro 4 em um servidor separado para experimentá-lo e conhecer a nova interface antes de realizar a migração. Você pode usar a versão de demonstração por 30 dias.

Observação

A migração incluirá somente estruturas de zona, dispositivos e origens. Você deve reconstruir todas as outras configurações manualmente. A migração salvará suas listas de reprodução e as agendas como arquivos de texto para facilitar a reconstrução. Recomenda-se anotar as outras configurações antes da migração.

A seguir é apresentada uma visão geral do processo de migração. Para obter informações mais detalhadas, baixe o guia de migração sob **Documentation (Documentação)** na página de suporte do produto:

- axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support

Faça backup do banco de dados:

Antes de iniciar, recomendamos criar um backup do seu banco de dados para não perder nenhum dado caso haja algum problema ao atualizar seu sistema. Os arquivos de banco de dados podem ser salvos para que você possa restaurar o sistema em outro sistema AXIS Audio Manager Pro 3. x.

1. Na bandeja de sistema do Windows, clique em  >  > Stop AXIS Audio Manager Pro (Parar AXIS Audio Manager Pro).
2. Vá para a pasta `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager` no computador.
3. Copie o arquivo de banco de dados `Manager.db` para uma pasta de backup.
4. Se você precisar restaurar seu banco de dados em algum ponto para outro sistema:
 - 4.1 Na bandeja de sistema do Windows, clique em  >  > Stop AXIS Audio Manager Pro (Parar AXIS Audio Manager Pro).
 - 4.2 Coloque os arquivos de backup na pasta `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager`.
 - 4.3 Inicie o serviço novamente e faça login com as credenciais de administrador.

Migre para o AXIS Audio Manager Pro 4:

1. Primeiro, você precisa atualizar sua versão atual do AXIS Audio Manager Pro para a versão 3.3.3 – que contém a função de exportação.

Para atualizar para o AXIS Audio Manager Pro 3.3.3:

- 1.1 Vá para axis.com/products/axis-audio-manager-pro e baixe o arquivo de atualização.

AXIS Audio Manager Pro

Migrar para a versão 4

- 1.2 Execute o arquivo de atualização e aceite todas as opções pré-selecionadas no assistente.
2. Exporte seu site:
 - 2.1 Abra o AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
 - 2.2 Vá para **Administrator (Administrador) > Export database (Exportar banco de dados)** e clique em **Export (Exportar)**.
 - 2.3 Selecione uma pasta para a exportação e clique em **OK**.

Quando a exportação estiver concluída, uma caixa de diálogo mostrará o que foi exportado e se houve algum problema.
 - 2.4 Algumas configurações não são exportadas. Tome nota do seguinte:
 - Todas as configurações em **Audio Sources (Origens de áudio)**.
 - Todas as configurações em **Users (Usuários)**.
 - Todas as configurações em **Administrator (Administrador) > Network settings (Configurações de rede)**.
 - Todas as suas configurações de 2N SIP Mic.
 - Todos os seus arquivos de áudio.
 - O AXIS Audio Manager Pro 4 oferece suporte somente a uma estrutura de zona com até 10 níveis de profundidade. Todos os dispositivos localizados em níveis de zona mais profundas serão inseridos em uma pasta separada.
3. Desinstale o AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
4. Instale o AXIS Audio Manager Pro 4.

Consulte *Instalação na página 6*
5. Prepare seus dispositivos para o AXIS Audio Manager Pro 4.

Consulte *Preparar seus dispositivos na página 7*
6. Importe seu site para o AXIS Audio Manager Pro 4:
 - 6.1 Na bandeja de sistema do Windows, clique em  >  > **Start AXIS Audio Manager Pro (Iniciar AXIS Audio Manager Pro)**.
 - 6.2 Na bandeja de sistema do Windows, clique em  >  > **Import old database (Importar banco de dados antigo)**.
 - 6.3 Clique em **Sim**.
 - 6.4 Navegue para a pasta de exportação e selecione o arquivo `Export. txt`.
7. Na bandeja de sistema do Windows, clique em  >  > **Open AXIS Audio Manager Pro Client (Abrir AXIS Audio Manag Pro Client)**.
8. Recrie as configurações que não foram exportadas.
 - **Listas de reprodução** – Consulte o arquivo `Playlists. txt` na pasta de exportação.

Para criar uma lista de reprodução, vá para um aplicativo em **APPS > Content & sources (APLICATIVOS > Conteúdo e origens)**.

Consulte *Agendamento de comunicados na página 14*

AXIS Audio Manager Pro

Migrar para a versão 4

Consulte *Agendamento de música na página 15*

- **Agendamentos** – Consulte o arquivo `Schedule.txt` na pasta de exportação.

Para criar um agendamento, acesse um aplicativo em **APPS > Scheduling & destinations (APLICATIVOS > Agendamento e destinos)**.

Consulte *Agendamento de comunicados na página 14*

Consulte *Agendamento de música na página 15*

- **Network settings (Configurações de rede)** – Consulte *Configurar a rede na página 6*
- **SIP devices (Dispositivos SIP)** – Consulte *Configuração da megafonia na página 19*

Observação

O que costumava ser chamado de "sessões" no AXIS Audio Manager Pro 3 foi substituído por um conceito diferente chamado "destinos". Isso pode ser observado em **Scheduling & destinations (Agendamento e destinos)** no cliente do AXIS Audio Manager Pro 4.

AXIS Audio Manager Pro

API

API

Para obter informações sobre a API, consulte *API do AXIS Audio Manager Pro*.

AXIS Audio Manager Pro

Precisa de mais ajuda?

Precisa de mais ajuda?

Entre em contato com o suporte em axis.com/support.

Para facilitar para o suporte da Axis a diagnosticar seu problema, você pode baixar um pacote de diagnóstico:

- Na bandeja de sistema do Windows®, clique em  >  > Download diagnostic package (Baixar pacote de diagnóstico).

