

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Manual do usuário


AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Sobre o kit de ativação

Sobre o kit de ativação

O kit de ativação consiste em um hub de conectividade Axis, um adaptador Wi-Fi/Bluetooth® e uma antena. Em combinação com um sistema e câmeras de uso corporal Axis, você pode acionar gravações em eventos, como acender uma barra de luz ou abrir uma porta de carro.

Visão geral do sistema




Sistema da sede

1 *Sistema de uso corporal Axis*

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Sobre o kit de ativação



Sistema de monitoramento móvel

- 1 *Câmera de uso corporal Axis*
- 2 *AXIS W400 Body Worn Activation Kit*
- 3 *Entrada de ativação de gravação (através da unidade de controle da barra de luz)*

Requisitos de software

AXIS D3110 – AXIS OS versão 11.6 ou posterior

Sistema de uso corporal Axis – AXIS OS versão 11.6 ou posterior

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Instalação do hub de conectividade

Instalação do hub de conectividade

Para obter mais informações sobre como instalar o hub de conectividade, consulte o Guia de Instalação do AXIS D3110 Connectivity Hub e o *Manual do usuário do AXIS D3110* na *página de suporte* do produto.


1. Conecte o dispositivo de ativação de gravação ao conector de E/S.
2. Insira o adaptador para LM842 Wi-Fi/Bluetooth® na porta USB.
3. Conecte a alimentação ao conector de alimentação ou use PoE para alimentar o dispositivo.

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Configure seu sistema

Configure seu sistema

Configurar o hub de conectividade

1. Acesse o Axis D3110 Connectivity Hub através de sua interface da Web. Consulte o *Manual do usuário do AXIS D3110*.
2. Configure a entrada de ativação de gravação:
 - 2.1 Vá para **System (Sistema) > Accessories (Acessórios)**.
 - 2.2 Na porta onde você conectou o dispositivo, clique em  para definir a direção para a entrada.
3. Crie uma regra:
 - 3.1 Vá para **System > Events (Sistema > Eventos)** e adicione uma regra:
 - 3.2 Na lista de condições, selecione **Digital input is active (A entrada digital está ativa)**.
 - 3.3 Selecione a porta ao qual o dispositivo está conectado.
 - 3.4 Na lista de ações, selecione **Broadcast signal (Transmitir sinal)**.
 - 3.5 Em **System ID (ID do sistema)**, insira o ID do sistema de uso corporal. Ele pode ser encontrado no menu **About (Sobre)** no **AXIS Body Worn Manager**.
 - 3.6 Em **Message type (Tipo de mensagem)**, insira 1 para transmitir a mensagem `lightbar active`.

Configurar o sistema de uso corporal

1. Instale o sistema de uso corporal de acordo com o *manual do usuário da solução de uso corporal Axis*.
2. No **AXIS Body Worn Manager**, vá para **Camera profiles (Perfis de câmera)** e selecione o perfil da câmera que deseja usar para o sistema integrado.
3. Em **Recording activation (Ativação da gravação)**, selecione **Receive wireless broadcast (Receber broadcast sem fio)**.

