

## **AXIS W400 Body Worn Activation Kit**

**Manual do usuário**

# AXIS W400 Body Worn Activation Kit


## Sobre o kit de ativação

---

### Sobre o kit de ativação

O kit de ativação consiste em um hub de conectividade Axis, um adaptador Wi-Fi/Bluetooth® e uma antena. Em combinação com um sistema e câmeras de uso corporal Axis, você pode acionar gravações em eventos, como acender uma barra de luz ou abrir uma porta de carro.

### Visão geral do sistema




*Sistema da sede*

1 *Sistema de uso corporal Axis*

# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## Sobre o kit de ativação

---



*Sistema de monitoramento móvel*

- 1 *Câmera de uso corporal Axis*
- 2 *AXIS W400 Body Worn Activation Kit*
- 3 *Entrada de ativação de gravação (através da unidade de controle da barra de luz)*

### Requisitos de software

AXIS D3110 – AXIS OS versão 11.6 ou posterior

Sistema de uso corporal Axis – AXIS OS versão 11.6 ou posterior

# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## Instalação do hub de conectividade

---

### Instalação do hub de conectividade

Para obter mais informações sobre como instalar o hub de conectividade, consulte o Guia de Instalação do AXIS D3110 Connectivity Hub e o *Manual do usuário do AXIS D3110* na *página de suporte* do produto.

1. Conecte o dispositivo de ativação de gravação ao conector de E/S.
2. Insira o adaptador para LM842 Wi-Fi/Bluetooth® na porta USB.

#### **OBSERVAÇÃO**

Recomendamos instalar um fusível de 2 A entre o terminal positivo da bateria e o AXIS D3110 Connectivity Hub. Se não tiver certeza de como instalar o hardware, entre em contato com um instalador de acessórios profissional para realizar a instalação.

3. Conecte a alimentação ao conector de alimentação ou use PoE para alimentar o dispositivo.


# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## Configure seu sistema

---

### Configure seu sistema

#### Configurar o hub de conectividade

1. Acesse o Axis D3110 Connectivity Hub através de sua interface da Web. Consulte o *Manual do usuário do AXIS D3110*.
2. Configure a entrada de ativação de gravação:
  - 2.1 Vá para **System (Sistema) > Accessories (Acessórios)**.
  - 2.2 Na porta onde você conectou o dispositivo, clique em  para definir a direção para a entrada.
3. Crie uma regra:
  - 3.1 Vá para **System > Events (Sistema > Eventos)** e adicione uma regra:
  - 3.2 Na lista de condições, selecione **Digital input is active (A entrada digital está ativa)**.
  - 3.3 Selecione a porta ao qual o dispositivo está conectado.
  - 3.4 Na lista de ações, selecione **Broadcast signal (Transmitir sinal)**.
  - 3.5 Em **System ID (ID do sistema)**, insira o ID do sistema de uso corporal. Ele pode ser encontrado no menu **About (Sobre)** no **AXIS Body Worn Manager**.
  - 3.6 Em **Message type (Tipo de mensagem)**, insira 1 para transmitir a mensagem `lightbar active`.

#### Configurar o sistema de uso corporal

1. Instale o sistema de uso corporal de acordo com o *manual do usuário da solução de uso corporal Axis*.
2. No **AXIS Body Worn Manager**, vá para **Camera profiles (Perfis de câmera)** e selecione o perfil da câmera que deseja usar para o sistema integrado.
3. Em **Recording activation (Ativação da gravação)**, selecione **Receive wireless broadcast (Receber broadcast sem fio)**.

