



AXIS Camera Station 5

Руководство пользователя

О комплекте интегратора AXIS Camera Station Integrator Suite

Комплект инструментальных средств AXIS Camera Station Integrator Suite упрощает разработку системы охранного видеонаблюдения, помогает избежать ошибок и экономит время и деньги на всех этапах жизненного цикла системы. В комплект входят следующие инструментальные средства:

- **AXIS Site Designer**
Приложение на основе браузера, которое упрощает проектирование системы и выбор устройств. Данное средство обеспечивает моментальный доступ к полному портфелю продукции Axis. Автоматически рассчитывается объем трафика и памяти для хранения видеоматериалов, а также предлагаются подходящие решения для выполнения видеозаписи. Для системы автоматически создается проектная документация, и вы легко можете предоставить этот проект другим людям.
- **Автоматическая настройка конфигурации**
Чтобы исключить ошибки при установке и сократить при этом время, можно экспортить в AXIS Camera Station 5 настройки, сделанные в AXIS Site Designer.
- **AXIS Installation Verifier**
Приложение, встроенное в платформу AXIS Camera Station 5. Это приложение выполнит проверку реальной системы на объекте на предмет правильности ее работы. По результатам проверки системы будет сформирована документация, которую вы сможете предоставить клиенту как при первоначальной установке системы, так и при последующих визитах с целью обслуживания.
- **AXIS System Health Monitoring**
Портал AXIS System Health Monitoring служит для проверки состояния систем, установленных с помощью AXIS Camera Station 5. Этот портал позволяет отслеживать все ваши системы и автоматически получать уведомления при неполадках любого из подключенных устройств.

Полезные ссылки для интегратора

Ниже приведены ссылки, которые помогут вам приступить к работе. Приятного чтения!

- *Проектирование системы, on page 5*
- *Какие новые возможности появились в AXIS Camera Station 5?*
- *AXIS Camera Station 5 руководство пользователя*
- *AXIS Camera Station 5 Руководство по установке*

Последовательность операций

Для разработки комплексного решения Axis необходимо выполнить следующую последовательность операций:

1. *Проектирование системы, on page 5*
2. *Настройка системы, on page 6*
3. *Тестирование системы, on page 13*

Проектирование системы

О ПО AXIS Site Designer

AXIS Site Designer – это веб-инструмент, с помощью которого можно проектировать системы и выбирать устройства. Данное инструментальное средство обеспечивает моментальный доступ к полному портфелю продукции Axis. Автоматически рассчитывается объем трафика и памяти для хранения видеоматериалов, а также предлагаются подходящие решения для выполнения видеозаписи. Для системы автоматически создается проектная документация, и вы легко можете предоставить весь проект другим людям.

Создание проекта в приложении AXIS Site Designer



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

В приведенном примере описывается процесс проектирования и настройки решения в AXIS Site Designer. После этого можно импортировать эту конфигурацию в AXIS Camera Station 5.

Примечание

Предварительные требования:

- Активная учетная запись My Axis

1. Войдите в приложение AXIS Site Designer.

2. Создайте новый проект.

3. Добавьте камеры в свой проект.

Чтобы найти подходящую камеру, используйте средство 2D-визуализации, которое есть в камере, после чего нажмите **Add (Добавить)**.

4. Настройте камеры.

Например, можно создать расписание для записи: непрерывная запись в рабочее время и запись по движению в нерабочее время. Можно также задать срок хранения записи в системе (количество дней).

5. Добавьте устройства в свой проект.

Например, вы можете добавить в проект системы громкоговорителей, решения для записи, принадлежности и сетевые компоненты.

Следующий шаг: *Импорт проекта, разработанного в приложении AXIS Site Designer, on page 6*

Настройка системы

Импортирование проекта, разработанного в приложении AXIS Site Designer

В приведенном примере описывается процесс импортирования в AXIS Camera Station 5 проекта, подготовленного в AXIS Site Designer.

Примечание

Предварительные требования:

- Активная учетная запись My Axis
- Проект в AXIS Site Designer

1. Войдите в приложение AXIS Site Designer.
2. Откройте свой проект.
3. Выберите в меню **Share with** (Поделиться с) AXIS Camera Station 5, затем щелкните один из следующих вариантов:
 - **Generate access code** (Создать код доступа) – этот вариант используется, если сервер AXIS Camera Station 5 имеет доступ к Интернету.
 - **Download camera settings** (Загрузить настройки камеры) – этот вариант используется, если сервер AXIS Camera Station 5 не имеет доступа к Интернету.
4. В AXIS Camera Station 5 перейдите к пункту **Configuration > Devices > Add device** (Конфигурация > Устройства > Добавить устройство).
5. Нажмите **Add** (Добавить), выберите **Site Designer configuration** (Конфигурация Site Designer) и нажмите **Next** (Далее).
6. Выбрав один из указанных ниже вариантов, нажмите **Import** (Импортировать):
 - Если вы создали код доступа, выберите **Access code** (Код доступа).
 - Если вы загрузили файл, выберите **Choose file** (Выбрать файл).
7. Щелкните **Установить**.

При импортировании конфигурация конкретной модели, созданной на основе конфигурации AXIS Site Designer, автоматически сопоставляется с моделями в AXIS Camera Station 5. Если для одной модели камеры у вас есть несколько конфигураций, необходимо вручную выбрать нужную конфигурацию.

Следующий шаг: *Тестирование системы, on page 13*

Подключение к серверу AXIS Camera Station 5

В этом разделе описано, как подключиться к серверу AXIS Camera Station 5 с помощью компьютера или мобильного приложения. Существуют разные способы подключения к серверу:

Примечание

Эта информация основана на AXIS Camera Station 5.16 и более поздних версий. Эти шаги могут быть выполнены в старых версиях, но интерфейс может выглядеть по-другому.

- Подключение к серверу из локальной сети
- Подключение к серверу через Интернет:
 - с помощью средства безопасного удаленного доступа Axis Secure Remote Access
 - с помощью сопоставления портов (не рекомендуется).

Примечание

Предварительные требования:

- Активная учетная запись My Axis
- AXIS Camera Station, версия 5.16 или более поздняя (большинство шагов можно выполнить и в старых версиях, но интерфейс будет иметь другой вид)

Подготовка системы

Прежде чем вы сможете подключиться к серверу AXIS Camera Station 5 с клиентского устройства, необходимо подготовить систему. Следующие инструкции помогут вам управлять общими настройками.

1. Установите приложение AXIS Camera Station 5 Windows®.
2. Создайте пользователей Windows, см. раздел *Создание пользователя Windows*.
3. Добавьте пользователей Windows в приложение AXIS Camera Station 5 для Windows.
4. Настройте межсетевой экран сервера.
5. Установка мобильного приложения AXIS Camera Station 5.

Эти шаги зависят от конфигурации вашей системы, конфигурации клиента и сетевой инфраструктуры.

О пользователях и группах пользователей

Примечание

Для опытных пользователей:

Чтобы убедиться, что у вас есть пароль/идентификатор пользователя Windows и AXIS Camera Station 5, откройте порт xx и yy для настройки мобильного приложения.

Для подключения к серверу AXIS Camera Station 5 с клиентского устройства требуется пользователь Windows с правильными разрешениями. Этот пользователь может быть либо учетной записью администратора по умолчанию на устройстве Windows, на котором установлен сервер, либо пользователем, который был создан.

AXIS Camera Station 5 позволяет подключаться как местным пользователям Windows, так и группам пользователей Windows, а также пользователям домена и группам пользователей домена. Если используется настройка домена, необходимо присоединить сервер к домену. Возможно, это придется сделать вашему ИТ-отделу.

Войти как текущий пользователь:

- Если текущий пользователь Windows добавлен в список разрешений на сервере, выберите **Current user** (Текущий пользователь) и нажмите **Log in** (Войти).

Войти в систему как другой пользователь:

1. Если текущий пользователь Windows не добавлен в список разрешений на сервере, снимите флажок **Log in as current user** (Войти как текущий пользователь) и нажмите **Log in** (Войти).
2. На следующей странице выберите **Other user** (Другой пользователь).
3. Введите свои учетные данные и нажмите **Log in** (Войти).

Пользователь или группа пользователей могут иметь одну из следующих ролей:

- **Администратор:**
 - полный доступ ко всем функциям и ко всем устройствам
- **Оператор:**
 - полный доступ ко всем функциям, кроме меню Configuration (Конфигурация), рабочей области Configuration (Конфигурация), страницы Device management (Управление устройствами) и журнала аудита.
 - Полный доступ к выбранным устройствам и портам ввода/вывода.
 - Выбранный доступ к воспроизведению и экспорту записей.
- **Наблюдатель:**
 - доступ к живому видео с выбранных камер.
 - Доступ к выбранным портам ввода/вывода.

Примечание

Нажмите Advanced (Дополнительно) под каждой вкладкой для получения дополнительных вариантов настройки учетных записей Operator («Оператор») и Viewer («Наблюдатель»).

Установка приложения AXIS Camera Station 5 для Windows (клиентское приложение)

- Скачайте приложение Windows с веб-сайта axis.com/products/axis-camera-station
- Установите приложение Windows, которое имеет ту же версию, что и сервер.

Примечание

Для AXIS Camera Station 5 версии 5 или выше:

Если сервер и клиент находятся в одной и той же сети и имеют различные обновленные версии, сервер предоставит клиенту информацию о том, какую версию следует использовать при первом подключении.

Создание пользователя Windows

Чтобы использовать локальных пользователей Windows и группы пользователей Windows, необходимо добавить их на сервер Windows, на котором установлено программное обеспечение AXIS Camera Station 5. Мы рекомендуем всем пользователям иметь свою собственную учетную запись.

- Перейдите в меню Computer Management (Управление компьютером) > System tools (Инструменты системы) > Local Users and Groups (Локальные пользователи и группы) > Users (Пользователи).
- Щелкните правой кнопкой мыши папку Users (Пользователи) и выберите элемент New user (Новый пользователь).
- Заполните поля необходимой информацией.
- Снимите флажок User must change password at next logon (Пользователь должен изменить пароль при следующем входе).
- Нажмите Create (Создать).

Добавление пользователей Windows к AXIS Camera Station 5

Когда пользователи Windows созданы, их необходимо добавить в AXIS Camera Station 5.

- Откройте клиент AXIS Camera Station 5 и войдите на сервер как текущий пользователь.
- Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) > Security (Безопасность) > User permissions (Разрешения пользователей).
- Нажмите Add («Добавить»).
- Выберите область, для которой вы хотите добавить учетную запись.
 - Server (Сервер): охватывает местных пользователей и группы.
 - Domain (Домен): охватывает пользователей домена и группы домена.
- Выберите пользователя и нажмите Add (Добавить).
- Выберите уровень роли и разрешения пользователя и нажмите OK.

Примечание

Если вы используете локальную учетную запись, мы рекомендуем вам войти в систему с этим пользователем в качестве теста после его добавления.

Настройка межсетевого экрана на сервере

Во время установки AXIS Camera Station 5 происходит автоматическая настройка исключений из межсетевого экрана Windows для входящего трафика. Если вы видите межсетевой экран стороннего производителя, возможно, вам придется запросить аналогичный набор исключений, которые будут добавлены в конфигурацию. В большинстве случаев исключение требуется только для диапазона входящих портов 55752 и 55757.

В этой таблице показаны различные порты в типичной настройке AXIS Camera Station 5:

Номер порта.	Протокол	Входящий/ исходящий	Используется	Замечания
80 и 443	HTTP и HTTPS.	Исходящий	Сервер и клиент к Интернету	Активация лицензии, загрузка встроенного программного обеспечения, подключенные услуги и т. д.
80	HTTP;	Исходящий	Сервер и устройство	Видеопоток и данные устройств
5353	UDP	Многоадресная передача (входящая + исходящая)	Сервер и устройство	Поиск mDNS Discovery (Bonjour) для камер Multicast 224.0.0.251
1900	UDP	Многоадресная передача (входящая + исходящая)	Сервер и устройство	Поиск SSDP Discovery upnp для устройств Multicast 239.255.255.250
3702	UDP	Многоадресная передача (входящая + исходящая)	Сервер и устройство	WS-Discovery, обнаружение веб-сервисов, Onvif Multicast 239.255.255.250
55752	TCP	Входящий	Сервер и клиент	Видео, звук, поток метаданных (шифрование AES). Если TCP выходит из строя на 55754, 55752 с HTTP используется для данных приложения (шифрование AES)
55754	TCP	Входящий	Сервер и клиент	Зашифрованные данные приложения (шифрование TLS 1.2)
55755	TCP	Входящий	Сервер и клиент	Обнаружение серверов SSDP/ UPNP
55756	TCP	Входящий	Сервер и мобильное приложение	Зашифрованные данные приложения HTTPS, видеопоток MP4 по HTTPS
55757	TCP	Входящий	Сервер и мобильное приложение	Видеопоток RTSP по HTTP

*50333	TCP	Входящий	AXIS Camera Station 5 Сервер и приложение стороннего производителя	Данные приложений для приложений сторонних производителей, использующих ACS API
*50334	TCP	Входящий	AXIS Camera Station 5 Сервер и приложение стороннего производителя	Видеопорт для приложений сторонних производителей, использующих AXIS Camera Station 5 API

Подключение к серверу с помощью Axis Secure Remote Access

Безопасный удаленный доступ позволяет клиенту или мобильному приложению подключать сервер без переадресации порта. При создании безопасного однорангового соединения между клиентом или мобильным приложением и сервером нет ограничений на передачу данных.

Когда не может быть установлена прямая связь, устанавливается резервный канал связи через серверы-посредники. Резервная передача составляет 1 гигабайт (ГБ) данных в месяц для каждого пользователя My Axis.

Дополнительную информацию о Axis Secure Remote Access см. по следующей ссылке: axis.com/technologies/axis-secure-remote-access

Для управления Axis Secure Remote Access требуется следующее:

- AXIS Camera Station 5 5.12 или более поздней версии
- Доступ к Интернету (при использовании прокси-сервера см. *Расширенные настройки, on page 11*)
- Учетная запись My Axis

Настройка сервера

1. Выполните вход на сервер AXIS Camera Station 5 под учетной записью администратора. При входе в систему используйте ту же сеть, что и сервер.
2. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) > Connected services (Подключенные сервисы) > Axis Secure Remote Access (Безопасный удаленный доступ Axis Secure Remote Access).
3. Войдите в учетную запись My Axis.

Подключение из приложения Windows (клиента)

1. Откройте приложение AXIS Camera Station 5.
2. Нажмите Axis Secure Remote Access (Безопасный удаленный доступ Axis Secure Remote Access).
3. Введите те же учетные данные пользователя, которые вы использовали при настройке сервера.
4. Нажмите Remote server (Удаленный сервер), а затем выберите сервер из списка. Сервер отображается как Имя_сервера (Secure Remote Access).
5. Нажмите Log in (Войти).

Подключение из мобильного приложения (клиента)

1. Откройте мобильное приложение AXIS Camera Station 5.
2. Нажмите Sign in (Войти).
3. Введите учетные данные пользователя для вашей учетной записи My Axis.

4. Выберите сервер.
5. Войдите в систему с помощью настроенных учетных данных пользователя учетной записи Windows. Учетные данные вводятся только при первом обращении к серверу, мобильное приложение сохранит ваши учетные данные пользователя.

Примечание

В зависимости от конфигурации системы, возможно, потребуется использовать формат **domain/user** (домен/пользователь) или **servername/user** (имясервера/пользователь).

Подключение сервера через сопоставление портов

⚠ ВНИМАНИЕ!

По соображениям кибербезопасности мы не рекомендуем использовать преобразование портов. Компания Axis Communications рекомендует вместо этого использовать Axis Secure Remote Access. Подробнее о кибербезопасности и Axis Secure Remote Access см. на веб-сайте axis.com.

Сопоставление портов позволяет подключаться к серверу из удаленного места расположения на вашем маршрутизаторе. В зависимости от инфраструктуры вашей сети для выполнения данной настройки может потребоваться помочь администратора сети.

Настройка сервера

- На маршрутизаторе, где сервер AXIS Camera Station 5 подключен к Интернету, откройте следующие порты:
 - Чтобы предоставить возможность подключения клиента Windows: 55752 и 55754
 - Чтобы предоставить возможность мобильного подключения: 55756 и 55757

Подключение из приложения Windows (клиента)

1. Откройте приложение AXIS Camera Station 5 Windows.
2. Выберите Удаленный сервер.
3. Введите общедоступный IP-адрес или полностью определенное имя сети, где установлен сервер AXIS Camera Station 5.
4. Если порт выполняет переадресацию правил, не используйте порт по умолчанию. Если вы хотите подключиться к порту 60009, добавьте 60009 в адрес.

Пример:

myserver.axis.com:60009

Подключение из мобильного приложения

- Откройте мобильное приложение AXIS Camera Station 5.
- Нажмите Add system (Добавить систему) и введите публичный IP-адрес или публичное полностью определенное имя.
- Если вы не используете значения по умолчанию, измените номер порта соответствующим образом.
- Войдите в систему с помощью настроенных учетных данных пользователя учетной записи Windows. Учетные данные вводятся только при первом обращении к серверу, мобильное приложение сохранит ваши учетные данные пользователя.

Расширенные настройки

Параметры прокси-сервера на сервере

Если ваш сервер находится в сети, требующей настройки прокси-сервера для подключения к Интернету, то, возможно, потребуется добавить информацию о прокси-сервере к сервису.

1. Откройте управление службами AXIS Camera Station 5 Service Control.
2. Нажмите Stop (Остановить) в окне состояния сервера.

3. Выберите **Modify settings** (Изменить параметры).
4. Внесите изменения в параметры прокси-сервера.
5. Нажмите **Сохранить**.
6. Запустите сервис.

Настройки прокси клиента

Если вы используете приложение Windows, которому требуется прокси-сервер для доступа к определенным веб-узлам, необходимо настроить клиент AXIS Camera Station 5 для использования того же прокси-сервера.

- Откройте приложение AXIS Camera Station 5 Windows.
- Нажмите **Change client proxy settings** (Изменить параметры прокси-сервера для клиента).
- Внесите необходимые изменения в параметры и нажмите **OK**.

Сопоставление портов для нескольких серверов.

Если несколько серверов запущены в одной и той же сети, где требуется сопоставление портов, необходимо изменить порт по умолчанию для AXIS Camera Station 5 (55752). Для каждого сервера необходимо использовать уникальный порт.

Для каждого сервера выполните следующие действия:

1. Откройте управление службами AXIS Camera Station 5 Service Control.
2. Нажмите **Stop** (Остановить) в окне состояния сервера.
3. Выберите **Modify settings** (Изменить параметры).
4. Измените HTTP-порт, все прочие порты должны быть скорректированы на ожидаемый номер.
5. Сохраните и перезапустите сервис.
6. Используйте новый диапазон портов для переадресации портов.

Тестирование системы

О ПО AXIS Installation Verifier

Axis Installation Verifier – это средство, входящее в состав AXIS Camera Station 5 версии 5.02 или более поздней. Это средство служит для проверки правильности работы вашей системы. Для этого после установки и настройки системы выполняется ряд тестов.

AXIS Installation Verifier воспроизводит ту часть работы сервера AXIS Camera Station 5, которая выполняется во время видеозаписи. Данное средство выполняет одну проверку с текущими параметрами, одну проверку – в режиме эмуляции видеозаписи при слабом освещении и еще одну – стресс-тест, чтобы найти проблемные места в системе.

По окончании AXIS Installation Verifier создает отчет о проверке в формате PDF, который можно передать заказчику.


Использование средства проверки AXIS Installation Verifier

1. Завершите установку и настройку системы AXIS Camera Station 5.
2. Откройте главное меню в клиенте AXIS Camera Station 5 и нажмите **Help (Справка) > Installation Verifier (Проверка установки)**. Тестирование займет около 20 минут.
Для выполнения этого процесса устройства будут переведены в режим обслуживания, поэтому не будут передавать видеопоток в режиме живого просмотра и не будут производить запись. Разные виды проверок могут иметь следующие статусы:
 - **Running (Работает)**. Выполняется проверка, подождите.
 - «**Проверка пройдена**» – все доступные для проверки устройства успешно прошли испытание. Более подробные сведения представлены в отчете.
 - «**Проверка не пройдена**» – не все доступные для проверки устройства успешно прошли испытание. Более подробные сведения представлены в отчете.
 - «**Сбой**» – не удалось завершить проверку, поэтому невозможно создать отчет. Рекомендуется сделать снимок окна при проведении испытания, создать системный отчет AXIS Camera Station 5 и обратиться в службу технической поддержки Axis.
3. По окончании тестирования нажмите **View Report (Просмотр отчета)**, чтобы открыть отчет, или **Save Report (Сохранить отчет)**, чтобы загрузить файл на компьютер с клиентским ПО.

Как проанализировать и понять отчет

Результаты тестирования: общая информация

Отчет имеет вид PDF-файла, который системный интегратор может передать конечному заказчику после завершения установки и проверки системы.



В первом разделе на первой странице содержится информация о системе, включая оборудование, операционную систему, дату и время проведения тестирования. Кроме того, там оставлено место, куда можно написать название заказчика.

AXIS Installation Verifier

<p>System 31 cameras/devices tested. (12 cameras/devices excluded.) AXIS Camera Station [master-1408] Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 16GB of RAM C: @ 465 GB, E: @ 3725 GB</p>	<p>Verification time Time: 8:16:51 AM Date: Friday, February 16, 2018</p>
<p>Customer</p>	

Во втором разделе приведены результаты тестов. Каждый тест (при нормальных условиях, при слабом освещении и стресс-тест) выполняется в течение 5 минут. С помощью данного инструментального средства проводится тестирование в трех направлениях: система хранения, устройства и сеть. В результате проверки возможны два результата:

- Система успешно прошла испытания, и проверка выполнена. Система сможет справляться с нагрузкой при сохранении текущей конфигурации. Вы можете увидеть, какова будет ожидаемая нагрузка при моделировании условий слабого освещения, что обычно является наиболее ресурсоемким сценарием.

В приведенном выше примере с помощью стресс-теста были определены предельные возможности системы и показано, что для съемки при нормальных условиях и при слабом освещении требуется 40-60% ресурсов.

It's verified.
Your system passed our tests.

We've checked the performance in these areas:



Storage



Device



Network

During normal conditions and low-light simulation

Stress test

40-60%

At normal conditions, we expect your system to use this much of its maximum capacity.

Test results and specification

40-60%

Stress test

During a normal day, we expect your system to use this much of its maximum capacity.

This is a stress test of the system's data volume. The test starts at the load of the normal conditions and steadily increases the load either until it reaches the maximum (preconfigured load limit) or when the values indicate a system bottleneck.

Normal conditions and low-light simulation

Test description

The tests for normal conditions and low-light simulation stem from the present system and camera configurations. The normal conditions test requests a stream from each camera and runs the collected streams for a couple of minutes while measuring the streaming and storage performance. If that test is successful, the test runs again. But this time all the cameras simulate low-light conditions. This means that the cameras create more noise and consume more bandwidth, simulating a higher load from each camera.

Device-specific information

The following pages contains specific information about AXIS Camera Station, cameras, and storage.

- Были обнаружены некоторые проблемы, поэтому для повышения стабильности системы необходимо заменить отдельные элементы. Приведены результаты каждого испытания, обнаруженные проблемы, а также сообщения об ошибках. На следующих страницах отчета приводятся более подробные сведения.
В приведенном выше примере одно из устройств было недоступно во время тестирования. Наиболее вероятной причиной этого являются неполадки в сети или перегрузка устройства, в результате чего устройство не могло отвечать.



Issues found.

There's room for improvement.

This is what we found:

Test Results


Current Mode Test	NOT PASSED
Low Light Simulation Test	PASSED
Load Test	PASSED

Error Messages

[RecEng] Could not connect to device
[RecEng] Device omitted from test due to previous errors

Внизу на первой странице оставлено место, где можно указать сведения о заказчике, комментарии к тесту или любую другую необходимую информацию.

Результаты тестирования: сервер AXIS Camera Station 5



В верхней части страницы указан объем физической и виртуальной памяти.

- В физической памяти (ОЗУ) на сервере хранятся приложения, документы и процедуры.
- Виртуальная память – это область жесткого диска, из которой извлекаются файлы, когда на сервере заканчивается оперативная память. Виртуальная память намного медленнее физической и потому ее не следует никогда использовать.

AXIS Camera Station 5 Сервер тестируется по двум показателям:

- Время процессора: измеряется процентная доля времени, которое процессор тратит на выполнение инструкций для потока, который не является бездействующим. Если эта величина больше 85%, то процессор перегружен, поэтому для сервера необходим более быстрый процессор, либо следует изменить конфигурацию.
- Использование памяти: измеряется процентная доля физической памяти, которую используют все выполняемые процессы. Если эта величина больше 85%, то это означает нехватку памяти, в результате чего может увеличиться интенсивность страничного обмена. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить память на сервере, либо уменьшить количество работающих на нем приложений.

Результаты тестирования: проверенные камеры и устройства

Tested cameras/devices

Name	Normal conditions	Low-light simulation
AXIS M1103	✓	✓
AXIS M2025-LE	✓	✓
AXIS P1435-E	✓	✓
AXIS M3027 - Overview	✓	✓
AXIS M3027 (2) - Quad View	✓	✓
AXIS P1425-E	✓	✓
AXIS P5515	✓	N/A
AXIS M3005 (12)	!	N/A

Список проверенных камер и устройств приводится на следующей странице. Устройство может включать в себя несколько камер. Пример: мультисенсорные устройства или многоканальные кодеры считаются одним устройством, но при этом будет 3, 4 или даже 16 камер (одна камера на один сенсор/канал).

- Зеленый флажок означает, что камера успешно прошла тестирование.
- N/A (Неприменимо) означает, что не удалось выполнить тестирование данной камеры; например, камера не поддерживает параметр ExposureValue при моделировании съемки в условиях слабой освещенности.

- Красный значок отображается, если камера не прошла тестирование. Более подробные сведения можно найти в результатах для конкретной камеры на следующих страницах.

Результаты тестирования: примечания и рекомендации

Незначительные регулировки, которые могут улучшить работу установки без риска не пройти тесты, указанные на этой странице. Например, когда маршрутизатор по умолчанию и устройство находятся в разных подсетях, или когда отсутствует сервер DNS либо сервер NTP.

Результаты тестирования: исключенные камеры и устройства

Excluded cameras/devices

Name	Notes
AXIS 212 PTZ	Video codec not supported
AXIS T8508	Device has no enabled cameras
AXIS C8033	Device has no enabled cameras
AXIS A1001	Device has no enabled cameras
AXIS M1014	Device status is not OK
AXIS 216MFD	Video codec not supported
IPC-HD1200C	Device is not Vapix

Если устройство не поддерживает ни один из тестов, оно будет исключено. Следующие устройства не подлежат тестированию:

- Device is not Vapix® (Устройство не поддерживает интерфейсы VAPIX®): сторонние устройства не тестируются.
- Device has no enabled cameras (В составе устройства нет активных камер): устройства, не имеющие видеодатчика, например, сетевые коммутаторы, аудиоустройства, дверные контроллеры, модули ввода-вывода.
- Video codec not supported (Устройства, не поддерживающие видеокодек): устройства, не имеющие поддержки для H.264 (обычно это встроенное ПО версии 4.x).
- Device status is not OK (Устройство неисправно): устройства находятся в режиме обслуживания или недоступны, неверные учетные данные.

Результаты тестирования: результаты для конкретной камеры

Представлена вся информация о камере: версия встроенного ПО, серийный номер, IP-адрес и профиль видео для записи. Приводится также общее количество полученных и пропущенных видеокадров в каждом испытании.

Примечание

- Если в настройках устройства задано два разных профиля для видеозаписи (например, профиль Medium для непрерывной записи, а High – для записи при обнаружении движения), то тестируется будет только самый высокий профиль независимо от настроек расписания.
- Если и непрерывная запись, и запись по движению отключены, для тестирования будет использоваться профиль, выбранный для записи в ручном режиме, даже если в данный момент он не активен.


В разделе Device configuration («Конфигурация устройства») перечисляются наиболее важные сведения, полученные от тестируемого устройства. Если некоторые параметры неверны (не настроены или отличается подсеть), перед такими параметрами будет отображаться восклицательный знак.

Device Configuration
Firmware: 8.40.1
Serial number: ACCC8E02A96D
IP address: 172.25.193.116
Is Using Dhcp: Yes
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Router: ▲192.168.0.1
Primary DNS: ▲0.0.0.0
NTP Server: 10.0.2.201

На графиках представлены три показателя, измеренные во время тестирования при нормальном и при слабом освещении.

- **Lost video frames** (Потерянные видеокадры): доля недостающих видеокадров в интервале одна секунда. Высокое среднее значение свидетельствует о проблеме в сети или о перегрузке устройства. Среднее количество потерянных видеокадров обычно не превышает 1%.
- **Storage buffer** (Буфер хранения): использование буфера хранения за одну секунду. Высокое пиковое значение указывает на проблему с хранилищем. Для буфера хранения значение обычно ниже 20%.
- **Received rate** (Скорость получения данных): скорость передачи данных (за исключением служебной информации,) отправленных камерой и полученных сервером AXIS Camera Station.

На представленном ниже графике велика доля потерянных видеокадров.




Наиболее вероятные причины получения такого результата:

- Перегрузка камеры, которая может быть связана с тем, что используется слишком много областей наблюдения (например, камеры с углом обзора 360 градусов) или слишком много видеопотоков.
- Проблемы в сети между камерой и сервером AXIS Camera Station 5.
- Неисправность или низкое качество сетевого кабеля.
- Недостаточная мощность или ненадежность источника питания, включая PoE.

При проведении теста при нормальном и слабом освещении учитывается дополнительный критерий потери кадров:


- Учитываемый фактор добавляется для каждого устройства, не удовлетворившего данному критерию (потеря более 5% кадров). Это не приводит к непрохождению теста.
- Если более 5% тестируемых устройств не удовлетворяют указанному выше критерию, тест будет иметь статус Not passed («Проверка не пройдена»).

Ниже приведен пример, в котором критерий теста не был удовлетворен для теста при нормальном и слабом освещении:



На следующем рисунке показан пример тестирования, которое не удалось завершить. Наиболее вероятные причины получения такого результата:

- При выполнении теста произошло отключение камеры или сбой в сети.
- Недостаточная мощность источника энергии для покрытия потребностей камеры во время тестирования.
- Из-за перегрузки камере требовалось слишком много времени для ответов на запросы сервера.



После получения результатов тестирования камеры отображается сделанный ею моментальный снимок.

**Snapshot**

Результаты тестирования: устройства хранения данных

Tested storage devices

Path	Normal conditions	Low-light simulation
E:\Recording	✓	✓
\\\172.25.192.20\nas\Recording	✓	✓

Устройства хранения тестируются в тех же самых условиях.

Средство для проверки тестирует локальные жесткие диски по двум показателям:

- **Disk write rate (Скорость записи на диск):** общая скорость записи данных в это хранилище (скорость записи в секунду).
- **Used write buffers (count) (Использованные буферы записи (количество)):** использование буфера хранения (300 образцов) за одну секунду. Высокое пиковое значение указывает на проблему с хранилищем. Вообще, это значение должно быть меньше 1 или 2.

Примечание


В настоящее время сетевые устройства хранения данных (NAS) не тестируются.

Доступна информация об используемом пространстве и емкости ресурса хранения:

Total capacity (Общая емкость): общий объем ресурса хранения.

Other data (Другие данные): Данные, которые не индексируются сервером AXIS Camera Station 5. Это могут быть внешние файлы, например, случайные документы, файлы операционной системы, файлы в корзине.

Maximum usage (Максимальное использование): Предельное количество записей, установленное в AXIS Camera Station 5. AXIS Camera Station 5 отводит максимальный объем пространства ресурса хранения для файлов видеозаписей. По умолчанию для дисков без операционной системы этот объем составляет 99%, а для дисков с операционной системой он определяется как общий объем минус 60 ГБ.




Поиск и устранение неисправностей

Если какой-либо из тестов не удастся выполнить, (отображается состояние Failed (Сбой)), отчет создаваться не будет. Рекомендуется сделать снимок окна при проведении испытания, создать системный отчет AXIS Camera Station 5 из меню справки и обратиться в службу технической поддержки Axis через онлайн-службу.

Примечание

Значения Not passed (Не пройдено) и Failed (Сбой) не равнозначны:

- Not passed (Не пройдено) означает, что условия для прохождения теста не были выполнены сервером, некоторыми устройствами или хранилищем.
- Failed (Сбой) означает, что тестирование не завершено, поэтому нельзя сделать заключение о производительности системы.



Ограничения и факторы, которые необходимо учитывать

- Поддерживается только формат H.264. Камеры, которые не поддерживают формат H.264, будут игнорироваться.
- Тест на тусклый свет выполняется только для камер с поддержкой параметра ExposureValue. Для камер без поддержки ExposureValue отображается значение N/A.

- Для некоторых камер с поддержкой технологии WDR тестирование при низкой освещенности может дать такой же результат, как и при нормальных условиях.
- Камеры сторонних производителей игнорируются.
- Сетевые устройства хранения данных (NAS) не тестируются, но отображаются с пометкой «Проверено».

Наблюдение за системой

О приложении AXIS System Health Monitoring BETA

Чтобы проверить текущее состояние экземпляров AXIS Camera Station 5, нужно войти в службу AXIS System Health Monitoring, которая позволяет контролировать все экземпляры и автоматически получать уведомления о проблемах с подключенными устройствами.

Настройка мониторинга состояния системы с помощью AXIS System Health Monitoring BETA

Рассмотрим на примере настройку функции контроля работоспособности системы (AXIS System Health Monitoring).

1. Загрузите и установите последнюю версию ПО AXIS Camera Station 5, которую можно найти на сайте axis.com.
2. Настройте функцию мониторинга состояния системы (AXIS System Health Monitoring).
 - 2.1. В разделе Configuration > System Health Monitoring > Settings (Конфигурация > Мониторинг состояния системы > Настройки) выберите, нужно ли настроить правило межсетевого экрана, чтобы Защитник Windows не блокировал функцию мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring.
 - 2.2. В разделе Configuration > System Health Monitoring > Notifications (Конфигурация > Мониторинг состояния системы > Уведомления) настройте SMTP-сервер, получателей электронной почты и правила отправки уведомлений по электронной почте.
3. Настройте функцию мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring для многосистемной конфигурации.
 - 3.1. Выберите Configuration > System Health Monitoring > Multisystem (Конфигурация > Контроль работоспособности системы > Многосистемность).
 - 3.2. В разделе Generate system configuration (Формирование конфигурации системы) нажмите Generate (Сформировать).
 - 3.3. Скопируйте конфигурацию и перенесите ее в систему, в которой требуется собирать данные.
 - 3.4. Разверните меню Retrieve data from other systems (Получить данные из других систем), вставьте ранее скопированную конфигурацию и нажмите Add (Добавить). Повторите описанные выше действия для каждой системы.

Особенности конструкции

Характеристики	Описание
Инвентарная ведомость	Перечень устройств со сводными данными об устройствах.
Информация устройства	Тип, модель, версия встроенного ПО, IP-адрес, MAC-адрес, режим API, тип записи и т. д.
Информация о системе управления видео (VMS)	Версия программного обеспечения, операционная система, оборудование, использование ЦП/памяти/сети и т. д.
Скачивание системных отчетов	На странице системы можно создать системный отчет AXIS Camera Station 5 или отчет функции мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring.
Журнал уведомлений	Отображение истории всех созданных журналов уведомлений.
Информация о хранилище	Отображение информации об использовании хранилища и о времени хранения записей для камер, а также других сведений, относящихся к записям.

Поиск и устранение неисправностей

Тип неисправности	Сообщение об ошибке	Решение
Среда выполнения	Система не отображается в многосистемной конфигурации.	<p>Функция мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring не собрала никаких данных из системы. Дайте функции мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring минуту на сбор данных после добавления новой системы. Если на странице управления серверами отображается значок ошибки, проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В системе работает функция мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring. • Система видна в системе. • Указана правильная конфигурация (хост, порт, токен, сертификат). • Сервер доступен в сети. • Включено исключение межсетевого экрана. <p>Полезную информацию о проблеме также может содержать всплывающая подсказка значка ошибки.</p>

Журналы поддержки

Журналы отладки AXIS System Health Monitoring сохраняются на сервере AXIS Camera Station 5 в папке C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS System HealthMonitoring\logs.

Ответы на типичные вопросы (FAQ)

Вопрос: Какая версия AXIS Camera Station 5 необходима, чтобы работала служба AXIS System Health Monitoring?

Ответ: Официальная поддержка AXIS System Health Monitoring объявлена для версии 5.41.

Вопрос: Насколько часто обновляется состояние устройства или состояние системы управления видео?

Ответ: Для обновления состояния устройства или ПО для управления видео в интерфейсе функции мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring может потребоваться до 60 секунд.

Ограничения и факторы, которые необходимо учитывать

- Хранилище: используемое пространство для камер, подключенных к AXIS S3008, не поддерживается.
- Деактивированные устройства хранения остаются видимыми, а собранные данные хранятся до двух недель.
- Настройки уведомлений влияют только на локальный сервер мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring.

- Для доступа к функции мониторинга состояния системы AXIS System Health Monitoring в AXIS Camera Station 5 требуется права администратора.
- Предупреждения о сроке хранения не поддерживаются для записей, запускаемых при обнаружении движения.
- Для записей, созданных другими способами (вручную, по событиям и т. п.), а не в результате непрерывного ведения записи или по обнаружению движения, устанавливается тип записи «None» («Нет»).

Настройка продуктов Axis в вашей системе

Настройка видеорегистраторов AXIS OS Recorder

Видеорегистраторы AXIS OS Recorder включают *AXIS S30 Series* и *AXIS S40 Series*.

Примечание

Требуется встроенное ПО AXIS OS Recorder версии 10.4 или выше и встроенное ПО устройств Axis версии 5.50 или выше. Видеорегистраторы AXIS OS Recorder не требуют лицензии.

Ограничения

При использовании AXIS OS Recorder как хранилища видеозаписей для ваших устройств в AXIS Camera Station 5, учитывайте следующие ограничения:

- AXIS OS Recorder не поддерживает записи с нательных камер или предварительно записанные видео, используемые для демонстрации в AXIS Camera Station 5.
- Потоки записи передаются напрямую от камер к AXIS OS Recorder. Убедитесь, что ваш видеорегистратор AXIS OS Recorder подключен к той же сети, что и ваши камеры. Убедитесь, что все устройства могут взаимодействовать друг с другом.
- Сторонние камеры и устройства с нечисловыми разрешениями, такими как D1, CIF и 4CIF, не поддерживаются.
- Резервная запись не поддерживается для камер, для которых видеорегистратор AXIS OS Recorder установлен в качестве хранилища записей.
- Внутренние события видеорегистраторов AXIS OS Recorder не указываются на странице настройки триггеров, срабатывающих по событиям в устройстве.
- Блокировка записей с помощью закладок не поддерживается.
- Аудио от внешнего аудиоустройства, подключенного к камере, не записывается.
- Хранение метаданных описания сцены не поддерживается на регистраторе AXIS OS Recorder. Вместо этого хранение метаданных выполняется сервером AXIS Camera Station Pro. В связи с этим для функционирования Smart Search 2 требуется непрерывное соединение между сервером и камерами.
- Аналитические данные, используемые для автоматического маскирования видео и Smart Search 1, не поддерживаются.
- AXIS OS Recorder с подключенными устройствами не поддерживает AXIS Installation Verifier.
- Переговорные устройства 2N IP Intercom не поддерживаются.
- Записи, созданные с AXIS Companion или AXIS Camera Station Edge на AXIS OS Recorder, в AXIS Camera Station 5 воспроизвести невозможно.
- Видеорегистраторы AXIS S3008 и S3008 Mk II поддерживают до 64 виртуальных входов.
 - Каждая камера, записывающая на AXIS S3008 Mk II Recorder, использует три виртуальных входа: один для записи по движению, один для непрерывной записи и один для записи вручную.
Например, 8 камер используют 24 виртуальных входа (8×3) из 64, оставляя 40 виртуальных входов для правил действий.
 - Каждый сетевой дверной терминал, записывающий на AXIS S3008 Mk II Recorder, использует четыре виртуальных входа: один для записи по движению, один для непрерывной записи, один для записи вручную и один для правила действия по умолчанию.
Например, 7 камер и 1 дверной терминал используют 25 виртуальных входов ($7 \times 3 + 1 \times 4$) из 64, оставляя 39 виртуальных входов для дополнительных правил действий.
 - Каждое правило действия, инициирующее запись на AXIS OS Recorder, использует один виртуальный вход.
 - Резервная запись не использует виртуальный вход.

- Видеорегистраторы AXIS S3016 и AXIS S4000 Rack Recorder поддерживают до 128 виртуальных входов.

Последовательность операций

1. *Добавление видеорегистратора, on page 27*
2. *Добавление устройства и выбор видеорегистратора в качестве хранилища записей, on page 27*
3. *Конфигурация записи, on page 28*

Добавление видеорегистратора

Примечание

AXIS Camera Station 5 удаляет записи из любой предыдущей системы при добавлении видеорегистратора в новую систему.

1. Откройте меню Конфигурация > Устройства > Добавить устройства.
2. Выберите видеорегистратор в списке и нажмите кнопку Add (Добавить). Если видеорегистратор отсутствует в списке, воспользуйтесь функцией Manual search (Поиск вручную).
3. Используйте настройки по умолчанию и нажмите кнопку Next (Далее).
4. Создайте новый пароль для шифрования хранилища или используйте текущий пароль: дополнительные сведения см. ниже. Нажмите Next ("Далее").
5. Перейдите в меню Configuration > Devices > Other devices (Конфигурация > Устройства > Другие устройства) и удостоверьтесь, что видеорегистратор добавлен.
6. Перейдите в меню Configuration > Storage > Management (Конфигурация > Хранение > Управление) и удостоверьтесь, что видеорегистратор добавлен в список устройств хранения.

Внимание

Пароль для шифрования хранилища

- Пароль для шифрования хранилища необходим для доступа к жесткому диску видеорегистратора за пределами AXIS Camera Station 5 или при сбросе видеорегистратора к заводским установкам через веб-интерфейс устройства.
- Если устройство не отформатировано, вам нужно выбрать новый пароль для шифрования диска. В результате форматирования диск и предыдущие записи будут удалены.
- Если устройство уже отформатировано, вы можете на выбор использовать текущий пароль или же создать новый пароль.
 - Используя ваш текущий пароль, система удаляет все записи, однако не форматирует устройство. Данный вариант может сэкономить время.
 - При создании нового пароля происходит форматирование устройства и удаление всех записей.
- Если вы выбрали несколько устройств и решили создать новый пароль, то все устройства будут отформатированы, и для них будет назначен новый пароль.
- Если вы выбрали несколько устройств и решили использовать текущий пароль, то будут добавлены только устройства с совпадающим паролем.

Добавление устройства и выбор видеорегистратора в качестве хранилища записей

1. Откройте меню Конфигурация > Устройства > Добавить устройства.
2. Выберите устройства в списке и нажмите кнопку Add (Добавить). Если устройства нет в списке, воспользуйтесь функцией Manual search (Поиск вручную).
3. Используйте настройки по умолчанию и нажмите кнопку Next (Далее).
4. Вручную выберите видеорегистратор из раскрывающегося списка Recording storage (Хранилище записей) и нажмите Install (Установить).

Примечание

Видеорегистратор не будет выбран в качестве хранилища записей, если выбрано значение **Automatic** (Автоматически).

5. Откройте меню Конфигурация > Устройство хранения > Выбор. Выберите устройства и убедитесь, что для хранения записей выбран видеорегистратор.

Конфигурация записи

1. Перейдите к пункту Configuration > Storage > Selection (Конфигурация > Устройство хранения > Выбор) и выберите устройство.
2. Настройте **Retention time** (Срок хранения).
 - Выберите для времени хранения записей значение **Unlimited** (Без ограничения) – в этом случае они будут храниться до тех пор, пока не заполнится ресурс хранения.
 - Выберите значение **Limited** (Ограничено) и задайте максимальный срок хранения записей в днях.
3. Нажмите **Применить**.

Примечание

Резервная запись для сохранения записей на видеорегистратор включается по умолчанию, когда соединение между AXIS Camera Station 5 и видеорегистратором разорвано. См. раздел *Резервная запись*.

Изменение места сохранения

Вы можете изменить место сохранения устройства с одного видеорегистратора на другой и сохранить все записи.

1. Перейдите к пункту Configuration > Storage > Selection (Конфигурация > Устройство хранения > Выбор) и выберите устройство.
2. Выберите новое место сохранения.
3. Нажмите **Применить**.

Примечание

Если выбранный видеорегистратор уже использует максимальное количество правил действий с действиями записи, выполните одно из следующих действий:

- Удалите правила действий с записью действий с существующими устройствами, использующими видеорегистратор в качестве хранилища.
- Переместите устройства с помощью правил действий с записью действий в другое хранилище.

Настройка сетевого дверного контроллера Axis

В этом разделе объясняется, как настроить сетевой дверной контроллер Axis в AXIS Camera Station 5. Для просмотра видеоинструкций по настройке перейдите к этому списку воспроизведения.

Примечание

- Для этого требуется AXIS Camera Station 5.35 или более поздней версии.
 - Для AXIS Camera Station 5.37 или более поздней версии необходимо активировать протокол HTTPS на контроллере.
1. Добавьте сетевой дверной контроллер Axis в AXIS Camera Station 5. См. *Добавление устройств*.
 2. Обновите микропрограмму дверного контроллера. См. *Обновление микропрограммы*.
 3. Чтобы использовать сервер AXIS Camera Station 5 в качестве NTP-сервера, включите синхронизацию времени. См. раздел *Параметры сервера*.
 4. Настройте дату и время для контроллера. См. раздел *Установка даты и времени*.
 5. Активируйте протокол HTTPS на контроллере. См. раздел *Безопасность*.

6. Настройте контроль доступа.
 - 6.1. Если требуется изменить предварительно определенный профиль идентификации или создать новый профиль идентификации, см. раздел *Профили идентификации*.
 - 6.2. Если требуется использовать пользовательскую настройку для форматов карт и длины PIN-кода, см. раздел *Форматы карт и PIN-коды*.
 - 6.3. Добавьте дверь и примените профиль идентификации к двери. См. раздел *Добавление двери*.
 - 6.4. Настройте дверь.
 - *Добавление дверного монитора*
 - *Добавить вход чрезвычайной ситуации*
 - *Добавление считывающего устройства*
 - *Добавление REX-устройства*
 - 6.1. Добавьте зону и добавьте двери в зону. См. раздел *Добавление зоны*.
7. Управляйте контролем доступа.
 - 7.1. Добавьте расписания. См. раздел *Расписания*.
 - 7.2. Выберите рабочий процесс и добавьте следующее: см. раздел *Управление доступом*.
 - *Добавление владельца карты*
 - *Добавить учетные данные*
 - *Добавление группы*
 - *Добавление правила доступа*
 - 7.1. Примените владельцев карт, группы, двери и зоны к правилам доступа.
 - 7.2. Экспортируйте отчеты. См. раздел *Экспорт отчетов*.
8. Наблюдайте за дверью и управляйте ею вручную, используя панель управления дверью. См. раздел *Панель управления дверью в мультиэкранном режиме*.
9. Выполните поиск данных контроля доступа.
 - 9.1. Свяжите вид с дверью. См. раздел *Внешние источники данных*.
 - 9.2. Выполните поиск данных о конкретном событии за определенный период или по определенным ключевым словам. См. раздел *Поиск данных*.

Примечание

При удалении дверного контроллера в AXIS Camera Station 5 данные в дверном контроллере не удаляются. Для удаления данных в контроллере выполните сброс к настройкам по умолчанию, чтобы восстановить все заводские установки.

Настройка считывающего USB-устройства 2N для настольных компьютеров



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

1. Перейдите на веб-страницу <https://www.elatec-rfid.com/int/>, скачайте файл TWN4 DevPack и разархивируйте его в папку.
2. Откройте эту папку и запустите файл AppBlaster.exe.
 - 2.1. Выберите встроенное ПО для клавиатуры Multi keyboard V4.80, чтобы запрограммировать считывающее устройство.

- 2.2. Определите формат считывающего устройства, создав проект. Необходимо задать следующие параметры:
 - Тип преобразователя, в том числе частоту, тип и подтип.
Например: MIFARE Classic (UID, произвольная длина)
 - Побитовая обработка для типа преобразователя.
Например: Обратный порядок следования байтов
 - Выходной формат для типа преобразователя.
Например: Десятичный
 - Удалите предустановленный суффикс для выходных данных.
- 2.1. Загрузите файл проекта в считающее устройство.
3. При добавлении учетных данных карты в AXIS Camera Station 5 поднесите карту контроля доступа к считающему устройству, чтобы получить сведения о карте.

Настройка нательной системы Axis



Более подробную информацию о нательном решении Axis см. в *руководстве пользователя по нательным системам Axis*.

1. Для действующей установки AXIS Camera Station 5 обновите сертификат сервера, используемый для связи с клиентом.
 - 1.1. В AXIS Camera Station 5 перейдите к пункту Configuration > Security > Certificates > Certificate renewal (Конфигурация > Безопасность > Сертификаты > Продление сертификата).
 - 1.2. Нажмите Renew (Продлить).
 - 1.3. Перезапустите службу AXIS Camera Station 5.
2. Создайте файл подключения.
 - 2.1. В AXIS Camera Station 5 выберите  > Other (Прочее) > Connection file (Файл подключения).
 - 2.2. Чтобы изменить имя объекта по умолчанию, отображаемое в нательной системе, введите новое имя.
 - 2.3. Нажмите на Экспорт.
3. Настройте нательную систему. См. раздел *Первый доступ к AXIS Body Worn Manager*. Когда будет предложено указать место назначения содержимого, выберите файл подключения, экспортированный из AXIS Camera Station 5.
4. В AXIS Camera Station 5 убедитесь, что на вкладке Recordings (Записи) добавлена виртуальная камера с именем пользователя.
5. Чтобы изменить срок хранения, перейдите к пункту Configuration > Storage > Selection (Конфигурация > Устройство хранения > Выбор).
6. Сделайте запись с помощью нательной камеры и установите камеру обратно в док-станцию. Видеозаписи будут загружены в AXIS Camera Station 5 автоматически.
7. Воспроизведение и экспорт видеозаписей с нательной камеры в AXIS Camera Station 5.



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

Внимание

Для удаления пользователей всегда используйте AXIS Body Worn Manager. Никогда не удаляйте пользователей натальной системы в AXIS Camera Station 5.

Настройка сетевого видеодомофона Axis

В этом примере приведены следующие инструкции.

- Добавление сетевого видеодомофона Axis в AXIS Camera Station 5
- Настройка звуковых оповещений на клиенте
- Работа с входящими вызовами
- Отключение уведомлений о входящих вызовах с домофона

Ограничения:

- Вызовы с домофона на AXIS Camera Station 5 не могут быть помещены на удержание.
- Функция обнаружения движения для домофона недоступна.
- Сохранять можно только записи от вызывающего объекта. Звук от оператора записать невозможно.

Добавление сетевого видеодомофона Axis в AXIS Camera Station 5

1. В AXIS Camera Station 5 перейдите к пункту Configuration > Devices > Add devices (Конфигурация > Устройства > Добавить устройства).
2. Выберите домофон и нажмите Add (Добавить).
3. При использовании настроек по умолчанию нажмите Next (Далее) и Install (Установить).
4. Перейдите в меню Configuration > Devices > Cameras (Конфигурация > Устройства > Камеры), чтобы убедиться в том, что домофон добавлен должным образом.
5. Перейдите в меню Configuration > Recording and events > Action rules (Конфигурация > Запись и события > Правила действий), чтобы удостовериться, что следующие правила действий были добавлены автоматически.
 - **Правило открытия двери:** Добавлена кнопка действия Open Door (Открытие двери). Нажмите кнопку в окне живого просмотра, чтобы открыть порт ввода-вывода домофона на 7 секунд (значение по умолчанию).
 - **Запись текущего вызова:** начинает запись при вызове на домофоне.

Настройка звука для входящего вызова

1. В AXIS Camera Station 5 откройте меню Configuration > Client > Settings (Конфигурация > Клиент > Настройки).
2. В разделе Sound on incoming call (Звук при входящем вызове) выберите Sound file (Звуковой файл).
3. Нажмите кнопку Browse (Обзор) и перейдите к звуковому файлу в формате WAV или MP3.
4. Для проверки звука нажмите Play (Воспроизвести).

Работа с входящим вызовом

1. При активации вызова открывается окно уведомления.
2. Чтобы увеличить изображение вызывающего человека, наведите указатель мыши на миниатюру.

3. Чтобы ответить на вызов, нажмите **Accept** (Принять). Откроется новая вкладка, содержащая изображение с домофона. Нажмите кнопку **Open door** (Открыть дверь), чтобы открыть порт ввода-вывода домофона на 7 секунд (значение по умолчанию).
4. Чтобы игнорировать вызов только на этом клиенте, нажмите **Ignore** (Игнорировать). На вызов можно будет по-прежнему ответить на другом клиенте.
5. Чтобы завершить вызов, нажмите **Decline** (Отклонить). Вызов будет завершен, и уведомление о нем будет удалено на всех клиентах.

Примечание

При нескольких одновременных вызовах рекомендуется отвечать на них по одному. Другие вызовы будут отображаться до тех пор, пока на них не ответят или пока не будет превышено время ожидания.

Отключение уведомлений с домофона

1. Создайте отдельного пользователя для клиента.
 - 1.1. Перейдите в меню **Configuration** (Конфигурация) > **Security** (Безопасность) > **User permissions** (Разрешения пользователей).
 - 1.2. Нажмите **Добавить**.
 - 1.3. Выберите пользователя из списка и нажмите кнопку **Add** (Добавить).
2. Настройка пользователя.
 - 2.1. В разделе **Role** (Роль) выберите **Operator** (Оператор).
 - 2.2. Выберите **Access** (Доступ) для домофона, но снимите флагки **Audio Listen** (Прослушать звук) и **Audio speak** (Воспроизведение голоса).
 - 2.3. Нажмите **Сохранить**.

Настройка аудио в AXIS Camera Station 5

В этом примере приведены следующие инструкции.

- Как добавить сетевое аудиоустройство Axis в AXIS Camera Station 5 и связать это устройство с сетевой камерой Axis;
- как создать кнопку для камеры в AXIS Camera Station 5, чтобы при нажатии этой кнопки в режиме живого просмотра аудиоустройство воспроизводило аудиоклип.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Эта настройка системы подходит, например, для подачи сигнала тревоги в случае вторжения или для обращения к персоналу или посетителям, но не для систем, от работы которых зависит жизнь людей. Если же речь идет о системе эвакуации при пожаре или другой подобной системе, то необходимо руководствоваться особыми требованиями и стандартами в зависимости от конкретной ситуации.

Ограничения:

- Невозможно записать звук, отправляемый из AXIS Camera Station 5 на сетевое аудиоустройство Axis.
- Аудиоустройство необходимо связать с камерой в AXIS Camera Station 5.
- С камерой можно связать только одно аудиоустройство.
- В AXIS Camera Station 5 нет возможности регулировать громкость звука, воспроизводимого аудиоустройством.

1. Добавление сетевого аудиоустройства Axis в AXIS Camera Station 5:

- 1.1. В AXIS Camera Station 5 нажмите  и выберите **Configuration** (Настройка).
 - 1.2. Выберите **Devices** > **Add devices** (Устройства > Добавить устройства).
 - 1.3. Выберите в списке сетевое аудиоустройство и нажмите кнопку **Добавить**.
 - 1.4. Перейдите к пункту **Other devices** (Другие устройства), чтобы проверить, добавлено ли аудиоустройство в список.
2. Связывание аудиоустройства с камерой:

- 2.1. В AXIS Camera Station 5 перейдите к пункту меню **Devices > Streaming profiles** (**Устройства > Профили потока**) и выберите камеру, с которой нужно связать аудиоустройство.
 - 2.2. В заданном на устройстве профиле потока выберите нужное аудиоустройство в раскрывающемся списке **Громкоговоритель**.
 - 2.3. Нажмите **Применить**.
 - 2.4. Для проверки установленной связи выберите в **для данной камеры Live view** (**Живой просмотр**) AXIS Camera Station 5 и нажмите кнопку **Speak** (**Говорите**). Когда вы будете говорить в микрофон компьютера, аудиоустройство будет воспроизводить вашу речь.
3. Подготовка ссылки на аудиоклип:
 - 3.1. Перейдите к пункту **Audio** (**Звук**) > **Audio clips** (**Аудиоклипы**).
 - 3.2. Щелкните значок ссылки для аудиоклипа.
 - 3.3. Задайте громкость и количество повторов этого клипа.
 - 3.4. Щелкните значок копирования, чтобы скопировать ссылку.
 4. Создание кнопки, запускающей воспроизведение аудиоклипа:
 - 4.1. В AXIS Camera Station 5 перейдите в меню **Configuration > Recording and events > Action rules** (**Конфигурация > Записи и события > Правила действий**) и выберите **New** (**Создать**).
 - 4.2. Чтобы добавить триггер, нажмите **Add** (**Добавить**).
 - 4.3. В списке триггеров выберите **Action button** (**Кнопка действия**) и нажмите **OK**.
 - 4.4. Если кнопка была создана, выберите **Create new button** (**Создать новую кнопку**) и нажмите кнопку **Next** (**Далее**).
 - 4.5. Выберите **Command button** (**Командная кнопка**) и нажмите кнопку **Next** (**Далее**).
 - 4.6. Введите сведения о кнопке, например:
 - Название кнопки «Персоналу подойти к кассе».
 - Всплывающая подсказка: указание персоналу подойти к кассе.
 - Добавьте в камеру: выберите камеру, связанную со звуковым устройством.
 - Добавьте на карту.
 - Нажмите **OK**.

Примечание

Кнопку можно связать с несколькими картами или камерами.

- 4.1. Нажмите **Next** ("Далее").
- 4.2. Чтобы добавить действие, нажмите кнопку **Add** (**Добавить**).
- 4.3. В списке действий выберите **Send HTTP Notification** (**Отправить HTTP-уведомление**) и нажмите **OK**.
- 4.4. Вставьте в поле **URL** настроенную ссылку, скопированную с аудиоустройства.
- 4.5. Отметьте флагком строку **Требуется авторизация**, после чего введите **Имя пользователя** и **Пароль** аудиоустройства.
- 4.6. Нажмите кнопку **OK**.
- 4.7. Дважды щелкните **Далее**.
- 4.8. Введите **Название** для правила и нажмите **Готово**.

Теперь при включении в AXIS Camera Station 5 режима "живой просмотр" для данной камеры будет отображаться кнопка **Staff to till** (**Персоналу подойти к кассе**). При нажатии этой кнопки аудиоустройство воспроизводит аудиоклип.

Настройка средств аналитики Axis



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

Вы можете расширить возможности ПО AXIS Camera Station 5 с помощью средств аналитики (AXIS Loitering Guard)

Настройка считывателя штрих-кодов AXIS

В этом разделе объясняется, как настроить считыватель штрих-кодов AXIS на переговорных устройствах и камерах AXIS, а также как выполнить настройки в AXIS Camera Station Secure Entry. Дополнительные сведения о считывателе штрих-кодов AXIS см. в *руководстве пользователя*.

Примечание

- Для этого требуется AXIS Camera Station 5 5.44 или более поздней версии и сетевой дверной контроллер AXIS A1601 Network Door Controller со встроенным ПО версии 10.11.9 или более поздней версии.
- Для этого требуется лицензия.

Ограничения

Код QR Code® можно отправить только после сохранения владельца карты с учетными данными по QR-коду.

Последовательность операций

1. Установка считывателя штрих-кодов AXIS, *on page 34*
2. Настройка считывателя штрих-кодов AXIS, *on page 34*
3. Создать подключение с дверным контроллером, *on page 35*
4. Настройка учетных данных по QR-коду, *on page 35*
5. Отправить код QR Code®, *on page 35*

Установка считывателя штрих-кодов AXIS

1. Загрузите файл установки приложения с веб-сайта axis.com.
2. Перейдите на веб-страницу вашего переговорного устройства или камеры Axis.
3. Установите приложение.
4. Активируйте лицензию.
5. Запустите приложение.
6. Мы рекомендуем изменить следующую настройку камеры для повышения точности QR.
 - 6.1. Перейдите к настройкам камеры.
 - 6.2. В разделе **Image > Exposure** (Изображение > Экспозиция) переместите ползунок **Blur-noise trade-off** (Оптимум между размытием и шумом) в среднее положение.

Настройка считывателя штрих-кодов AXIS

1. Чтобы изменить профиль идентификации QR-кода перейдите к пункту **Configuration > Access control > Identification profiles** (Конфигурация > Контроль доступа > Профили идентификации) и нажмите . См. *Профили идентификации*.

2. Добавьте дверь. См. раздел *Добавление двери*.
3. Выберите QR в качестве профиля идентификации для данной двери. См. *Настройка параметров двери*.
4. Добавьте считыватель штрих-кодов. См. *Добавление считающего устройства*.
 - 4.1. Для одной стороны двери нажмите Add reader (*Добавить считыватель*).
 - 4.2. Выберите AXIS Barcode Reader (*Считыватель штрих-кодов AXIS*) в раскрывающемся списке Reader type (*Тип считающего устройства*). Введите имя и нажмите кнопку OK.

Создать подключение с дверным контроллером

Создать подключение с дверным контроллером

1. В AXIS Camera Station 5:
 - 1.1. Перейдите в меню Configuration > Access control > Encrypted communication (*Конфигурация > Контроль доступа > Зашифрованная связь*).
 - 1.2. В разделе External Peripheral Authentication Key (*Ключ проверки подлинности внешнего периферийного оборудования*) нажмите Show authentication key (*Показать ключ проверки подлинности*) и Copy key (*Копировать ключ*).
2. В веб-интерфейсе устройства, где работает считыватель штрихкодов AXIS Barcode Reader, выполните следующие действия:
 - 2.1. Откройте приложение AXIS Barcode Reader.
 - 2.2. Если сертификат сервера не настроен в AXIS Camera Station 5, включите Ignore server certificate validation (*Игнорировать проверку сертификата сервера*). Дополнительные сведения см. в разделе *Сертификаты*.
 - 2.3. Включите AXIS Camera Station Secure Entry.
 - 2.4. Нажмите Add (*Добавить*), введите IP-адрес дверного контроллера и вставьте ключ для проверки подлинности.
 - 2.5. Выберите считающее устройство, выполняющее считывание штрих-кодов из раскрывающегося меню двери.

Настройка учетных данных по QR-коду

1. *Добавление владельца карты*
2. *Добавление учетных данных по QR-коду*.
 - В разделе Credentials (*Учетные данные*) нажмите значок  и .
 - Введите имя.
 - По умолчанию включен Dynamic QR (*Динамический QR-код*). Динамический QR-код необходимо использовать вместе с PIN-кодом.
 - Задайте дату окончания срока действия и нажмите кнопку Add (*Добавить*).
3. *Добавьте правило доступа* владельцу карты для двери, сконфигурированной с помощью считывателя штрих-кодов Axis.

Отправить код QR Code®

QR Code – охраняемый товарный знак Denso Wave Incorporated в Японии и других странах.

1. Убедитесь в том, что для владельца карты настроен правильный адрес электронной почты. См. раздел *Добавление владельца карты*.
2. Для отправки сообщений электронной почты необходимо настроить SMTP-сервер. См. раздел *Параметры сервера*.

3. При необходимости измените шаблон сообщения электронной почты. См. раздел *Настройка параметров управления доступом*.
 - 3.1. Перейдите к пункту **Access management > Settings** (Управление доступом > Настройки).
 - 3.2. В разделе **Email template** (Шаблон сообщения электронной почты) измените тему и основной текст.
 - 3.3. Настройка **Include visiting time in the email** (Включить время посещения по электронной почте) выбрана по умолчанию.
 - 3.4. Нажмите **Применить**.
4. Отправьте QR-код. См. раздел *Добавление владельца карты*.
 - 4.1. Перейдите к пункту **Access management > Dashboard > Cardholders** (Управление доступом > Панель управления > Владельцы карт).
 - 4.2. Выберите владельца карты, нажмите значок  и **Send QR code** (Отправить QR-код).
 - 4.3. Нажмите кнопку **OK**.

Настройка мобильных учетных данных AXIS Mobile Credential

Для использования динамического QR-кода необходимо настроить мобильные учетные данные AXIS Mobile Credential.

Следуйте инструкциям, содержащимся в полученном письме:

1. Скачайте приложение AXIS Mobile Credential.
2. Щелкните по ссылке активация в сообщении электронной почты.
3. Откройте приложение на мобильном устройстве, учетные данные отображаются в разделе **My credentials** (Мои учетные данные).
4. Щелкните и введите PIN-код для активного динамического QR-кода.

Настройка AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking

Если в PTZ-камере Axis настроена функция автоматического слежения с помощью PTZ (AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking), эту камеру можно использовать в AXIS Camera Station 5 для обнаружения движущихся объектов, например людей или автомобилей, и их автоматического отслеживания в пределах области обзора камеры. Эта функция предназначена для внутреннего или наружного видеонаблюдения в местах, где нет интенсивного движения, например на парковках или в нерабочее время в школах, офисах и магазинах.

Примечание

- Для этого требуется AXIS Camera Station 5.38 или более поздней версии.
- Одновременно можно следить только за одним объектом.

Ограничения:

- В мультиэкранном режиме области запуска отслеживания и индикаторы объектов могут отображаться не там, где они фактически находятся.
 - Обновите страницу конфигурации камеры или вновь откройте страницу настроек приложения:
 - После перенастройки камеры в AXIS Camera Station 5
 - после изменения ориентации (поворота) камеры.
 - Если предустановленное положение, используемое в профиле автослежения, будет удалено, то зона запуска отслеживания не будет работать и предупреждение в AXIS Camera Station 5 отображаться не будет.
1. Перейдите на страницу конфигурации камеры и настройте зоны запуска отслеживания.
 - 1.1. Перейдите к пункту **Settings > Apps** (Настройки > Приложения).

- 1.2. Нажмите **AXIS PTZ Autotracking** (Автоследование с помощью PTZ (AXIS)) и запустите приложение.
 - 1.3. Нажмите **Open** (Открыть), чтобы открыть страницу настройки приложения.
 - 1.4. Перейдите в меню **Settings > Profiles** (Настройки > Профили).
- 1.5. Щелкните  и создайте профиль.
- 1.6. Переместите область запуска и измените ее размер и форму, перетаскивая узловые точки. Каждая зона запуска может иметь до десяти основных узловых точек.
 - 1.7. При необходимости создайте дополнительные профили и области запуска. Можно создать до 10 профилей.
 - 1.8. Закройте страницу настройки приложения.
2. В AXIS Camera Station 5:
 - 2.1. Откройте меню **Конфигурация > Устройства > Добавить устройства**.
 - 2.2. Выберите PTZ-камеру и нажмите **Add** (Добавить).
 - 2.3. Нажмите **Next** (Далее) и **Install** (Установить).
 3. Перейдите в окно живого просмотра изображения с камеры, где можно видеть:
 - Области желтого цвета: области запуска, настроенные на странице конфигурации камеры. Любой объект, оказывающийся в желтой области, будет автоматически отслеживаться.
 - Области зеленого цвета: индикаторы объектов, обнаруженных камерой. Индикаторы объектов доступны, только если в разделе **Streaming profiles** (Профили потока) выбран параметр **Show PTZ autotracking object indicators** (Показывать индикаторы объектов функции автоследования с помощью PTZ).
 - Чтобы запустить отслеживание обнаруженного объекта, щелкните по зеленой области.
 - Чтобы остановить слежение, щелкните по объекту.
 4. Создайте правило действия, чтобы при запуске автоследования выполнялось определенное действие.
 - 4.1. Перейдите к пункту **Configuration > Recording and events > Action rules** (Конфигурация > Записи и события > Правила действий) и нажмите **New** (Создать).
 - 4.2. Добавьте триггер по событию автоследования.
 - 4.2.1. Нажмите **Добавить** и выберите **Событие на устройстве**. Нажмите кнопку **OK**.
 - 4.2.2. В разделе **Configure device event trigger** (Настроить триггер в виде события устройства):
 - Выберите свою PTZ-камеру в раскрывающемся списке **Device** (Устройство).
 - Выберите **PtzAutotracking > Autotracking is tracking** (Автоследование с помощью PTZ > Производится автоследование) в раскрывающемся списке **Event** (Событие).
 - Задайте **Trigger period** (Период действия триггера) и задайте значение **yes** для параметра **stateInfo** (Информация о состоянии).
 - 4.2.1. Нажмите кнопку **OK**.
 - 4.2. Нажмите **Next** ("Далее").
 - 4.3. Добавьте действие «Запись».
 - 4.3.1. Нажмите **Добавить** и выберите **Запись**. Нажмите кнопку **OK**.
 - 4.3.2. Выберите свою PTZ-камеру в раскрывающемся списке **Camera** (Камера).
 - 4.3.3. Настройте параметры в разделе **Video setting** (Параметры видео).
 - 4.3.4. Нажмите кнопку **OK**.
 - 4.5. Нажмите **Next** (Далее) и выберите расписание.

4.6. Нажмите Finish ("Завершить").

Настройка AXIS License Plate Verifier

Если устройство настроено для работы с приложением AXIS License Plate Verifier, в системе управления видео оно считается внешним источником данных. Можно связать вид с камеры с источником данных, выполнять поиск номерных знаков, считанных устройством, а также просматривать связанные изображения.

Примечание

- Для этого требуется AXIS Camera Station 5.38 или более поздней версии.
 - Для работы с AXIS License Plate Verifier требуется лицензия.
1. Загрузка и установка приложения на устройстве.
 2. Настройте приложение. См. *Руководство пользователя AXIS License Plate Verifier*.
 3. В случае существующей установки AXIS Camera Station обновите сертификат сервера, используемый для связи с клиентом. См. раздел *Продление сертификата*.
 4. Чтобы использовать сервер AXIS Camera Station в качестве NTP-сервера, включите синхронизацию времени. См. раздел *Параметры сервера*.
 5. Добавьте устройство в AXIS Camera Station. См. *Добавление устройств*.
 6. При поступлении первого события источник данных автоматически добавляется в список в разделе *Configuration > Devices > External data sources* (*Конфигурация > Устройства > Внешние источники данных*).
 7. Свяжите источник данных с видом с камеры. См. раздел *Внешние источники данных*.
 8. Можно выполнить поиск номерных знаков, считанных устройством. См. раздел *Поиск данных*.
 9. Чтобы экспортить результаты поиска в текстовый файл (.txt), нажмите .

Настройка AXIS Speed Monitor

Приложение AXIS Speed Monitor можно установить на устройстве, подключенном к радару, или же непосредственно на самом радаре.

Если устройство или радар настроены для работы с приложением AXIS Speed Monitor, в AXIS Camera Station 5 такое устройство или радар будет считаться внешним источником данных. Можно связать вид с камеры с источником данных, производить измерение скорости объектов, считанных устройством, а также просматривать связанные изображения.

Примечание

Для этого требуется AXIS Camera Station 5.47 или более поздней версии.

1. Загрузка и установка приложения на устройстве.
2. Настройка приложения и радара. См. руководство пользователя *AXIS Speed Monitor*.
3. Для действующей установки AXIS Camera Station 5 обновите сертификат сервера, используемый для связи с клиентом. См. раздел *Продление сертификата*.
4. Чтобы использовать сервер AXIS Camera Station 5 в качестве NTP-сервера, включите синхронизацию времени. См. раздел *Параметры сервера*.
5. Добавьте связанные устройства в AXIS Camera Station 5. См. *Добавление устройств*.
 - Если приложение установлено на устройстве, подключенном к радару, следует добавить как устройство, так и сам радар.
 - Если приложение установлено на радаре, добавьте радар.
6. При поступлении первого события источник данных автоматически добавляется в список в разделе *Configuration > Devices > External data sources* (*Конфигурация > Устройства > Внешние источники данных*).


7. Свяжите источник данных с видом с камеры. См. раздел *Внешние источники данных*.
8. Можно выполнять измерение скорости объектов, считанных устройством. См. раздел *Поиск данных*.
9. Чтобы экспортить результаты поиска в текстовый файл (.txt), нажмите .

Настройка AXIS Perimeter Defender

Настройка AXIS Perimeter Defender


В этом разделе описывается интеграция AXIS Perimeter Defender в систему событий ПО AXIS Camera Station 5. Изучив данный раздел, вы узнаете следующее:

- Как настроить правило для AXIS Camera Station 5, чтобы оно срабатывало при вторжении.
 - Как убедиться в том, что настройка выполнена правильно.
1. Настройте и откалибруйте AXIS Perimeter Defender в программном обеспечении AXIS Perimeter Defender Setup, предназначенном для настройки этого приложения. Справочные сведения об установке и калибровке AXIS Perimeter Defender можно найти в руководстве пользователя приложения AXIS Perimeter Defender или на странице данного продукта.
 2. Добавьте камеру в систему AXIS Camera Station 5, следуя указаниям мастера Add Camera (Добавление камеры).
 3. Настройте триггер для события на устройстве:
 - 3.1. Выбрав в меню Configuration (Конфигурация) > Recording & Events (Запись и события), откройте вкладку Advanced rules (Расширенные правила).
 - 3.2. Создайте новое правило и выберите триггер Device Event (Событие на устройстве).
 - 3.3. Выберите камеру, на которой установлено приложение AXIS Perimeter Defender.
 - 3.4. В списке Event (События) выберите AXISPerimeterDefender (AXIS Perimeter Defender).
 - 3.5. В списке Feature (Характеристики) выберите имя настраиваемого вторжения (в данном случае это "Intrusion-1"). Если вы хотите, чтобы правило срабатывало для всех настроенных сценариев, выберите пункт ALL_SCENARIOS (Все сценарии).
 - 3.6. Выберите Yes (Да), если триггер должен активироваться при вторжении. Если будет обнаружено вторжение, то в окне «Активность» отобразится изменение состояния, что позволит убедиться в правильности настройки.
 - 3.7. Чтобы настроить одно или несколько действий, нажмите кнопку OK (OK), а затем Next (Далее).
 - 3.8. В диалоговом окне Add Action (Добавление действия) можно добавить одно или несколько действий для данного правила.



В этом примере мы добавляем действие «Включение видеозаписи» и действие «Подача сигнала тревоги».

- 3.9. Нажмите Finish ("Завершить").



В данном примере показано правило, которое запускает два действия, если произошло вторжение.

4. Смоделируйте вторжение, чтобы проверить правильность срабатывания настроек; для этого можно физически зайти на охраняемую территорию.

Нужна дополнительная помощь?

Полезные ссылки

- Параметры установки – *AXIS Camera Station 5 Microsoft Installer*
- Переключатели установки – *AXIS Camera Station 5 исполняемый файл*
- *AXIS Camera Station 5 Заметки о выпуске*
- *AXIS Camera Station 5 руководство пользователя*
- *AXIS Camera Station 5 Видеоруководства*

Связаться со службой поддержки

Если вам нужна дополнительная помощь, перейдите на страницу axis.com/support.

T10128176_ru

2026-01 (M29.2)

© 2018 – 2026 Axis Communications AB