


AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Índice

Guía de productos.....	3
Detector de latidos.....	3
Configuración.....	4
Acerca del dispositivo	4
Audio.....	4
Añadir audio a una grabación	4
Permitir comunicación de audio bidireccional.....	4
Eventos.....	4
Activar una acción.....	4
Grabar vídeo cuando un detector PIR detecta movimiento	5
Localización de problemas	6
Especificaciones.....	7
Indicadores LED.....	7
Conectores	7
Conector de red.....	7
Conector de audio	7
Conector de E/S.....	8

Guía de productos



- 1 Conector de fibra óptica (SFP)
- 2 Conector de red RJ45 (PoE)
- 3 Conector RJ45 de Ethernet (DATOS).
- 4 Conector de audio
- 5 Conector de alimentación
- 6 Conector de E/S
- 7 LED PoE
- 8 LED de alimentación

Detector de latidos

La AXIS TU8003 envía señales frecuentes de latidos a la cámara compatible mientras la alimenta. Si la cámara no emite un latido en dos minutos, la AXIS TU8003 la reiniciará.

Nota

La cámara puede quedar inaccesible para el usuario o no mostrar una imagen correcta, incluso mientras continúa enviando señales de latidos a la AXIS TU8003. La cámara no se reiniciará mientras devuelva señales de latido.

Configuración

Acerca del dispositivo

Al conectar el midspan a una cámara Axis compatible, los ajustes de audio y de E/S aparecen en la página web de la cámara.

Nota

Asegúrese de que los protocolos de red dirección de enlace local (ZeroConf) e IPv4 están activados. Si no lo están, el audio y la E/S no funcionan.

Puede gestionar todos los ajustes descritos en este manual a través de la página web de la cámara.

Audio

Añadir audio a una grabación

Active el audio:

1. Vaya a **Settings > Audio (Ajustes > Audio)** y active **Allow audio (Permitir audio)**.
2. Vaya a **Input > Type (Entrada > Tipo)** y seleccione su fuente de audio.

Edite el perfil de flujo que se utiliza para la grabación:

3. Vaya a **Settings > Stream (Configuración > Flujo)** y haga clic en **Stream profiles (Perfiles de flujo)**.
4. Seleccione un perfil de flujo y haga clic en **Audio**.
5. Active la casilla y seleccione **Include (Incluir)**.
6. Haga clic en **Save (Guardar)**.
7. Haga clic en **Close (Cerrar)**.

Permitir comunicación de audio bidireccional

Nota

Cuando haya configurado la comunicación de audio bidireccional en la interfaz de usuario de la cámara, utilice un sistema de gestión de vídeo para utilizar la funcionalidad.

1. Conecte un micrófono al conector de **entrada de audio**.
2. Conecte un altavoz al conector de **salida de audio**.

Permitir audio bidireccional en la página web de la cámara:

1. Vaya a **Video > Stream > Audio (Vídeo > Transmisión > Audio)** e incluya audio.
2. Vaya a **Audio > Device settings (Audio > Ajustes de dispositivo)** y asegúrese de que el audio está permitido.
3. Active la fuente de entrada que corresponda.
4. Si realiza cambios en la fuente de entrada, haga clic en **Aplicar cambios**.
5. Vaya a **System > Plain config (Sistema > Config. sencilla)**.
6. Defina **Select group (Seleccionar grupo)** en **Audio (Audio)**.
7. Asegúrese de que **Duplex mode (Modo duplex)** está configurado en **Full duplex (Full-duplex)**.

Eventos

Activar una acción

1. Vaya a **Settings > System > Events (Configuración > Sistema > Eventos)** para configurar una regla. La regla determina cuándo debe realizar el dispositivo determinadas acciones. Las reglas pueden configurarse como programadas, recurrentes o, por ejemplo, activadas por la detección de movimiento.

2. Seleccione la **Condition (Condición)** que debe cumplirse para que se active la acción. Si especifica varias condiciones para la regla, deben cumplirse todas ellas para que se active la acción.
3. En **Action (Acción)**, seleccione qué acción debe realizar el dispositivo cuando se cumplan las condiciones.

Nota

Si realiza cambios a una regla activa, deberá reiniciarla para que los cambios surtan efecto.

Grabar vídeo cuando un detector PIR detecta movimiento

Este ejemplo explica cómo conectar un detector PIR Axis al producto y configurar la cámara para que empiece a grabar cuando el detector detecte movimiento.

Hardware requerido

- Cable de 3 hilos (tierra, energía, E/S)
- Axis PIR detector

AVISO

Desconecte el producto de la corriente antes de conectar los cables. Vuelva a conectarse a la energía después de que todas las conexiones estén hechas.


Conecte los cables al conector E/S del producto

Nota

Para más información sobre el conector E/S, vea .

1. Conecte el cable de tierra al pin 1 (GND/-).
2. Conecte el cable de alimentación al pin 2 (salida 12V D).
3. Conecte el cable E/S al pin 3 (entrada E/S).

Conecte los cables al conector de E/S del detector PIR



1. Conecte el otro extremo del cable de tierra al pin 1 (GND/-).
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación al pin 2 (entrada DC/+).
3. Conecte el otro extremo del cable E/S al pin 3 (salida E/S).

Configurar el puerto de E/S en la página web de la cámara

1. Vaya a **Settings > System > I/O ports (Ajustes > Sistema > puertos E/S)**.
2. Seleccione **Input (Entrada)** la lista desplegable **Port 1 (Puerto 1)** drop-down list.
3. Dé al módulo de entrada un nombre descriptivo.
4. Para hacer que el detector PIR envíe una señal a la cámara cuando detecte movimiento, seleccione **Closed circuit (Circuito cerrado)** en el menú desplegable.

Para que la cámara empiece a grabar cuando reciba una señal del detector PIR, debe crear una norma en la página web de la cámara.

Localización de problemas

El midspan no se enciende.

- Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado.
- Apague y vuelva a encender el dispositivo y compruebe los indicadores durante el encendido.
- Verifique que el cable de entrada de alimentación sea operativo.

El dispositivo conectado a la corriente no funciona

- Compruebe que el dispositivo que recibe la alimentación esté diseñado para funcionar con PoE.
- Compruebe que está utilizando un cable recto estándar de Category 5e/6 (categoría 5e/6) con cuatro pares.
- Compruebe que el dispositivo esté conectado al puerto de datos y alimentación POE.
- Si emplea un splitter con alimentación externa, verifique que funciona.
- Compruebe que no haya cortocircuitos en ninguno de los cables de par trenzado o en los conectores RJ45.
- Si es posible, vuelva a conectar el mismo dispositivo de alimentación a un midspan diferente.

El dispositivo final funciona, pero no hay conexión de datos.

- Si utiliza un cable Ethernet RJ45, compruebe que se utiliza un cable recto estándar de Category 5e/6 (categoría 5e/6), con cuatro pares.
- Si se utiliza un cable Ethernet RJ45, compruebe que la longitud del cable Ethernet desde la toma de la red Ethernet al terminal de carga/remoto no supere los 100 m (330 ft).
- Si está utilizando un cable de fibra óptica, compruebe que el cable y el módulo SFP sean del tipo adecuado y que el cable funciona correctamente.
- Si emplea un splitter con alimentación externa, verifique que funciona.
- Si es posible, vuelva a conectar el mismo dispositivo de alimentación a un midspan diferente.

El audio y la E/S no funcionan

- Vaya a **System (Sistema) > Plain config (Configuración simple) > Network (Red)** y asegúrese de que tanto la dirección Link-Local (ZeroConf) como IPv4 están activadas.

Especificaciones

Indicadores LED

LED de alimentación

Color de LED	Comportamiento	Descripción
Desactivado		Sin alimentación
Verde	Sólido	Encendido

LED PoE

Color de LED	Comportamiento	Descripción
Desactivado		No hay ningún dispositivo conectado.
Rojo	Sólido	Se ha conectado un dispositivo remoto pero la negociación PoE ha fracasado o el puerto está sobrecargado o cortocircuitado.
Verde	Sólido	Se ha conectado un dispositivo remoto, la negociación PoE se ha realizado correctamente y el puerto proporciona alimentación.

Conectores

Conector de red

Este producto incluye varios conectores de red:


- PoE: conector RJ45 con alimentación de alta potencia a través de Ethernet (High PoE).
- SFP: Conector SFP para conectar un módulo SFP con un cable de fibra óptica.
- DATA: Conector RJ45 para conectar un dispositivo con un cable Ethernet RJ45.

Nota

Puede conectar un dispositivo al puerto SFP o al puerto de datos. Si conecta dos dispositivos, uno en cada puerto, el dispositivo conectado al puerto SFP tendrá prioridad.

Conector de audio

Bloque de terminales de 4 pines para entrada y salida de audio.



Función	Pin	Notas
Toma de tierra (GND)	1	Masa
12 V	2	12 V para fuente externa
Entrada de línea	3	Entrada de audio
Salida de línea	4	Salida de audio


Conector de E/S

Entrada digital – Conectar dispositivos que puedan alternar entre circuitos cerrados y abiertos, por ejemplo, sensores PIR, contactos de puertas y ventanas o detectores de cristales rotos.

Salida digital – Conectar dispositivos externos como relés y LED. Los dispositivos conectados se pueden activar mediante la interfaz de programación de aplicaciones VAPIX®, mediante un evento o desde la página web del producto.


ON/OFF – Activa o desactiva la salida PoE.

Bloque de terminales de 6 pines



Función	Pin	Notas	Especificaciones
Tierra CC	1		0 V CC
Salida de CC	2	Se puede utilizar para alimentar equipos auxiliares. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida de alimentación.	12 V CC Carga máx. = 50 mA
Configurable (entrada o salida)	3–5	Entrada digital: conéctela al pin 1 para activarla, o bien déjela suelta (sin conectar) para desactivarla.	0 a máx. 30 V CC
		Salida digital: conectada internamente a pin 1 (tierra CC) cuando está activa, y suelta (desconectada) cuando está inactiva. Si se utiliza con una carga inductiva, por ejemplo, un relé, conecte un diodo en paralelo a la carga como protección contra transitorios de tensión.	De 0 a un máximo de 30 V CC, colector abierto, 100 mA
CAM ON/OFF	6	CAM ON: Para mantener la cámara encendida, deje este pin flotante (desconectado) durante 7 s o más. CAM OFF: Conectar al pin 1 durante 7 s o más para apagar la cámara.	

Ejemplo:



- 1 Tierra CC
- 2 Salida de CC 12 V, 50 mA máx.
- 3 E/S configurable
- 4 E/S configurable
- 5 E/S configurable
- 6 CAM ON/OFF

T10166241_es

2025-07 (M7.2)

© 2021 – 2025 Axis Communications AB