

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.4


2025년 4월

- VAPIX 또는 SIP로 새 단방향 페이징 수신자를 만들면 중개 장치가 자동으로 선택됩니다.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.3

2025년 3월

- 사용자 인터페이스의 디자인을 변경해 사용성과 외관을 개선했습니다.



AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.2

2024년 1월

- 매일 자정에 음악 볼륨을 기본값으로 재설정하는 옵션이 추가되었습니다.

The screenshot shows the AXIS Audio Manager Edge interface. The left sidebar contains a menu with categories: SOUND CONFIGURATION (Music volumes, Sound calibration), SCHEDULING (Announcements, Advertisements, Music, Opening hours), PAGING (Paging recipients), and CONFIGURATION (Physical zones, Accessories, User management, System settings). The main content area is titled 'STORE' and has tabs for VOLUME, NORMALIZATION, SOUND PROFILE, and LATENCY. The 'VOLUME' tab is active, showing 'Content type volumes' and 'Music volume settings'. The 'Reset to default music volume at midnight' toggle is highlighted with a red box.

Content type volumes

These are the content type volumes that are used by default on the audio site. You can override them in each physical zone.

Content Type	Volume Range	Default Value
Paging recipients	0 - 100	20
Announcements	0 - 100	20
Advertisements	0 - 100	20

Music volume settings

These are the settings for music volumes. If you wish to change the real music volume you can do so in the music volumes app.

Setting	Volume Range	Default Value
Maximum allowed music volume	0 - 100	100
Default music volume	0 - 100	20

☒ Reset to default music volume at midnight

- 광고 및 안내 방송 일정에 대한 시각적 개요를 개선하기 위해 새로운 캘린더 보기가 추가되었습니다.

GPS 데이터 소스는 시리얼 포트 모드가 RS232로 설정된 경우에만 작동합니다.
RS485로 연결된 GPS의 사용은 지원되지 않습니다.

2024년 11월

- 시스템 내에서 다양한 볼륨을 조정할 수 있도록 하는 대상 API 엔드포인트가 추가되었습니다.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 12.0


2024년 10월

- 장치의 온라인/오프라인 상태를 확인할 수 있는 대상 API 엔드포인트를 추가했습니다.
API에 대한 자세한 내용은 developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api를 참조하십시오.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.11


2024년 7월

- 물리적 구역**
 물리적 영역에 새 "All devices(모든 장치)" 페이지가 추가되었습니다. 이를 통해 오디오 사이트 내 모든 장치의 간편한 오버뷰를 제공합니다. 이제 할당되지 않은 장치도 찾을 수 있습니다.



help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones를 참조하십시오.

- 페이징 소스**
 페이징 소스가 **paging recipients(페이징 수신자)**로 명칭이 변경되었습니다. 이 명칭 변경을 통해 페이징 수신자를 더 쉽게 구성할 수 있게 되었습니다.




help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient를 참조하십시오.

AXIS Audio Manager Edge - AXIS OS 11.10

2024년 4월

- **외부 RTP 페이징 수신자**
외부 RTP 스트림을 사용하여 오디오를 페이지할 수 있는 '외부 RTP'라는 새로운 페이징 수신자가 있습니다.



help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream을 참조하십시오.

T10215231_ko

2025-03 (M7.2)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB